30/35/43



For service Information on:

Cassette mechanisms see Service Manual "tape transport A: 'RT-76, tape transport B: RT-74". 3559 Record player see Service Manual "Record player Q510AR" Loudspeakers see 70FB260/11R for FCD563/30/35 and 70FB360/11R for FCD563/43

Compact disc player see Service Manual CD150/01370 for FCD563/30/43 or CD150/01380 for FCD563/35



39 551 412

: 220 V (110, 127, 240 V Service solution 50/50 Hz~

: 430x360x325 (hxwxd)

87.5 - 108 MHz (2000-1177 m)

: 520 - 1605 kHz (577-187 m) : 150 - 255 kHz

: (3 µV mono, 26 dB SN) (90 μV stereo, 46 dB SN) : (1200 μV/m for 26 dB SN)

: < 65 W

10.7 MHz

: 450 kHz

: 25 W max

- 4-1000 O

: 300 Q

.40

## rvice Man

(0)

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme

Ahmessungen

MUM

LW

IF: FM IF: AM

Wellenbereiche:

Empfindlichkeit

600 kHz AM

At 75 kHz FM

Antennen-Impedanz

Ausgangsimpedanz

Kopfhorer-Ausgangs impedanz

Compact Disc - Teil

Signal/Rausch - Verháltnis Kanaltrennung

Ausoangsleistung (4 \O)

Versorgungsspannungen



TECHNICAL DATA Power supply voltages Power consumption Dimensions

Wave rances

FM

MW

LW

IF: FM

Aerial input

headphones Compact Disc Section

Cassette deci

Wow and flutter

Record player

Wow and flutter

Speed

Speed

Sensitivity

∆f 75 kHz FM

Output power (at 4 Ω load)

500 kHz AM

Output impedance

Output impedance of

Signal to noise ratio

nannel Separation

(GB)

Opgenomen vermogen Almetingen Goifbareiken MW LW Gevoeligheid:

SPECIFICATIES

Voedingsspanningen

(NL)

600 kHz AM IF: FM IF: AM Antenna ingang Uitgangsvermogen (4 Ω)

Uitgangsimpedantie Ultgangsimpedantie hoofdtelefoon

Compact Disc gedeelte Signaal/Ruls verhouding Kanaal scheiding

Snelheid Wow en flutter

Platenspeler Sneibeid Wow en flutter

(F) SPECIFICATIONS Alimontation

> Puissance absorbée Dimensions Gammes d'ondes PO

GO Sensibilité ∧f 75 kHz FM 600 kHz ÁM IF: AM

Impédance d'antenne Pulssance de sortie (4 O) Impédance de sortie Impédance de sortie écouteurs

Partie Compact Disc Rapport signal-bruit Séparation de canaux

Magnétophone

Vitesse Pleurage et scintillement

Pleurage et scintillement

Geschwindigkeit Gleichlaufschwankungen Tourne-disque Vitage

Geschwindigkelt Gleichlaufschwankungen

Plattenspieler

(I) DATI TECNICI

Tensioni d'alimentazione Potenza assorbita Dimensioni CAL

Gamme d'onda OL. Sensibilità: △175 kHz FM

BOO KHZ AM IF: FM Ingresso antenna Potenza d'uscita (con carico 4 Ω

Impedenza d'uscita Impedenza d'uscita per

Velocità

Sezione Compact Disc Rapporto segnale/ronzio Separazione canalè

: 90 dB Piastra registratoro

: 4.76 cm/sec ± 0.5% Wow e flutter ; < 0.2%</p>


Giradischi Velocità : 331/3-45 r.p.m. : <0.3<sup>0</sup>/00 Wow e flutter

> CLASS 1 ASER PRODUCT

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio Subject to modification



"Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécia-listes agréés, seuls habités à réparer votre appareil en panne".



<sup>c</sup> Copyright reserved







Published by Service Consumer Electronics

### **TAPCCD**

**FCD563** 

30/35/43



For service information on: - Cassette mechanisms see Service Manual "tape transport A:

303/RT-76, tape transport B: RT-74". 3559 Record player see Service Manual "Record player Q510AR" 3591 40 50 Loudspeakers see 70FB260/11R for FCD563/30/35 and 70FB360/11R for FCD563/43

Compact disc player see Service Manual CD150/01370 for FCD563/30/43 or CD150/01380 for FCD563/35



39 551 A12

# Service Manual



(GB) TECHNICAL DATA

Power consumption Dimensions Wave ranges

MW Sensitivity △f 75 kHz FM

600 kHz AN IF: FM IF: AM Aerial input

Output power (at 4 \Omega load) Output impedance Output impedance of

Signal to noise ratio Channel Separation

Cossette deci Wow and flutter

Record playe Speed Wow and flutter (NL) SPECIFICATIES

FM

MAN

IF: FM IF: AM

600 kHz AM

Antenne ingang

Uitgangsimpedantie

Uitgangsimpedantie hoofdtelefoon

Kanaal scheiding

Snelheid

Snelheid

Wow en flutte

Wow en flutte

Opgenomen vermoger Afmetingen

Puissance absorbés Dimensions Golfbereiken Gammes d'onder Gevoeligheld: Sensibilité △f 75 kHz FM

(F)

SPECIFICATIONS

△f 75 kHz FM 600 kHz AM IF: AM Impédance d'antenn

Puissance de sortie (4 Ω) Impériance de sortie Impédance de sortie écouteurs

Partie Compact Disc Séparation de canaux

Pleurage et scintillen

Tourne-disqui Pleurage et scintillement

(1)

IF: FM

IF: AM

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme Abmessungen Dimensioni Wallanharaiche

UKW OL Empfindlichkeit △f 75 kHz FM 600 kHz AM

IF: FM IF: AM Antennen-Impedent Ingresso antenna Ausgangsleistung (4 Ω) carico 4 Ω Ausgangsimpedanz Impedenza d'uscita

Kopfhorer-Ausgangs impedanz Compact Disc - Teil Kanaltrennung

Geschwindigkeit Gleichlautschwankung Plattensniele

Giradischi Goschwindinkeit Velocità Gleichlaufschwankungen Wow a flutte

(I) DATI TECNICI

Potenza assorbite

430x360x325 (hxwxd) Gamme d'onda FM

Sensibilità △f 75 kHz FM 600 kHz AM

Potenza d'uscita (con Impedenza d'uscita per

Rapporto segnale/ronzio Separazione canalé

Velocità Wow e flutter

> : 331/3-45 r.p.m. : ≤0.3<sup>0</sup>/00

: 220 V (110, 127, 240 V Service solution; 50/60 Hz~ : ≤ 65 W

: 87.5 - 108 MHz (2000-1177 m) 520 - 1605 kHz (577-187 m)

150 - 255 kHz (3 μV mono, 26 dB SN)

(90 μV stereo, 46 dB SN) : (1200 μV/m for 26 dB SN) 450 kHz : 300 Ω


.40 : 4-1000 £


: 4.76 cm/sec +0.5% : ≤ 0.2%

DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio


(NL) 4822 725 21176 (F) (D) (T) Printed in The Netherlands <sup>c</sup> Copyright reserved







Published by Service Consumer Electronics





Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be


(NL) Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde worden toegepast.

für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden. **①** Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni orignali è che siano utilizzati pezzi di ricambiago identici a


Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles










007 H06 H07 G05 G06












1.19





#### HANDLING CHIP COMPONENTS



#### ALIGNMENT

#### General

- During the alignment, keep the levels of the injected signals as low as possible.
- signals as row as possione.

  Alignment of IF stages requires a sweep signal.

  For FM: Apply a 10.7 MHz signal with a sweep of 300 kHz at a frequency of 50 Hz.

  For AM; Apply a 450 kHz (468 kHz) signal with a

## Equipment required - RF generator - Oscilloscope

- DC-millivoltmeter
- AC-millivoltmeter
- Frequency counter

sĸ	⊛-	$\Diamond$	<b>-</b>	REMARK	0	$\triangle$	.00
switch	signal	to	tune in		adjust	oscilloscope	AC mV meter
FM SK-2	10.7 MHz △f= 300 kHz (50 Hz)				⊛	② 1 center	
-		©		В		fo	
	fo=f generator △f= 10 kHz (50 Hz)				5108	② 2 symmetrical	
						MAX.	-
	40.7.40					33	
	10.7 MHz △f= 300 kHz (50 Hz)			_	5122	symmetrical	
	1 mV 10.7 MHz No sweep				5121		DC ③
				X			
M-oscillate	or						
FM SK-2	87.54 MHz mod. 1 kHz △f= 22.5 kHz	· (D)	max. cap. 2121		5109		3>
	108.3 MHz mod. 1 kHz △f= 22.5 kHz	* * .	min. cap.		2121e		max. ~
M-RF ante	nna section	100					
SK-2	87.54 MHz mod. 1 kHz △f= 22.5 kHz	(D)			5105	# 	3>
	108.3 MHz mod. 1 kHz △f= 22.5 kHz	, ·			2121h		max. ~

Counter

4> 76 kHz

± 300 Hz

3158

F
1 En decalant la fre crête de la courbe
2 Ajuster pour avoir et de bonne symé
Ajuster pour avoir linéarité et de bon
4 Ouvrir le pontet
AM-IF
sĸ

(GB)

1 Place the peak of t

2 Adjust for maximur

3 Adjust for linearity

4 Open solder bridge

of the picture by st



switch

SK-4	
AM-RF-anto	eni
AM SK-2 MW SK-4	
AM SK-2 LW SK-4	

Repeat - He

Repeat

No signal

FM

SK-2

#### ALIGNMENT

#### General

 $\equiv$ 

=

 $\exists$ 

Repeat

- General

   During the alignment, keep the levels of the injected signals as low as possible.

   Alignment of IF stages requires a sweep signal.

  For FM: Apply a 10.7 MHz signal with a sweep of 300 kHz at a frequency of 50 Hz.

  For AM: Apply a 450 kHz 468 kHz) signal with a

#### Equipment required

- RF generator
   Oscilloscope
   DC-millivoltmeter
   AC-millivoltmeter

- AC-IIIIIIVOILIIIetei
- Frequency counter

<b>20-</b>	$\Diamond$	<b>→</b>	REMARK	0		. (20
	~			_	-	AC mV meter
signai	to	tune in		adjust	oscilloscope	AC IIIV meter
10.7 MHz				€	2 1	
△f= 300 kHz				_	center	
(50 HZ)						
					$\triangle \hat{Q}$	,
					<del></del>	
	<b>©</b>		В		fo	
fo=f generator				5108	(2) [2]	-
△f= 10 kHz						
(50 112)					Symmetrical	
					MAX A	
					҈3 3	
				5122	symmetrical	
(50 Hz)				F101	-	
				5121		DC ③
				5122		0 V±30 mV
			~			0 V±30 mV
			X			L
or		,	,			
		max. cap.		5109		
∆f= 22.5 kHz	ô					3
108.3 MHz	~					
		min. cap.		2121e		max. ~
△1= 22.0 KHZ		l				<u></u>
enna section						
				5105		
△f= 22.5 kHz	(D)					(3)
108.3 MHz	. ~					max. ~
				2121h		1
				L		1
ouei		T			Counter	
No signal		-		3158	4	
	fo=f generator	10.7 MHz	signal to tune in  10.7 MHz △f= 300 kHz (50 Hz)   fo=f generator △f= 10 kHz (50 Hz)   10.7 MHz △f= 300 kHz (50 Hz)  10.7 MHz △f= 300 kHz (50 Hz)  1 mV  10.7 MHz No sweep  or  87.54 MHz mod. 1 kHz √f= 22.5 kHz  108.3 MHz mod. 1 kHz △f= 22.5 kHz	### Signal to tune in  10.7 MHz △f= 300 kHz (50 Hz)   fo=f generator △f= 10 kHz (50 Hz)  10.7 MHz △f= 300 kHz (50 Hz)  10.7 MHz △f= 300 kHz (50 Hz)  10.7 MHz △f= 300 kHz (50 Hz)  1 mV  10.7 MHz No sweep   #### Signal  #### Incomplete in the image of t	signal to tune in REMARK	## REMARK

Place the peak of the band-pass curve in the middle of the picture by shifting the sweep frequency.  Adjust for maximum height and symmetry.  Adjust for linearity and symmetry of the S-curve.  Open solder bridge .  En decalant la frequence de wobulation, placer la crête de la courbe de reponse au centre de l'écran.  Ajuster pour avoir une courbe d'amplitude maximale et de bonne symétrie.  Ajuster pour avoir une courbe en S de bonne liniearité et de bonne symétrie.						top van de doorfibbelifrequentie, in tatsen. regelen op maxim regelen op linearit ven soldeerbrug vartare la cresta del lio schermo per m quenza di modula golare per altezza golare per linearit virie il ponticello varia	het midden van um hoogte en si eit en symmetrie . la curva di rispo lezzo di scivolar uzione.	ymmetrie. e van de S-kurve. esta al centro mento della assima.
Ouv	rir le pontet	₩.			4 Ap	no ii pontioono		
	SK switch	⊛— signal	♦ to	tune in	∠* adjust	oscilloscope	AC mV meter	
	AM SK-2 MW SK-4	450 kHz △f= 10 kHz (50 Hz)		cone in	<b>®</b>	center	AC IIIV IIICIGI	
		fo=f generator △f= 10 kHz (50 Hz)	♠ ¹	2121 max. cap.	5119 5120	symmetrical ①		
	AM-RF-osc							
	AM SK-2 LW SK-4	147 kHz mod: 1 kHz 30%	^	2121 max. cap.	5113		<b>♦</b> max. ~	
	AM SK-2 MW SK-4	1635 kHz mod: 1 kHz 30%	<b>*</b>	2121 min. cap.	2121f			
	AM-RF-ant	enna section						
	AM SK-2 MW SK-4	560 kHz mod: 1 kHz 30%			5103			
		1500 kHz mod: 1 kHz 30%	®		2121g		♠ max. ~	
	AM SK-2 LW SK-4	160 kHz mod: 1 kHz 30%			5109			
				L		J		+

Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Ricomminciare

#### **ELECTRICAL MEASUREMENTS AND ADJUSTMENTS** RECORDER AND RECORD PLAYER

#### General conditions recorder

- Prior to any measurement or adjustment with the tape running, heads and tape guides should be degaussed and cleaned.
- The measurements and adjustments are related to the left-hand channel.
- The corresponding test points and adjusting elements for the right-hand channel are given in brackets. - The voltages have been measured relative to earth.

#### Required test equipment and test cassettes

- LF generator
- AC mV meter
- Wow and flutter meter
- Frequency counter
- Cassette service set 801CSS

4822 395 30078


- Universal test cassette SBC420Fe 4822 397 30071

#### RECORDER A + B

Recorder	Adjustment	Cassette	Recorder in position SK	Apply signal to	Measure on	Read on	Adjust with	Adjust to
A+B	Playback speed Method 1 or	3150 Hz part of SBC420Fe	PLAY	-	Loudspeaker output \$\sqrt{6}\)	Wow and flutter meter	Trimpotmeter R at the back of the motor	*A
	Method 2	Test cassette set 801/CSS	PLAY	-	Loudspeaker output BU3-4	indicator on test set	Trimpotmeter R at the back of the motor	'8
A+B	Azimuth R/P head	8 kHz part of SBC420Fe	PLAY	-	\$ (\$)	AC mV meter or oscilloscope	Left screw on R/P head	Max. output L+R
A+B	Playback sensitivity	315 Hz-0 dB part of SBC420Fe	PLAY		\$ (6)	AC mV meter	-	90 mV
A.	BIAS	SBC420Fe side-2 *C	REC+PLAY	-	(€)	AC mV meter	3770	9 mV
Α	Erase osc.	Empty cassette	REC PLAY Cr RIF OFF		10	Freq. counter	5751	53 kHz ±5 kHz
		· ·	RIF ON	-	10>	Freq. counter	5751	fosc. + 8 kHz ±4 kHz
		,	RIF OFF Normal		100	DC mV meter	B -3 V ±1 dBc	
			RIF OFF Cr		10	DC mV meter	19 V ±1 dB =B	
A+B		Rewind recording made with deck A	PLAY		\$ (€)	AC mV meter		See graph Fig. 1 if necessary repeat adjustmen *D


#### RECORD PLAYER

Recorder	Adjustment	Cassette	Recorder in position SK	Apply signal to	Measure on	Read on	Adjust with	Adjust to
	Speed		SK14 33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> rpm			Stroboscope	Trimpotmeter inside motor	33 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> rpm
						_	1	



Fia. 1

Fig. 2



- 1 Die Spitze der Durchlasskurve in der Mitte des Bildes legen dadurch, dass man die Wobbelfrequenz
- Abgleichen auf Maximalhohe und Symmetrie.
- 3 Abgleichen auf Linearitat und Symmetrie der S-Kurve.
- 4 Lötbrücke Wöffnen
- "Bei notwendigem Abgleich ist das Gerat auf die gesetzlich vorgeschriebenen Eckfrequenzen abzugleichen"
- >87 2 MHz<108 5 MHz

afgelezen worden.

#### LETTER EXPLANATION

#### (GB) Electrical measurements and adjustments "Recorder"

- \*A. The maximum permissible speed deviation is
- +0.5% Moreover, the wow and flutter value can be read.
- This value should not exceed 0.35%
- \*B. Connect the Service cassette set to the apparatus via one of the loudspeaker connectors.
- Set the apparatus to the play back position with the 50 Hz cassette service set.
- With R at the back of the motor, adjust for minimum variation of the indicator reading.
- \*C. If the accuracy requirements are less stringent a high quality ferro (normal) cassette may be used as an alternative.
- \*D. If the adjustment is correct the frequency response curve will be similar to curve b in Fig. 2 (distortion

#### F Mesurer electriques et reglages "Recorder"

- \*A. L'écart de vitesse maximum admissible est de ±0.5%. La taux de pleurage pourra également être lu lors de cette mesure
  - Cette valeur ne doit pas dépasser 0.35%.
- \*B. Relier le jeu de cassette Service à travers un des haut-parleurs à l'appareif.
  - Positionner l'appareif en lecture et utiliser la cassette Service de 50 Hz.
  - Al'aide de R à l'arrière du moteur, aiuster pour un minimum de variation á l'indication.
- \*C. Si de exigences du point de vue de la précision ne zont pas tellement hautes, une cassette ferro (normale) de bonne qualite' suffira.
- \*D. Si le réglage est correct, la courbe de réponse sera seuiblable à la courbe b de la Fig. 2 (distorsion ≤ 5%).

## Tevens kan bij deze meting de jengelwaarde Deze waarde mag niet hoger zijn dan 0.35%.

- \*B. Via een van de luidsprekerconnectors het
- Service-cassettedeel met het apparaat verbinden.

(NL) Elektrische metingen en instellingen "Recorder"

\*A. - De hoogst toelaatbare snelheidsafwijking bedraagt

- Zet het apparaat in de weergeefstand met de 50 Hz cassette uit het Service-cassettedeel.
- Met R aan de achterzijde van de motor op minimale variatie van de indicatoraflezing instellen.
- \*C. Als de nauwkeurigheidseisen minder streng zijn, kan als alternatief een ferro-cassette (normal) van hoge kwaliteit gebruikt worden.
- \*D. Als de instelling juist is, zal de frekwentiekromme gelijk zijn aan kromme b in Fig. 2 (vervorming ≤ 5%).

#### D Elektrische Messungen und Einstellungen "Recorder"


- \*A. Die höchstzulässige Geschwindigkeitsabweichung beträgt ±0.5%. Auch lässt sich bei dieser Messung der Jaulwert
  - Dieser Wert darf 0.35% nicht überschreiten.
- \*B. Über einen der Lautsprecherkonnektoren den Service-Cassettenteil mit dem Gerät verbinden.
- Mit dem 50-Hz-Cassette aus dem Service-Cassettenteil das Gerät in die Wiedergabestellung bringen.
- Mit R auf der Rückseite des Motors auf mindest-Schwankungen der Anzeigerablesung ainetallan
- \*C. Wenn die Genauigkeitsanforderungen weniger streng sind, kann als Alternative eine Hochsleistungs-ferrocassette (Normal) benutzt werden.
- \*D. Wenn die Einstellung richtig ist, wird der Frequenzgang gleich der Kurve b in Bild 2 (Verzerrung ≤ 5%) sein.

#### \*C. - Per necessutà può essere una cassetta du alta qualità al ferro (normale).

\*D. - Se la regolazione è corretta la curva di risposta in frequenza serà simile alla curva b in Fig. 2 (distorisone ≤ 5%).

#### Misure e regolazione elettrische "Recorder" \*A. - La deviazione massima di velocità e ±0.5%.

- Inoltre, può essere rilevato il wow e flutter. - Questo valore non deve eccedure dello 0.35%
- \*B. Collegare lo strumento di servizio al connettore di uscita di una cassa acustica dell'apparecchio..
  - Posizionare l'apparecchio in riproduzione e usare la cassetta test a 50 Hz.
  - Regolare la velocità del motore (R), per la minima deviazione dello strumento.



₩ ₩	<del>-≨1</del> -			01-	
BAX14 BA220 BA317 BZX79/C16 BZX79/C18 BZX79/C7V5 SLP251B50B SLP151B50C 1N4148 2KBP02-7001	LED Green LED Red	4822 130 34193 4822 130 34221 4822 130 30847 4822 130 34268 4822 130 31024 4822 130 30861 4822 130 32966 4822 130 32323 4822 130 30621 4822 130 50363	2121 2133 2136 2137 2139 2173 2158 2380 2395	Varco PVC 22KT PS cap 200p 630 V PM1 PS cap 365p 630 V PM1 PS cap 324p 630 V PM1 Car. N1500 15p PS cap 1 π 250 V PM1 27 p 50 V N220 PM1 27 p 50 V N220 PM5 Eloo 40 V 3300 μF Cerc. DC 400V 3N3	4822 121 50803 4822 121 50542 4822 122 31229
Ø			_~~_		
BC549B BC849B BC848B BC848C BC858B BC849C BC858B BD675 BF241 BF494B 2SK193LF	·	4822 130 40936 4822 130 42133 5322 130 41962 5322 130 42136 4822 130 42136 4822 130 42136 5322 130 44786 4822 130 41376 4822 130 41376 4822 130 41376 4822 209 81054 4822 209 81054	5001 5103 5104 5105 5106 5108 5109 5110 5111 5112 5113 5117 5118 5119 5120 5121	Transformer mains RF Aerial tract Absorb. coi RF coil Absorb. coil Absorb. coil Absorb. coil Absorb. coil Absorb. coil Ferroceptor Aerial trafo LW Osc. coil AM Cer. res. 10.7 MHz Cer. res. 10.7 MHz IF coil AM 460 kHz IF-EM ratio det. coil AM	4822 146 21213 4822 157 51233 4822 155 10841 4822 155 10841 4822 155 10841 4822 157 50867 4822 157 50867 4822 157 51618 4822 157 51618 4822 158 50854 4822 158 50854 4822 157 51616 4822 247 70249 4822 247 70249 4822 247 70249 4822 247 70249 4822 247 70249
TEA5570 PC1238H		4822 209 81563 4822 209 81964	5122 5123 5301 5751	Det. coil FM 10.7 Filter coil Retais H-03560/11 Osc. coil 100 kHz	4822 153 50208 4822 153 50208 4822 157 51842 4822 280 60492 4822 156 20946
3158 3294	Trimpot. lin. 4k7 Chip res. 39k	4822 100 10036 5322 111 90108	Miscella	neous	
3295 3325 3326 3327 3328 3329 3365 3366 3383 3384 3395 3402 3403 3770	Only 1est, 3sk Only 1est, 3sk Oslide pottn, 100k Slide pottn, 10k Met. ras, NFR25 1R Met. ras, NFR25 1R NFR 427 PMS NRF25 10R Trimpot, lim, 100k	5322 111 90111 4822 105 10649 4822 105 10649 4822 105 10649 4822 105 10649 4822 105 10649 4822 105 10649 4822 105 10651 4822 105 10651 4822 116 53074 4822 116 53074 4822 116 53074 4822 111 30508 4822 111 30508	1301 1302 BU1 BU2 BU3-4 BU5 BU6 SK1-7 SK8 SK9 SK10	Fuse F2.5A Wickmann Fuse T1A Wickmann Cinch plug assy Antenna socket Push terminal Headph. socket Mains inlet Switch assy select Switch assy select Power switch Slide switch ass. rec. Transformer fuse	4822 253 10082 4822 253 10052 4822 267 30631 4822 267 20153 4822 268 80609 4822 267 30558 4822 266 20262 4822 276 40347 4822 276 40346 4822 276 11567 4822 277 60236 4822 277 60236

## GB WARNING



All ICs and many other semi-conductors are susceptible to electrostatic discharges (ESD), discharges (ESD). The susceptible is the susceptible is desired at the same potential as the mass of the set via a wrist wrap with resistance.

Keep components and tools also at this potential.

			7			***
	Carbon film 0.2 W 70°C	5%	<u> </u>	Ceramic plate Tuning ≤ 120 pF NP.0 Others	2% 20/+-90%	0
-6	Carbon film 0.33 W 70°C	5%	****11	Polyester flat foil	10%	9
	Metal film 0.33 W 70°C	5%	-0*8-	Metalized polyester flat film	10%	1
-	Carbon film 0.5 W 70°C	5% .	1300	Polyester flat foil small size (Mylar)	10%	9 1
	Carbon film 0.67 W 70°C	5%	i)	Polysterene film/foil	1%	1
	Carbon film 1.15 W 70°C	5%	**n	Tubular ceremic		A ·
			·*n-	Miniature single		B - C - C - C - C - C - C - C - C - C -
© Chip or	omponent		°°*01-	Subministure . tantalum	± 20%	G =

©- <b>I</b> I− C	hips 50	V NP0 S1206	©	Chips 0,	125 W S1206	T⊕⊕	hips 0,	125 W S1206	18
1 pF	5%	4822 122 32479	4,7 E	5%	5322 111 90376	6,8 k	2%	4822 111 90544	
1,5 pF	5%	4822 122 31792	5,1 E	5%	4822 111 90393	7,5 k	2%	4822 111 90270	
1,8 pF 2,2 pF	5% 5%	4822 122 32087 4822 122 32425	5,6 E 6,2 E	5% 5%	4822 111 90394 4822 111 90395	8,2 k 9,1 k	2% 2%	5322 111 90118 4822 111 90373	
3,3 pF	5%	4822 122 32079	6,8 E	5%	4822 111 90254	10 k	2%	4822 111 90249	
3,9 pF	5%	4822 122 32081	7,5 E	5%	4822 111 90396	11 k	2%	4822 111 9033	7
4,7 pF	5%	4822 122 32082	8,2 E	5%	4822 111 90397	12 k	2%	4822 111 90253	
5,6 pF 6,8 pF	5% 5%	4822 122 32506 4822 122 32507	9,1 E	5% 2%	4822 111 90398 5322 111 90095	13 k 15 k	2% 2%	4822 111 90509 4822 111 90196	9
8,2 pF	- 5%	4822 122 32083	11 E	2%	4822 111 90338	16 k	2%	4822 111 9034	6
10 pF	5%	4822 122 31971	12 E	2%	4822 111 90341	18 k	2%	4822 111 90238	В
12 pF	5%	4822 122 32139	13 E	2%	4822 111 90343	20 k	2%	4822 111 90349	
15 pF	5% 5%	4822 122 32504 4822 122 31769	15 E 16 E	2%	4822 111 90344	22 k	2%	4822 111 9025 4822 111 90512	1
18 pF 22 pF	10%	4822 122 31/69	18 E	2%	4822 111 90347 5322 111 90139	24 k 27 k	2% 2%	4822 111 90512	2
27 pF	5%	4822 122 31966	20 E	2%	4822 111 90352	30 k	2%	4822 111 90210	
33 pF	5%	4822 122 31756	. 22 E	2%	4822 111 90186	33 k	2%	5322 111 90267	7
39 pF	5%	4822 122 31972	24 E 27 E	2%	4822 111 90355	36 k	2%	4822 111 90514	4
47 pF 56 pF	5% 5%	4822 122 31772 4822 122 31774	27 E 30 E	2% 2%	5322 111 90105 4822 111 90356	39 k 43 k	2% 2%	5322 111 90108 4822 111 90363	3
68 pF	5%	4822 122 31961	33 E	2%	4822 111 90357	47 k	2%	4822 111 90543	3
82 pF	10%	4822 122 31839	36 E	2%	4822 111 90359	51 k	2%	5322 111 90274	4
100 pF	5% 5%	4822 122 31765	39 E	2%	4822 111 90361	56 k	2%	4822 111 90573	
120 pF 150 pF	5%	4822 122 31766 4822 122 31767	43 E 47 E	2% 2%	5322 116 90125 4822 111 90217	62 k 68 k	2% 2%	5322 111 90275 4822 111 9020	
180 pF	2%	4822 122 31794	51 E	2%	4822 111 90365	75 k	2%	4822 111 90574	4
220 pF	5%	4822 122 31965	56 E	2%	4822 111 90239	82 k	2%	4822 111 90578	5
270 pF	10%	4822 122 32142	62 E	2%	4822 111 90367	91 k	2%	5322 111 9027	
330 pF 390 pF	5%	4822 122 31642 4822 122 31771	68 E 75 E	2% 2%	4822 111 90203 4822 111 90371	100 k	2% 2%	4822 111 90214 5322 111 90269	
470 pF	5%	4822 122 31727	82 E	2%	4822 111 90124	120 k	2%	4822 111 90568	В
560 pF	5%	4822 122 31773	91 E	2%	4822 111 90375	130 k	2%	4822 111 9051	1
680 pF	5%	4822 122 31775	100 E	2%	5322 111 90091	150 k	2%	5322 111 90099	
820 pF	5% 10%	4822 122 31974 5322 122 31647	110 E 120 E	2%	4822 111 90335 4822 111 90339	160 k	2%	5322 111 90264 4822 111 9056	
1,2 nF	5%	4822 122 31807	130 E	2%	4822 111 90164	200 k	2%	4822 111 9035	
1,5 nF	10%	4822 122 31781	150 E	2%	5322 111 90098	220 k	2%	4822 111 90197	7
1,8 nF	10%	4822 122 32153	160 E	2%	4822 111 90345	240 k	2%	4822 111 9021	5
2,2 nF 2,7 nF	10% 10%	4822 122 31644 4822 122 31783	180 E 200 E	2% 2%	5322 111 90242 4822 111 90348	270 k 300 k	2%	4822 111 90302 5322 111 9026	
3,3 nF	10%	4822 122 31763	220 E	2%	4822 111 90178	330 k	2%	4822 111 90513	
3,9 nF	10%	4822 122 32566	240 E	2%	4822 111 90353	360 k	2%	4822 111 90515	5
4,7 nF	10%	4822 122 31784	270 E	2%	4822 111 90154	390 k	2%	4822 111 90182	2
5,6 nF 6,8 nF	10% 10%	4822 122 31916 4822 122 31976	300 E 330 E	2% 2%	4822 111 90156 5322 111 90106	430 k 470 k	2% 2%	4822 111 9016	
10 nF	10%	4822 122 31728	360 E	1%	4822 111 90288	510 k	2%	4822 111 90364	
12 nF	10%	5322 122 31648	360 E	2%	4822 111 90358	560 k	2%	4822 111 90169	9
15 nF	10%	4822 122 31782	390 E	2%	5322 111 90138	620 k	2%	4822 111 90213	
18 nF 22 nF	10% 10%	4822 122 31759 4822 122 31797	430 E 470 E	2%	4822 111 90362 5322 111 90109	680 k 750 k	2%	4822 111 90368 4822 111 90368	B.
27 nF	10%	4822 122 32541	510 E	2%	4822 111 90245	820 k	2%	4822 111 9020	5
33 nF	10%	4822 122 31981	560 E	2%	5322 111 90113	910 k	2%	4822 111 90374	4
47 nF	10%	4822 122 32542	620 E	2%	4822 111 90366	1 M	2%	4822 111 90252	
56 nF 100 nF	10%	4822 122 32183 4822 122 31947	680 E	2% 2%	4822 111 90162 5322 111 90306	1,1 M 1,2 M	5% 5%	4822 111 90408 4822 111 90408	B Da
180 nF	10%	4822 122 32915	820 E	2%	4822 111 90171	1,2 M	5%	4822 111 9040	
			910 E	2%	4822 111 90372	1,5 M	5%	4822 111 90412	2
©	N-1 C :	05 141 04000 1150	1 k	2%	5322 111 90092	1,6 M	5%	4822 111 90413	3
	inips 0,1	25 W S1206 NP0	1,1 k 1,2 k	2%	4822 111 90336 5322 111 90096	1,8 M 2 M	5% 5%	4822 111 90414 4822 111 90415	5
0 E	jumpe	4822 111 90163	1,3 k	2%	4822 111 90244	2.2 M	5%	4822 111 9018	5
1 E	5%	4822 111 90184	1,5 k	2%	4822 111 90151	2,4 M 2,7 M	5%	4822 111 90416	6
1,1 E	5%	4822 111 90377	1,6 k	2%	5322 111 90265	2,7 M	5%	4822 111 90417	7
1,2 E	5% 5%	4822 111 90378 4822 111 90379	1,8 k 2 k	2% 2%	5322 111 90101 4822 111 90165	3 M 3,3 M	5% 5%	4822 111 90418 4822 111 9019	
1,5 E	5%	4822 111 90379	2,2 k	2%	4822 111 90105	3,5 M	5%	4822 111 9019	
1,6 E	5%	4822 111 90382	2,4 k	2%	4822 111 90289	3,9 M	5%	4822 111 9042	1
1,8 E	5%	4822 111 90383	2,7 k	2%	4822 111 90569	4,3 M	5%	4822 111 90422	2
2 E 2.2 E	5% 5%	4822 111 90384	3 k	2%	4822 111 90198 4822 111 90157	4,7 M	5% 5%	4822 111 90423 4822 111 90424	4
2,2 E	5%	5322 111 90104 4822 111 90385	3,8 k	2%	5322 111 90157 5322 111 90107	5.1 M 5.6 M	5%	4822 111 90424	
2,7 E	5%	4822 111 90386	3,9 k	2%	4822 111 90571	6,2 M	5%	4822 111 90426	6
3 E	5%	4822 111 90387	4,3 k	2%	4822 111 90167	6,8 M	5%	4822 111 90235	5
3,3 E	5%	4822 111 90388	4,7 k	2%	5322 111 90111	7,5 M	5%	4822 111 90427 4822 111 90237	7
3,6 E	5%	4822 111 90389	5,1 k 5,6 k	2% 2%	5322 111 90268 4822 111 90572	8,2 M 9,1 M	5% 5%	4822 111 9023 4822 111 90428	<u></u>
3,9 E	5%	4822 111 90391							

## Compact disc player CD150

00/00X/01/05/05X/07/10





Für Reparaturhinweise des CD-Mechanismus siehe Service-Manual C.D.M.-2.

Für Reparaturhinweise der Fernbedienung (Sender + Empfänger) siehe Service-Manual EM 2000.

37 891 A12

## rvice Manua



#### INHALTSANGABE

- 1 Erläuterung zur Einteilung und Inhaltsangabe seiten-
- 2 Bedienungsorgane und technische Spezifikationen
- 3 Reparaturhinweise
- 4 Messungen und Einstellungen
- 5 Explosionsansichten und Stücklisten von mechanischen
- 6 Blockschaltbild, Prinzipschaltbilder, Printdaten, Stücklisten von elektrischen Bauelementen und Verdrahtungsplan
- 7 Aenderungen
- 8 Zusätzliche Informationen

CLASS 1

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden: für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.



D 4822 725 20647 Printed in The Netherlands Copyright reserved

DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio Subject to modification



#### 1. ERKLÄRUNG DER AUFTEILUNG DER DOKUMENTATION

Die Dokumentation besteht aus Kapiteln. Die Kaptielnummer wird durch die erste Ziffer der Seitennummer bezeichnet.

Die zweite Ziffer der Seitennummer ist die Folgenummerierung.

Falls Änderungen oder Nachträge neue Nachtrags- oder Ersatzblätter erfordern, wird die Seitennummer un eine dritte Bezeichnung erweitert

Eine Ziffer nach der Seitennummer bezeichnet, dass es sich un ein Nachtragsblatt handelt. Ein Ersatzblatt wird mit einem Buchstaben nach der Seitennummer gekennzeichnet.

#### Reispiele

heisst Seite 6 von Kapitel 3 3-6

3-6-1

neisst Seite e von Kapitel 3 ist ein Nachtragsblatt nach Seite 3-6 ist das Ersatzblatt von Seite 3-6 (Seite 3-6 kann 3-6-a somit aus der Dokumentation besettigt werden).

Alle Seiten sind mit einem Erscheinungsdatum versehen.

#### INHALTSANGABE SEITENWEISE

(apitel	Seite	Inhalt
1	1-1	Erläuterung zur Einteilung der Doku-
		mentation
	1-2	Inhaltsangabe seitenweise
2	2-1	Bedienungsorgane
	2-2	Technische Spezifikation
3	3-1	Reparaturhinweise
	3-2	Abnahme der Oberkappe
		Auswechseln der Glassicherung
		Auswechseln der Transformator-
		sicherung
		Servicearbeiten an der Frontplatte
		Servicearbeiten am Decodier- und
		Stromversorgungsprint
		Servicearbeiten am Servo- und Vor-
		verstärkerprint Servicearbeiten am Lademechani-
4	4-1	smus Elektrische Messungen und Einstel-
4	4-1	
		lungen Messverfahren in Einzelheiten
	4-2	Messverfahren in Einzelheiten
	4-3	Messverfahren in Einzelheiten
	4-4	Messverfahren in Einzelheiten
	4-5	Messverfahren in Einzelheiten
5	5-1	Explosionsansicht des Lademechani-
	3-1	smus
		Stückliste der mechanischen Teile
	5-2	Explosionsansicht des Gehäuses
6	6-1	Blockschaltbild
	6-2	Schaltbild der Stromversorgungs-
		schaltung
	6-3	Printzeichnung der Stromversor-
		gungs- + Decodierschaltung Stüc-
		kliste
	6-4	Printzeichnung der Stromversor-
		gungs- + Decodierschaltung Stüc-
		kliste
	6-5	Schaltbild der Decodierschaltung
	6-6	Schaltbild der "control & display"
		Schaltung
	6-7	Printzeichnungen der "control & dis-
		play" Printplatte Stückliste
	6-8	Schaltbild der Schaltung des Strom-
		versorgungsschalters
		Printzeichnung des Stromversor-
		gungsschalterprints Stückliste
		Stückliste der Chipbauteile
	6-9	Verdrahtungszeichnung Uebersicht der Standardsymbole
	6-10	Oepersioni der Standardsymbole






Fig. 1

## 2. BEDIENUNGSORGANE

- "ON/OFF"-Taste: zum Ein- und Ausschalten des Gerätes.
- e "O/C STOP/CM"-Taste: zum motor-gesteuerten Öffnen und Schließen der Platten-Schublade ("O/C" = "O'PEN/CLOSE"), swischenzeitlichen Stoppen des Abspielens ("STOP") und Löschen eines Programms (CM = Clear Memory).
- 3 "TIME"-LED: leuchtet beim Anzeigen der Spiel-
- 4 "TRACK/INDEX"-LED: leuchtet beim Anzeigen der Stück-Nummern und etwaiger Index-Zahlen.
- 5 Anzeige-Display; arbeitet als ElN/AUS-, "Standby"-, Pauser- und Fehler-Anzeige; zelgt w\u00e4hrend des Abspielens, welche S\u00fcck-Nummer gespielt wird oder deren vergangene Spieldauer, kann auch die Gesamtzahl der St\u00fcck oderdie gesamte Spieldauer der Platte zeigen, wird beim Programmieren dazu benutzt, die St\u00fcck-Nummern anzuzeigen die Sie spielchern wollen, und zeigt die gespeicherten Nummern.
- 6 "START/REPLAY"-Taste: zum Einleiten des Abspielvorgangs ("START") und zum Zurücklaufen zum Anfang eines Stückes ("REPLAY").
- 7 "REV SEARCH FWD"-Tasten: zum raschen Suchen einer bestimmten Passage (REV zurück, FWD vorwärts).
- 8 "PREVIOUS" und "NEXT"—Tasten: zum Anwählen der Stück-Nummer und ggi der index-Zahl mit der Sie den Abspielvorgang einleiten wollen, und zum Wählen von Stück-Hummern beim Aufbau eines Programmes ("PREVIOUS" für vorhergehende und NEXT" für folgende Stücke); gleichzeitig für den Rückgang zu einer vorhergenenden Stück-Nummer oder index-Zahl oder für dep Übergang auf eine folgende während des Abspie-
- 9 "PROGR/REVIEW"-Taste: zum Speichern der Stück-Nummern eines Programms und zum Abrufen des gespeicherten Programms.
- "TIME/TRACK"-Taste: zum Umschalten von Stück-Nummer- auf Spieldauer-Anzeige und umgekehrt; wird auch beim Wählen von Index-Zahlen betätigt.
- "PAUSE"-Taste. zum Festhalten des Anfangs eines Stückes oder einer Passage und zum Unterbrechen des Abspielens.

: ≥ 96 dB : Compact Disc Digital Audio Sys- . Rauschabstand System

 Kanaltrennung : ≥ 90 dB 110 V, 127 V, 220 V, 240 V = 10% Netzspannungen

(durch Aendern der Transforma- . Kanaldifferenz : ≤ 0.6 dB

toranschlüsse)

: ≤ 0,005 % (bei - 86 dB) Gesamtklirrfaktor (THD) : CD 150/01

: ≤ 0,005 % (bei - 86 dB) 110 V, 127 V, 220 V, 240 V Kreuzmodulations-

umschaltbar mittels des Spanverzerrung Fernbedienung : 6 polige DIN-Buchse für RC-5nungsumschalters System (EM2000)

: CD 150/07/17 : 0 oder 15/50 µs (durch Subcode 117 V (Transformator-Sondersus- ◆ Deemphasis

führung) auf der Platte geschaltet)

 Abmessungen (B x H x T): 320 x 86 x 300 mm (bei geschlos- Netzfrequenzen : 50, 60 Hz (keine Umschaltung senem Einschub) notwendig) 320 x 86 x 450 mm (bei ausgefah-

renem Einschub) Leistungsaufnahme ; ≤ 20 W

 Gewicht : ca. 3 kg. 20 Hz + 20 kHz ± 0,5 dB Frequenzbereich

: max. 2 V eff / ≥ 10 kΩ

 Ausgangsimpedanz : 200 Ω

Ausgangsspannung



#### 3. REPARATURHINWEISE

Für Reparaturhinweise des CD-Mechanismus und der Servo + Vorverstärkerprintplatte siehe Service-Manual C.D.M.-2.


Das Gerät baut sich mit mehreren MOS-ICs auf. Da ICs im allgemeinen gegnnüber Ueberlastung und zu hoher Spannung äusserst empfindlich sind, soille bei Servicesrbeiten möglichst grosse Sorgfalt beschatte Werden. Für weiters Anweisungen siehe den Beipackzettel in der Verpackung der ICs.


In dem Gerät haben Chipbauteile Anwendung gefunden. Aus- und Einbauen von Chipbauteilen siehe untenstehendes Bild.

Die Platte muss am Plattenteller immer richtig anliegen. Datür ist in einen Bügel des Lademechanismus ein Plattenniederhalter eingebaut. Wern in Reparaturfällen der Lademechanismus ausgebaut werden soll, sind ein oder mehrere separate Niederhalter zu benutzen. Das Geräf kann dann in gewohnter Weise arbeiten. Der Niederhalter trägt die Codenummer 4822 532 60906. Wenn der Lademechanismus ausgebaut ist, lässt sich das Abspielgerät für Messungen arbeitend machen, dadurch dass am "control & display" Print die Konnektoranschlüsse 22-2 (⊥) und 22-3 (S – in) miteinander durchverbunden werden.


#### SERVICEHILFSMITTEL


Audioprürplatte 4822 397 30085
Fehlenfreie platte + Platte mit DC-Pieller, schwarzen
Spots und Fingerabdrucken 4822 397 30096
Torv-Schraubenzieher:
Satz (gerade) 4822 395 50145
Satz (rechteckig) 4822 395 50132
Platte niederhalter 4822 583 60906
Filter der 7. Ordnung 4822 395 30090





DISMOUNTING





27 0120

#### 985-07-01

#### ABNEHMEN DER OBERKAPPE

- Die 4 Schrauben aus den Seitenwänden der Oberkappe herausnehmen. Die Schraube auf der Rückseite der Oberkappe lösen.

## Oberkappe vom Gerät abnehmen. AUSWECHSELN DER GLASSICHERUNG 1701

#### Oberkappe abnehmen.

- Die Glassicherung befindet sich am Netzschalterprint in der linken hinteren Ecke des Geräts.

#### AUSWECHSELN DER TRANSFORMATORSICHERUNG

- Oberkanne abnehmen.
- Schirmkappe über dem Transformator abnehmen.
- Die Transformatorsicherung ist nun zugänglich.
- Nach Auswechseln der Sicherung die Schirmkappe wie-
- der aufsetzen.

#### SERVICEARREITEN AN DER FRONTPLATTE

#### Ausbau der Frontplatte

- Oberkappe abnehmen.
- Die 3 Befestigungsschrauben auf der Oberseite der Front-
- platte lösen.
- Die Frontplatte lässt sich nun abnehmen. - Bei Einbau ist zu beachten, dass die 3 Nocken in die eigens dazu bestimmten Löcher der Frontplatte fallen.

#### Ausbau des "control & display" Prints

- Der Print "control & display" lässt sich durch Lösen von 5 Schrauben losnehmen.

#### SERVICEARREITEN AM DECODIER- + STROMVERORGUNGSPRINT

- Oberkappe abnehmen.
- Die 2 Schrauben am Decodier- + Stromversorgungsprint
- Die 2 Schrauben auf der Oberseite des Kühlbügels lösen. - Die Schraube in der Rückwand zur Befestigung der beiden Cinch-Buchsen lösen.
- Nachdem die Steckverbinder gelöst worden sind, lässt sich der Decodier- + Versorgungsprint hervorschieben und dem Abspielgerät entnehmen.

#### SERVICEARBEITEN AM "SERVO + PREAMPL." PRINT (siehe Bild 3)

- Oberkappe abnehmen. Frontolatte abnehmen.
- Schraube 4N x 10 lösen und Ring Pos. 222 beseitigen (siehe Explosionsansicht des Gehäuses), auf der Rückseite des Lademechanismus.
- Die Zusammenstellung mit Lademechanismus / CDM / "Servo + pre.-ampl." Print lässt sich nun aus dem Rahmen herausnehmen und ist in den dafür vorgesehenen Servicestützen in dem Rahmen (siehe Bild 3) senkrecht an-
- In dieser Weise können Messungen und Einstellungen an dem "Servo + pre.-ampl." Print vorgenommen werden. - Für Messungen und Einstellungen an dem "servo + pre.-
- ampl." Print siehe das Service Manual C.D.M.-2.
- Bei Einbau der Zusammenstellung mit Lademechanismus / CDM / "servo + pre.-ampl." Print ist zu beachten, dass die Aufhängegummitelle und Federn Pos. 218 und 219 (siehe Explosionsansicht des Gehäuses) vorhanden sind.





Fig. 3

SERVICEARBEITEN AN DER ZUSAMMENSTELLUNG LA-DEMECHANISMUS / CDM / "SERVO + PRE.-AMPL." PRINT

- Oberkappe abnehmen.
- Frontplatte abnehmen.
- Auf der Rückseite des Lademechanismus die Schraube 4N x 10 lösen und den Ring Pos. 222 beseitigen (siehe Explosionsansicht des Gehäuses).
- Nun lässt sich die Zusammenstellung aus dem Gerät herausnehmen, nachdem die Steckverbinder gelöst worden
- Schraube N4 x 8 lösen und Bügel Pos. 501 ausbauen (siehe Explosionsansicht des Lademechanismus), CDM + "servo + pre.-ampl." Print wird nun an seiner
- Stelle gehalten durch einen Nocken des Lademechanismus. Dadurch dass dieser Nocken in Höhe des Folienkonnektors weggebogen wird, lässt sich CDM + "servo + pre.-ampl." Print aus dessen Auflegestellen des Lademechanismus herausnehmen.
- Bei Einbau des CDM / "servo + pre.-ampl." Prints in den Lademechanismus ist zu beachten, dass die mechanische Bremse Pos. 123 (siehe Explosionsansicht des Lademechanismus) richtig positioniert wird.

### SERVICEARBEITEN AM LADEMECHANISMUS

#### Ausbau des Lademechanismus



- Halter J des Niederhalters beseitigen durch Ausbau der Spiralfeder auf der Rückseite. Halter J lässt sich dann aus seinen Gelenkpunkten herausnehmen.
- Seil D beseitigen.

- Seilrad B ausbauen, nachdem die Klemmscheibe auf der Achse beseitigt worden ist.
- Hebebügel N entfernen duch Anheben der Zunge M und Hinausschleben des Bügels aus seiner Achsenführung.
- Zahnrad G beseitigen durch Entfernen der Achse k, nach-
- dem Ring L fortgenommen worden ist.
   Nun lässt sich der Plattenträger O aus dem Halter herau-
- snehmen, indem er auf der Vorderseite angehoben und aus der Führung geschoben wird.
- Anschliessend lassen sich nacheinander Kammrad C. Schalterbügel E und Zahnrad F ausbauen.
- Der Lademotor samt Seilrad A lässt sich durch Beseitigung der Feder fortnehmen.

#### Einbau des Lademechanismus

- Plattenträger O in der Führung unterbringen und an seine Stelle schieben (+ Plattenträger in der Stellung "close").
   Zahnrad F einbauen.
- Schalterbügel E anbringen. Der linke Nocken des Bügels muss zwischen den 2 Schaltern positioniert werden.
- Veraniassen, dass die Oeffnung in Zahnrad F senkrecht angeordnet ist (siehe Bild 4) und Kammrad C anbringen in der Welse wie in Bild 5 dargestellt.




Fig. 5

- Bis zur Endstellung das Kammrad C linksherum drehen und beachten, dass der Nocken von Schalterbügel Ein die Führung auf der Rückseite des Kammrads fällt.
- Nun das Kammrad linksherum und rechtsherum drehen und überprüfen, ob die beiden Schafter wechselweise eingeschaftet werden.
- Kammrad C linksherumdrehen, so dass der obere Schalter betätigt wird, und in dieser Stellung Seilrad B einbauen.
   Darauf die Kiemmscheibe befestigen.
- Zahnrad G einbauen und Achse K und Klemmscheibe L befestigen. Es ist dann zu beachten, dess das Zahnrad G an seine Stelle gebracht werden soll, bevor die Achse und die Klemmscheibe befestigt werden können.
- Hebebügel N anbringen.
  - Es ist zu beachten, dass die Gabel auf der rechten Seite des Hebebügels die Führungsschlene des Einschubs umschliesst.
- Motor samt Seilrad A einbauen und Seil D umiegen.
- Nun lassen sich der Halter J des Niederhalters und die Druckfeder montieren.
- Nach Einbau die Funktion des Lademechanismus überprüfen durch Links- und Rechtsherumdrehen von Seilrad B.

1985-07-01

#### 4. ELEKTRISCHE MESSUNGEN UND EINSTELLUNGEN

Für Messungen und Einstellungen am CD-Mechanismus und am "servo + pre.-ampl." Print siehe das Service Manual C.D.M.-2.

#### Spezifikationsmessung




Fig. 6

Zum Messen der Spezifikation kann die Audioprüfplatte 4822 397 30085 benutzt werden. Zum Messen:

- des Gesamtklirrfaktors (THD)
- der Kreuzmodulationsverzerrung
- der Kreuzmodulationsverzerrung
   des Rauschabstands (S/N ratio)
- ist ein Filter der 7. Ordnung, etwa 3822 395 30294 (siehe Bild 6), einzusetzen.

#### Aendern der Transformatoranschlüsse




Fig. 7

Wenn das Gerät angeschlossen werden soll an eine Netzspannung die von der auf dem Typenschild erwähnten Spannung abweicht, müssen die Transformatoranschlüsse wie in Bild 7 dargestellt geändert werden.

#### Achtung!

Bei Aenderung auf 110 V oder 127 V muss die Glassicherung auf dem Netzschalterprint von 200 mA - T auf 400 mA - T geändert werden. MESSVERFAHREN IN EINZELHEITEN FUER DIE DECO-DIERSCHALTUNG

#### HINWEISE

#### Prüfplatten

Es ist wichtig, dass die Prüfplatten mit grosser Sorgfait behandelt werden. Die Störungen auf den Platten (schwarze Spots, Fingerabdrucke usw.) sind exklusiv und sind eindeutig positioniert.

Beschädigungen können zu zusätzlichen Dropouts u.dgl. führen, wodurch der beabsichtigte Fehler auf der Platte nicht mehr exklusiv ist. Das Prüfen etwa der richtigen Funktion des Trackdetectors ist dann nicht mehr möglich.

#### Messungen an Operationsverstärkern

in den Schaltungen werden Operationsverstärker vielfach benutzt. Sie können u.m. als Verstärker, Filter, Umkehrer und Puffer eingesetzt sein.

In den Fällen in denen in itgendeiner Weise Rückkopplung angewandt worden ist, konwergierd der Spannungsunter angewandt worden ist, konwergierd der Spannungsunter schied an den Differentialeingängen zu Null. Das gilt sowohl ift ür Gleichspannungs- wie ist ir Wechselspannungssigneit ür Wechselspannungssigneit bei bei Ursache ist auf die Eigenschaften eines idealen Operationsverstärkers zurückzuführen ( $\chi = \infty, Q_0 = 0$ ). Wenn ein sinziger Eingang eines Operationsverstärkers unmittelber mit Masse durcherbunden ist, ist es nahzzu unmöglich, an den invertierenden und nicht-invertierenden Eingängen zu messen. Im solchen Fäll ist nur das Austragspannung von den vertierenden und nicht-invertierenden und nicht-invertierenden Eingängen zu messen. Im solchen Fäll ist nur das Austragspannung von den vertierenden und nicht-invertierenden Eingängen zu wessen. Im solchen Fäll ist nur das Austragspannung von den vertierenden Eingängen zu wessen. Im solchen Fäll ist nur das Austragspannung von den vertierenden Eingängen zu wessen. Im solchen Fäll ist nur das Austragspannung von den vertierenden Eingängen zu wessen. Im solchen Fäll ist nur das Austragspannung von den vertierenden Eingängen zu wessen. Im solchen Fäll ist nur das Austragspannung von den vertierenden Eingängen zu wessen. Im solchen Fäll ist nur das Austragspannung von den vertierenden Einstagnen zu wessen. Im solchen Fäll ist nur das Austragspannung von den vertierenden und nicht-invertierenden und nicht nicht vertierenden und nicht nicht vertierenden und nicht nicht vertieren und nicht nicht vertieren und nicht nicht vert

Darum wird in den meisten Fällen die Wechselspannung an den Eingängen nicht gegeben werden.

Die Gleichspannungen an den Eingängen sind einander gleich.

#### Stimulieren mit "0" und "1"

gangssignal messbar.

Während das Messverfahren müssen manchmal bestimmte Punkte mit Masse oder mit Speisespannung verbunden werden.

Dadurch können bestimmte Schaltungen in eine gewünschle Lage gebracht werden, wodurch die Diagnosedauer gekürtzt wird. In einigen Fällen sind die entsprechenden Punkte Ausgänge von Operationsverstätzern. Diese Ausgänge sind kurzschlussfest. d.h. dass sie straflos auf '0" oder Masse gebracht werden dürfen. Der Ausgang eines Operationsverstärkers darf jedoch niemals unmittelibar an die Sbeisespannung geletat werden.

#### Messungen an Mikroprozessoren

Ein- und Ausgänge von Mikroprozessoren dürfen niemals unmittelbar an die Speisespannung gelegt werden. Die Ein- und Ausgänge dürfen nur auf "0" gebracht werden, soweit dies betont erwähnt ist.

#### Messungen mit einem Oszilioskop

Beim Messen mit einem Oszilloskop empfiehlt sich, mit einer Messonde 1: 10 zu messen, da eine Sonde 1: 10 eine beträchtlich geringere Eingangskapazität als eine Sonde 1: 1 aufweist.

#### Wahi des Massepotentials

Es ist äusserst wichtig, einen Massepunkt zu wählen der möglichst nah am Prüfpunkt liegt.

#### Einspelsebedingungen

- Einspelsen von Pegeln oder Signalen aus einer externen Quelle darf niemals erfolgen, wenn die entsprechende Schaltung keine Spelsespannung hat.
- Die eingespelsten Pegel oder Signale d\u00fcrfen niemals gr\u00fcsser als die Speisespannung der entsprechenden Schaltung sein.



#### Laser-Dauerbrennen

- Kondensator 2174 am "servo + pre.-ampl." Print überbrücken.
- Si (Anschluss 20 von IC6101 am "servo + pre.-ampl." -Print) an Masse legen.
- Speisespannung einschalten.
- Der Laser brennt nun in Dauerbetrieb.

#### Kennzeichnung der Prüfpunkte

In den Zeichnungen der Schaltpläne und der Printplatten sind die Prüfpunkte mit einer Nummer (z.B. (22) ) gekennzeichnet, auf die sich das messverfahren bezieht. Im nachfolgenden Messverfahren ist zu den gekennzeichneten Prüfpunkten das Symbol (> ausgelassen.

#### ALLGEMEINE KONTROLLPUNKTE

Im nachlotgenden detaillierten Messverfahren werden einige allgemeine Voraussetzungen die für ein einwandfrei arbeitendes Geräterforderlich sind, nichtaufgeführt werden. a. Veranlassen, dass Platte und Objektiv sauber sind (Staub, Fingerabdrucke udgl. beseitigen) und mit unbeschädig-

ten Platten vorgehen.

b. Ueberprüfen, ob alle Speisespannungen vorliegen und den richtigen Wert aufweisen.

c. Die richtige Funktion der beiden Mikroprozessoren mittels ihre eingebauten Prüfprogramms und Serviceprogramms überprüfen.

#### Methode:

#### Eigenprüfung des Servo-Mikroprozessors

Mit der Eigenprüfung werden folgende Teile des μPs geprüft:

- RAM
- ROM
- TIMER
- Serielle E/A-Schnittstelle
   E/A-Gatter
- E/A-Gati
- I<sup>2</sup>C-Verbindung am Konnektor 35-2 auf dem "servo + pre.-ampi." Print unterbrechen.
- Anschlüsse 1, 7, 26 und 27 des Servo-µPs entlöten.
   Anschluss 2 des Servo-µPs "tief" (Masse) machen und die
- Speisespannung einschaften.

   Die Prüfung wird eingeleitet, wenn Anschluss 2 wieder
- "hoch" gemacht wird (= von Masse trennen)

   Wenn alle Prüfungen positiv sind, wird innerhalb 1 s
- Anschluss 1 des Servo-µPs tief werden.

#### Eigenprüfung des "control & display" Mikroprozessors

Mit dieser Eigenprüfung werden folgende Teile des Mikroprozessors geprüft:

- RAM
- ROM - TIMER
- Serielle E/A-Schnittstelle
- F/A-Gatter
- |<sup>2</sup>C-Verbindung am Konnektoranschluss 21-4 auf dem "control & display" Print unterbrechen.
   Anschluss 2 des "control & display" Mikroprozessors
- "tief" (Masse) machen und die Spelsespannung einschalten.
- Die Prüfung wird eingeleitet, wenn Anschluss 2 wieder "hoch" gemacht wird (= von Masse trennen).
- Wenn alle Prüfungen positiv sind, wird innerhalb 1 s Anschluss 1 des "control & display" Mikroprozessors "tief" werden.

#### Einleiten des µP-Serviceprogramms

#### - Servicestellung "0"

Gleichzeitig die Tasten PREVIOUS, NEXT und TIME/-TRACK drücken. Diese drei Tasten gedrückt halten, während die Netzspannung eingeschaltet wird.

Das ist die Bereitschaftsstellung; auf dem Display erscheint "0".

In dieser Lage ist es möglich, mit Hilfe der Tasten SEARCH FORW und SEARCH REV den Arm mit möglichst geringem Drehmoment auswärts und einwärts zu bewegen. Dadurch lässt sich die freie Bewegung des Arms über der Platte kontrollieren.

#### Servicestellung "1"

Von der Servicestellung "0" aus kann das Abspielgerät durch Drücken der NEXT-Taste in die Servicestellung "1" überführt werden.

In dieser Lage gibt der Laser Licht und das Objektiv fängt an zu fokussieren. Wenn der Fokuspunkt erreicht ist, erscheint "1" auf dem Display.

Wenn keine Platte aufgelegt ist, steigt und sinkt das Objektiv 16 x. Danach gelangt das Abspielgerät wieder in die Servicestellung "0".

Ebenso wie in der Servicestellung "0" lässt sich der Arm mit Hilfe der Tasten SEARCH FORW, und SEARCH REV. über den Durchmesser der Platte bewegen.

#### - Servicestellung "2"

Zu erreichen durch Drücken der NEXT-Taste, nachdem die Servicestellung "1" erreicht ist.

#### Der Plattentellermotor fängt an zu laufen.

Auf dem Display erscheint nun "2".

Um den Uebergang auf die Servicestellung "3" vorzubereiten, wird der Arm zur Plattenmitte gesteuert.

#### - Servicestellung "3"

Zu erreichen durch Drücken der NEXT-Taste, nachdem die Servicestellung "2" erreicht ist.

Die Radialregelung wird eingeschaltet. Die Subcode-Intormation wird nicht beachtet. MUTE ist hoch, so dass die Musikinformation freigegeben wird.

Auf dem Display erscheint "3".

(Bedingt durch die Länge der Einlaufspur wird nach ca. 1 Minute Musik wiedergegeben werden.)

In dieser Lage istes möglich, mit Hilfe der Tasten SEARCH FORW. und SEARCH REV. den Arm auswärts bzw. einwärts zu bewegen.

Die Bewegung ist nun durch den Mikroprozessor kontrolliert und der Arm bewegt mit Schritten von 64 Spuren, solange die Taste betätigt wird. Wenn eine der Servicesteilungen 1, 2 oder 3 gestört werden, (etwa wenn die Platte abgebremst oder beseitigt wird gelangt das Abspielgerät wieder in die Servicestellung "0".

Das Serviceprogramm kann verlassen werden, dadurch dass der Netzschalter (POWER ON/OFF) aus- und wieder eingeschaltet wird. (Hardware reset).

I-3 1985-07-01 DEMOD IC

Motorlaufgeschwindigkeit überprüfen.

Siehe "Messung an der Plattentellermotorregelung" in Service Manual C.D.M.-2, paragraph III.

- HF-Signal an Prüfpuntk 65 (eye pattern) kontrollieren.

 Platte auf den Plattenteller legen.
 Das HF-Signal muss vorhanden und stabil sein in der Stellung PLAY und in:

SERVICESTELLUNG "3", nachdem die Einlaufspur gelesen worden ist.

In der Servicestellung "2" und während dem Lesen der Einlaufspur ist das HF-Signal nicht stabil.

Oszilloskopstellung 0,5 µs/DIV. Amplitude ca. 1,5 V<sub>SS</sub>



#### - HFD-Signal an Prüfpunkt 97 kontrollieren.

Platte auf den Plattenteller legen.

 in der PLAY-Stellung und in der Servicestellung "3" ist das HFD-Signal "hoch", kleine Impulse jedoch können vorhanden sein, die zu Störungen auf der Platte führen können.

 In der Servicestellung "2" und w\u00e4hrend Wiedergabe der Spur Nr. 15 der Pr\u00fcfplatte 5A sind HFD-Impulse sichtbar.

Oszilloskopstellung 5 ms/DIV.



MDA.00149

#### - MUTE-Signal an Prüfpunkt 98 kontrollieren

Platte auf den Plattenteller legen.

 In der PLAY-Stellung oder Servicestellung "3" ist das MUTE-Signal "hoch".

 Das MUTE-Signal ist "tief" in den Servicestellungen 0, 1 und 2, in den Stellungen Bereitschaft (standby: nur Netzschalter gedrückt) und PAUSE und während eines Sprungs zu einer Spur nach dem Befehl NEXT oder PREVIOUS.

#### - Taktsignal an Prütpunkt 71 kontrollieren

Platte auf den Plattenteller legen.

 In der Bereitschaftsstellung (nur Netzschalter gedrückt) ist die Frequenz des Taktsignals 1,88 MHz.

 In der PLAY-Stellung und der Servicestellung 2 oder 3 ist die Frequenz des Taktsignals 4,32 MHz.

Anmerkung: In der Servicestellung "2" ist das Taktsignal instabil.

#### Für das ERCO-IC bestimmte Zeitsteuersignale kontrollieren

· Platte auf den Plattenteller legen.

 Abspielgerät in eins der folgenden Stellungen bringen: Servicestellung "2" oder "3" oder PLAY-Stellung.

Anmerkung: In der Servicestellung "2" sind die Zeitsteuersignale instabil.

 Mit dem FSDE-Signal an Prüfpunkt 72 ein Oszilloskop triggern.
 Signale kontrollieren

FSDE an Prüfpunkt 72, SSDE an Prüfpunkt 76 und CLDE an Prüfpunkt 77 und ihre Beziehung zu einanger, Oszilloskopstellung 20 µs/DIV.
0 = FSDE, Prüfpunkt 76; 2 = CLDE, Prüfpunkt 76; 2 = CLDE, Prüfpunkt 77;
1 = SSDE, Prüfpunkt 77;
1 = SSDE, Prüfpunkt 72; 1 = SSDE, Prüfpunkt 76; 2 = CLDE, Prüfpunkt 72; 1 = SSDE, Prüfpunkt 76; 2 = CLDE, Prüfpunkt 77; 1 = SSDE, Prüfpunkt 76; 2 = CLDE, Prüfpunkt 77; 1 = SSDE, Prüfpunkt 76; 2 = CLDE, Prüfpunkt 77; 1 = SSDE, Prüfpunkt 76; 2 = CLDE, Prüfpunkt 77; 1 = SSDE, Prüfpunkt 76; 2 = CLDE, Prüfpunkt 77; 1 = SSDE, Prüfpunkt 76; 2 = CLDE, Prüfpunkt 77; 1 = SSDE, Prüfpunkt 76; 2 = CLDE, Prüfpunkt 76;

Anmerkung: Die Wiederholungszeit des FSDE-Signals an Prüfpunkt 72 ist in der Bereitschaftsstellung und der SERWICESTELLUNGEN "0" UND ""; 312µs, in der PLAY-Stellung und den Servicestellungen "2" und "3";136 µund "3";

#### - DADE-Signal an Prüfpunkt 78 kontrollieren

· Platte auf den Plattenteller legen.

 Nach dem Lesen der Einlaufspur muss in PLAY-Stellung oder in der Servicestellung "3" an Prüfpunkt 78 Aktivität vorhanden sein.

#### - Subcode-Taktsignale kontrollieren

· Platte auf den Plattenteller legen.

 Abspielgerät in eine der folgenden Stellungen bringen: Servicestellung "3" oder PLAY-Stellung.


 Oszilloskop mit dem FSDE-Signal an Prüfpunkt 72 triggern

Die Signale kontrollieren

FSDE SWCL/Q CLOCK SBCL an Prüfpunkt 72 an Prüfpunkt 73 an Prüfpunkt 74

und ihre Beziehung zu einander messen.

Oszilloskopstellung 0,1 ms/DIV. 0 = FSDE, Prüfpunkt 72; 1 = SWCL/Q CLOCK, Prüfpunkt 73; 2, 3 = SBCL, Prüfpunkt 74



Anmerkung: Die Wiederholungszeit des FSDE-Signals an Prüfpunkt 72 ist in der Bereitschaftsstellung und den Servicestellungen 0 und 1:312 µs, in der PLAY-Stellung und den Servicestellungen "2" und "3":136 us.

- Subcode-Datensignale kontrollieren

· Eine Platte auf den Plattenteller legen.

• In der PLAY-Stellung oder der Servicestellung "3" muss an nachstehenden Prüfpunkten Aktivität vorhanden sein S-DATA Prüfpunkt 75

Q-SYNC Prüfpunkt 95

Q-DATA Prüfpunkt 96

II ERCO-IC

- Zeitsteuersignale vom DEMOD-IC kontrollieren

Siehe zu "I. DEMOD-IC".

Für das ERCO-IC bestimmte Zeitsteuersignale kontrollie-

- DADE-Signal an Prüfpunkt 78 kontrollieren Siehe zu "l. DEMOD-IC"

DADE-Signal an Prüfpunkt 78 kontrollieren.

CLOX-Signal an Prüfpunkt 94 kontrollieren • In der Bereitschaftsstellung (nur Netzschalter gedrückt) muss die Frequenz des CLOX-Signais 4,2336 MHz betragen

Für das CIM-IC bestimmte Zeitsteuersignale kontrollieren

- Abspielgerät in die Bereitschaftssteullung bringen (nur Netzschalter gedrückt).
- Oszilloskop mit dem FSEC-Signal an Prüfpunkt 79 trig-

 Signale kontrollieren FSEC an Prüfpunkt 79 CLEC an Prüfpunkt 80 und ihre Beziehung zu einander.

Oszilloskopstellung 20 µs/DIV. 0 = FSEC, Prüfounkt 79: 1 = CLEC, Prüfounkt 80

Anmerkung: Die Wiederholungsdauer des FSEC-Signals beträgt 136 us.

MUTE-Signal an Prüfpunkt 98 kontrollieren

• Siehe zu "I. DEMOD-IC"

MUTE-Signal an Prüfpunkt 98 kontrollieren.

- DAEC-Signal an Prüfpunkt 81 kontrollieren

Platte auf den Piattenteller legen.

 Nach dem Lesen der Einlaufspur muss in der PLAY-Stellung oder in der Servicestellung "3" Aktivität an Prüfpunkt 81 vorliegen.

- MCES-Signal an Prütpunkt 66 kontrollieren

. In der Bereitschaftsstellung ist das MCES-Signal wie im untenstehenden Bild dargestellt.

Oszilłoskopstellung 50 µs/DIV.



Anmerkung: Die Wiederholungsdauer des MCES-Signals beträgt 140 us.

· Platte auf den Plattenteiler legen.

. In der PLAY-Stellung oder der Servicestellung "3" ist das MCES-Signal wie im untenstehenden Bild dargestellt.



MDA 00135

Anmerkung: Die Wiederholungsdauer des MCES-Signals beträgt 140 μs. Das Tastverhältnis ("duty cycle") ist 50%. Siehe auch "Messung an der Plattentellermotorregelung" im Service Manual C.D.M.-2, paragraph III.

- UNEC-Signal an Prüfpunkt 82 kontrollieren

Prüfplatte 5A auf den Plattenteller legen.

· Während Wiedergabe der Spur Nr. 17 müssen an Prüfpunkt 82 für kurze Dauer UNEC-Fahnen vorhanden sein. Die UNEC-Fahnen gibt es auch bei nicht-kräftigem Bremsen der Platte und während der Schnellsuche (SEARCH FORW., SEARCH REV.).

Anmerkung: Wenn das UNEC-Signal an Prüfpunkt 82 dauernd hoch bleibt, ist entweder das Demod-IC oder das ERCO-IC oder aber das RAM-IC schadhaft.

#### III CIM-IC

CLOX-Signal an Prütpunkt 94 kontrollieren

Siehe zu "II. ERCO-IC".

CLOX-Signal an Prüfpunkt 94 kontrollieren.

 Zeitsteuersignale vom ERCO-IC kontrollieren Siehe zu "II. ERCO-IC"

Für das CIM-IC bestimmte Zeitsteuersignale kontrollieren. DAEC-Signal an Prüfpunkt 81 kontrollieren

Siehe zu "II. ERCO-IC"

DAEC-Signal an Prüfpunkt 81 kontrollieren. UNEC-Signal an Prüfpunkt 82 kontrollieren

Siehe zu "II. ERCO-IC"

UNEC-Signal an Prüfpunkt 82 kontrollieren. Für das FIL-IC bestimmte Zeitsteuersignale kontrollieren Abspielgerät in die Bereitschaftsstellung (nur Netzschalter

· Oszilloskop mit dem STR1-Signal an Prüfpunkt 84 triggern.

gedrückt) bringen. Signale kontrollieren

CLEC an Prüfpunkt 80 CLCF an Prüfpunkt 85

STR1 an Prüfpunkt 84

und ihre Beziehung zu einander.

Oszilloskopstellung 5 µs/DIV. 0 = CLEC, Prüfpunkt 80; 1 = CLCF, Prüfpunkt 85: 2 = STR1. Prüfpunkt 84

Anmerkung: Die Wiederholungsdauer des STR1-Signals beträgt 22 us (Frequenz ist 44,1 kHz).

·-5	
985-07-01	

Đ	MANATHANA AMANGANA
1	

## DLCF-Signal an Prüfpunkt 86 und DRCF-Signal an Prüfpunkt 87 kontrollieren

Platte auf den Plattenteller legen.

In der PLAY-Stellung und der Servicestellung "3" muss nach dem Lesen der Einlaufspur an den Prüfpunkten 86 und 87 Aktivität vorhanden sein.

#### V FIL-IC

- Zuerst alle Signale um das CIM-IC (siehe III) kontrollieren.
   Zeitsteuersignale kontrollieren.
- Abspielgerät in die Bereitschaftsstellung (nur Netzschalter gedrückt) bringen.
- Oszilloskop mit dem STR1-Signal an Prütpunkt 84 triggern.


Signale kontroliieren

STR1 an Prüfpunkt 84 CLCF an Prüfpunkt 85 CLFD an Prüfpunkt 90

LAT an Prüfpunkt 93 und ihre Beziehung zu einander.

### Oszilloskopstellung 5 µs/DIV.

0 = STR1, Prüfpunkt 84; 1 = CLCF, Prüfpunkt 85; 2 = CLFD, Prüfpunkt 90; 3 = LAT, Prüfpunkt 93



Anmerkung: Die Wiederholungsdauer des LAT-Signals ist 5,5 μs (Frequenz ist 176,4 kHz).

DLFD-Signal an Prüfpunkt 91 und DRFD-Signal an Prüfpunkt 92 kontrollieren.

Platte auf den Plattenteller legen.

Nach dem Lesen der Einlaufspur muss in der PLAY-Stellung und der Servicestellung "3" Aktivität an den Prüfpunkten 91 und 92 vorliegen.

#### V DAC IC

- Zuerst alle Signale um das FIL-IC (siehe IV.) kontrollieren.
- Den Ausgang des Operationsverstärkers nach dem DAC-IC kontrollieren.

Platte auf den Plattenteller legen.

 In der PLAY-Stellung und der Servicestellung "3" muss am Ausgang des Operationsverstärkers das Analogsignal (= Musiksignal) nach dem Lesen der Einlaufspur anstehen.

#### VI DEEMPH-SCHALTUNG


Prüfplatte 5 auf den Plattenteller legen.


- Während Wiedergabe der Spur Nr. 14 (ohne PRE-EMPH aufgenommen) muss das DEEMPH-Signal an Konnektor 43-2 hoch sein.
- Während Wiedergabe der Spur Nr. 15 (mit PRE-EMPH aufgenommen) muss das DEEMPH-Signal an Konnektor 43-2 tief sein.
- Während Wiedergabe der Spur Nr. 14 muss an der Quelle ("source") von 6320 (messen an Widerstand 3354, Prüfpunkt 67) und 6321 (messen an Widerstand 3355, Prüfpunkt 68) das Analogsignal zur Verfügung stehen.
- Während Wiedergabe der Spur Nr. 15 muss an der Quelle ("source") von 6320 (messen an Widerstand 3354) und 6321 (messen an Widerstand 3355) das Analogsignal cleich 0 Volt sein.


#### VII KILL-SCHALTUNG

 Beim Ein- und Ausschalten der Netzspannung muss das Signal an dem Kollektor von 6327 (an einem Brückendraht, Prüfpunkt 69, zu messen) sein wie im untenstehenden Bild dargestellt.











disc








B0-B3	-	Control bits for radial circuit	Q CLOCK	-	Subcode clock input for servo µP
DAC	-	Current output for track jumping	Q DATA	-	Subcode data input for servo µP
		(Digital to Analogue Converted)	Q SYNC	-	Subcode synchronization input for
DEEMPH	-	Deemphasis			servo uP
DODS	-	Drop out detector supression	RE	-	Radial error signal (amplified
D1+4	-	Photodiode currents			RE,-RE, currents)
FE	-	Focus error signal	RE1	-	Radial error signal 1 (summation of
FE lag	-	Focus error signal for LAG network			amplified currents D <sub>2</sub> and D <sub>3</sub>
HF	-	HF output for DEMOD	RE2	-	Radial error signal 2 (summation of
HFD	-	HF detector output for DEMOD			amplified currents D, and D,
HF-in	-	HF current input	RE dig		Radial error digital
l <sup>2</sup> C	-	Clock signal servo-control µP	RE lag	-	Radial error signal for LAG network
l <sup>2</sup> D	-	Data signal servo-control µP	RD	-	Ready signal, starting up procedure
LM	-	Laser monitor diode input			finished
LO	-	Laser amplifier current output	Si	-	On/off control for laser supply and
MCES	-	Motor control from ERCO to servo			focus circuit
		circuit	TE	-	Track loss signal
MUTE	-	Mute signal	Vc	-	Control voltage for turntable motor
					•

CLDE	-	Clock from DEMOD to ERCO
CLEC	-	Clock from ERCO to CIM
CLOX		Clock from CIM (SystemClock)
CRI	-	Counter reset inhibit
DADE	-	Data from DEMOD to ERCO
DAEC		Data from ERCO to CIM
DEEMPH	-	Deemphasis
DLCF	-	Data left from CIM to FIL
DRCF	-	Data right from CIM to FIL
FSDE	-	Frame sync. from DEMOD to ERCO
FSEC	-	Frame sync. from ERCO to CIM
HF		HF input for DEMOD
HFD	-	HF detector for DEMOD
I <sup>2</sup> C	-	Clock signal servo-control µP
I2D	-	Data signal servo-control µP
MCES	-	Motor control from ERCO to servo
MUTE	-	Mute signal
Q CLOCK	-	Subcode clock signal
Q DATA	-	Subcode data dignal
Q SYNC	-	Subcode synchronization signal
SBCL	-	Subcode bit clock
S DATA	-	Subcode data
S-IN	-	Tray in
S-OUT	-	Tray out
UNEC	-	Unreliable data flag from ERCO to




error.		-(1)		
0447000 004	4000 000 40075	1301	X-tal 4,2336 MHz	4822 242 70663
SAA7000 CIM SAA7010 DEMOD SAA7020 ERCO	4822 209 10375 4822 209 10857 4822 209 10377			
SAA7030 FIL TDA1540 DAC	4822 209 10378 4822 209 81453 4822 209 10379	5301		4822 156 21155
MSM2128-20RS RAM LM833N SN74LS74AN MC7805CT	4822 209 10379 4822 209 83163 4822 209 80782 4822 209 80891	-11-		
MC78M12CT MC79M05CT MC7912CT MC7918CT	5322 209 86176 4822 209 83164 4822 209 83165	2301,2303 2370,2371 2372,2373 2374+2377 2378,2379	22nF-2% 5,1nF-2% 1,5nF-2% 2,2nF-2% 1,2nF-2%	4822 121 50609 4822 121 50976 4822 121 50432 4822 121 50841 5322 121 54135
<b>€</b> € €		$\Box$		
BC548B BC818/25 © BC818/25R © BC848B © BC858BR ©	4822 130 40937 4822 130 42696 4822 130 42697 5322 130 41982 4822 130 42134	3311,3318,3320 3321,3346,3389 3344,3392	1,8 Ω-NFR25 1 Ω-NFR25	4822 111 30489 4822 111 30483
BC858CR © BSR56 ©	4822 130 42634 4822 130 42633	)—		
→ → - <del>&gt; </del>		BU2,3 BU4	CINCH-socket DIN-socket	4822 267 30631 4822 267 40284
IN4002 IN4148	5322 130 30684 4822 130 30621	Miscellaneous		
BAX18 HZ4B2/C3V9 BB212	4822 130 34121 4822 130 32843 4822 130 31129	Spring clip Transformer fus Mains transf. Mains transf.	e (only for 07/17)	4822 492 63076 4822 252 20007 4822 146 21047 4822 146 21067

1301 F3 2301 D3 2302 D3 2303 D3 2304 D3	2305 D3 2306 D3 2307 D3 2308 C3 2309 C3	2310 D3 2311 D2 2313 D2 2318 D2 2318 D2 2320 D5	2321 E4 2322 D5 2323 D4 2324 D5 2325 B4	2326 D5 2327 D4 2328 C5 2329 D4 2330 C4	2331 C4 2332 D5 2333 D4 2334 C5 2335 D4	2336 C5 2337 C4 2338 C5 2339 C4 2340 C5	2341 C6 2342 C5 2343 C4 2344 C6 2345 B6	2346 C4 2347 D4 2348 D4 2350 D4 2351 D4	2352 D4 2353 D4 2354 D4 2355 D4 2356 D4
2357 D4 2358 C4 2359 C4 2360 E1 2361 E1	2362 E3 2363 E3 2364 F3 2365 F1 2366 F1	2370 85 2371 C3 2372 C5 2373 C4 2374 85	2375 CA 2376 BA 2377 BA 2378 B5 2379 BA	2380 84 2381 84 2382 85 2383 84 2384 84	2385 B4 2388 F3 2389 E4 2390 F3 2391 F3	2392 F3 2394 E5 2395 E4 2396 E5 2397 E5	2400 C2 2401 C2 2402 C2 2403 C2 2404 C2	2410 B2 2411 A2 2412 A3 2413 B3 2414 F4	2416 B1 2417 B2 2418 B2 2419 B2 2420 F5
2421 A2 2422 A2 2423 82 2424 82 2425 82	2426 B2 2427 A2 2428 A2 2429 A1 2430 A2	3232 B5 3301 B2 3302 B3 3303 B3 3304 B3	3305 B3 3306 B3 3307 B3 3308 B2 3309 C3	3310 E1 3311 C3 3312 D3 3313 D1 3314 D2	3315 B2 3318 C2 3320 B4 3321 B4 3322 B5	3323 D4 3324 D5 3325 D4 3326 C5 3328 C5	3329 D4 3330 C4 3331 C4 3332 C4 3333 C4	3334 C4 3335 D4 3336 C4 3337 C4 3340 E1	3341 E1 3342 E1 3343 E2 3344 E3 3345 F3
3346 F1 3350 C5 3351 C4 3352 B5 3353 C4	3354 C5 3355 C4 3356 B5 3357 C4 3359 B4	3360 85 3361 84 3362 84 3363 83 3364 85	3365 84 3366 84 3367 84 3368 A4 3369 84	3370 A6 3371 B3 3372 A6 3373 A3 3374 A6	3375 A3 3376 B3 3377 B3 3378 C3	3380 C4 3381 B3 3385 B4 3389 E3 3390 F3	3391 F3 3392 F4 3393 E4 3395 E4 3396 E5	3400 B2 3401 C2 3402 C2 3403 B3 3404 C2	3405 C5 3806 D2 3808 E4 3812 F3 3813 E3
3814 P3 3815 E2 3820 E3 3826 E4 3827 E4	3831 A5 5301 D3 6301 C2 6302 D2 6303 D4	6304 D4 6305 E3 6306 E2 6308 B5 6309 B4	6310 83 6311 F3 6312 E4 6313 A2 6314 A3	6316 A3 6317 B3 6320 C5 6321 C4 6322 A4	6323 AA 6324 AA 6325 AA 6326 CA 6327 E3	6328 C2 6329 B3 6335 C3 6336 R1 6337 E1	6338 C2 6339 C2 6340 C2 6341 C2 6342 C2	6343 C2 6345 E4 6346 E3 6349 A2 6350 A2	6351 B2 6352 B2 6353 B2 6354 B2 6355 A2
6356 A2 6357 · A2									

AUDIO OUT BU2 BU3 HFD
Q SYNC
Q CLOCK
Q DATA
MUTE
DEEMPH
NCES 37704030 ⊕ ⊖ = CONNECTED TO COPPERFOIL ON COMPONENT SIDE OF THE PCB C = CHIP CAPACITOR LR J\* CHIP RESISTOR TS CHIP TRANSISTOR .

FOR /DOX AND /05X ONLY
(CONVIENCE FEATURE) J - CHIP JUMPER


6-4 1985-07-01 SUPPLY + DECODER PCB



SUPPLY + DECODER
For non active chipcomponents see seperate list


P		101-		
		1301	X-tal 4,2336 MHz	4822 242 70663
SAA7000 CIM SAA7010 DEMOD SAA7020 ERCO	4822 209 10375 4822 209 10857 4822 209 10377	-m_		
SAA7030 FIL TDA1540 DAC MSM2128-20RS RAM	4822 209 10378 4822 209 81453 4822 209 10379	5301		4822 156 2115
LM833N SN74LS74AN MC7805CT	4822 209 83163 4822 209 80782 4822 209 80891	⊣⊢		
MC7805CT MC79M05CT MC7912CT MC7918CT	4822 209 801891 5322 209 86176 4822 209 83164 4822 209 82065 4822 209 83165	2301,2303 2370,2371 2372,2373 2374+2377 2378,2379	22nF-2% 5,1nF-2% 1,5nF-2% 2,2nF-2% 1,2nF-2%	4822 121 5060 4822 121 5097 4822 121 5043 4822 121 5084 5322 121 5413
<b>QQ</b> ©				
BC548B BC818/25 © BC818/25R © BC848B © BC848B ©	4822 130 40937 4822 130 42696 4822 130 42697 5322 130 41982 4822 130 42134	3311,3318,3320 3321,3346,3389 3344,3392		4822 111 3048 4822 111 3048
BC858CR © BSR56 ©	4822 130 42634 4822 130 42633	<b>&gt;</b>		
<b>→</b> →		BU2,3 BU4	CINCH-socket DIN-socket	4822 267 3063 4822 267 4028
IN4002 IN4148	5322 130 30684 4822 130 30621	Miscellaneous		
BAX18 HZ4B2/C3V9 BB212	4822 130 34121 4822 130 32843 4822 130 31129	Spring clip Transformer fus Mains transf. Mains transf.	e (only for 07/17)	4822 492 6307 4822 252 2000 4822 146 2104 4822 146 2106

1301	P3	2305	D3	2310	03	2321	E4	2326	.05	2331	Cé.	2336	cs	2341	C4	2346	C4	2352	: 24
2301	103	2306	D3	2311	02	2322	D5	2327	D4	2332	D5	2337	C4	2342	C5	2347	D4	2353	24
2302	D3	2307	D3 -	2313	D2 D2	2323	D4 D5	2328	C5	2333	D4	2338	C5	2343	C4	2348	D4	2354	D4
2304	03	2309	cs	2318	D5	2325	D5 D4	2329 2330	D4 C4	2334 2335	C5 D4	2339 2340	C5	2346 2345	C4 D4	2350 2351	D4 D4	2355 2356	D4 D4
2357	D4	2362	E3	2370	85	2375	C4	2380	84	2385	84	2392	F3	2400	C2	2410	82	2416	B1
2358	C4 C4	2363 2364	E3 F3	2371	CS CS	2376	84 84	2381	84 85	2388 2389	F3 E4	2394	E5	2401	C2	2411	A2	2417	B2
2360	101	2365	Fl	2373	Cá	2378	85	2382	84	2389	F3	2395	EA ES	2402 2403	C2	2412	A3	2418 2419	82 82
2361	81		P1	2374	B5	2379	84	2384	B4	2391	P3	2397	E5	2404	C2	2414	74	2420	75
2421	A2	2426	B2	3232	05	3305	D3	3310	E1	3315	D2	3323	04	3329	D4	3334	C4	3341	21
2422 2423	A2	2427	A2	3301	D2	3306	D3	3311	C3	3318	C2	3324	05	3330	C4	3335	D4	3342	El
2424	B2 B2	2428	A2 A1	3302	D3	3307	103	3312	D3	3320	D6	3325	04	3331	C4	3336	C4	3343	E2
2425	82	2430	A2	3303	103	3308 3309	D2 C3	3313 3314	D1 D2	3321 3322	D4 D5	3326 3328	S	3332 3333	C4	3337 3340	C4 81	3344	E3
							U.S		D2		05	3328	C	3333	CA	3340	81	3345	13
3346 3350	71	3354	C5	3360	85	3365	84	3370	A4 -	3375	A3	3380	C4	3391	F3	3400	32	3405	C5
3350	C5 C4	3355 3356	BS	3361 3362	84 84	3366 3367	84	3371	83 A6	3376	B3	3381	83	3392	F4	3401	C2	3806	D2
3352	85	3357	CÁ	3363	23	3368	A4	3372	A3	3377 3378	C3	3385 3389	E3	3393	E4	3402	C2	3808	E4
3353	C4	3359	B4	3364	85	3369	84	3374	A6	3379	CA	3390	F3	3396	85	3403 3404	33 C2	3812 3813	F3
																		3013	
3814 3815	F3 E2	3831 5301	A5 03	6304	D4 E3	6310	B3	6316	A3	6323	A4	6328	C2	6338	C2	6343	C2	6351	82
3820	E3	6301	C2	6306	E2	6311	F3	6317	B3 C5	6324	AA	6329	83	6339	CZ	6345	24	6352	B2
3826	XÁ	6302	D2	6308	85	6313	A2	6320	CA	6325	A4 CA	6335	C3.	6340	C2 C2	6346	E3	6353	82
3827	24 -	6303		6309	84	6314		6322		6327	B3	6337	E1	6342	C2	6350	A2 A2	6354 6355	B2 A2
6356	A2																	0333	***
6357																			





### CONTROL + DISPLAY CIRCUIT

1051 61 1052 611 1052



# CONTROL + DISPLAY PCB






•		
6052	μP MAB8441P/T014	4822 209 11063
€		
BC328-40 BC338-16 BC558	1	4822 130 41715 4822 130 40892 4822 130 44197
→ →	-	
IN4148 HZ6C2 (6V2)		4822 130 30621 4822 130 32698
<del></del>		-
1053,1054 1058	TLR123 (RED) MV5460 (GREEN)	5322 130 34957 4822 130 32842
-		
3051,3064 3072 3074	2,2Ω-NFR25 3,3Ω-NFR25 1Ω-NFR25	4822 111 30492 4822 111 30593 4822 111 30483
1051	X-tal 6MHz	4822 242 70392
Display		
1052	NSM4202	4822 130 90141
1		


TACT SWITCH 4822 276 11276


SK2+10

RX B5 8K2 B2 8K3 B2 8K4 B3 8K5 C2 SK6 C3 SK7 C4 SK8 B5 SK9 B5 1051 A4 1052 A5 1053 A3 1054 A3 1058 A6 2051 A2 2052 A2 2053 B2 2054 A4 2055 A3 2056 B5 2057 85 2058 86 3051 81 3052 A4 3053 A1 3054 B1 3055 B5 3056 B3 3057 B4 3058 A3 3059 B5 3064 B6 3065 B4 3066 C4 3068 C3 3069 C4 3070 C5 3071 C5 3072 B6 3074 C4 3075 B2 3076 C2 3080 B1 6051 B1 6052 A2 6053 B5 6054 A4 6055 C4 6056 C5 6057 C3



# CONTROL + DISPLAY PCB






6052	μP MAB8441P/T01	44822 209 11063
€		
BC328-40 BC338-16 BC558		4822 130 41715 4822 130 40892 4822 130 44197
→ →		
IN4148 HZ6C2 (6V2)		4822 130 30621 4822 130 32698
-#-		
1053,1054 1058	TLR123 (RED) MV5460 (GREEN)	5322 130 34957 4822 130 32842
$\Box$		
3051,3064 3072 3074	2,2Ω-NFR25 3,3Ω-NFR25 1Ω-NFR25	4822 111 30492 4822 111 30593 4822 111 30483
0		
1051	X-tal 6MHz	4822 242 70392
Display		
1052	NSM4202	4822 130 90141


TACT SWITCH


4822 276 11276

SK2+10

RX 85 SK2 82 SK3 82 SK4 83 SK5 C2 SK5 GZ SK6 C3 SK7 C4 SK8 B5 SK9 B5 1051 A4 1052 A5 1053 A3 1054 A3 1058 A6 2051 A2 2052 A2 2053 B2 2054 AA 2055 A3 2056 B5 2057 B5 2058 B6 3051 B1 3052 A4 3053 A1 3059 85 3064 86 3065 84 3066 C4 3068 C3 3069 C4 3070 C5 3071 C5 3072 B6 3074 C4 3075 B2 3076 C2 3080 B1 6051 B1 6052 A2 6053 B5 6054 A4 6055 C4 6056 C5 6057 C3








SK1	MAINS SWITCH	4822 276 11309
-11-		
2701	3,3 nF-400V	4822 122 40327
1701	220/240V version 200 mAT 110/127V version 400 mAT	4822 253 30012 4822 253 30016
Miscellaneo	ous	
Fuse holder BU-1 mains	4822 492 60063 4822 265 20262	

©-11-	Chine 5	V NP0 S1206	[	Chins	0,125 W S1206	[ ©_	Chins	0,125 W S1206
1 pF	5% 5%	4822 122 32279	8,2 E	10% 10%	4822 111 90397	9,1 k	5%	4822 111 90373
1,5 pF.		4822 122 31792	9,1 E		4822 111 90398	10 k	2% 5%	4822 111 90249 4822 111 90337
1,8 pF	5%	4822 122 32087	10 E	5%	5322 111 90095	11 k		
3,3 pF	5%	4822 122 32079	11 E	5%	4822 111 90338	12 k	2%	4822 111 90253
3,9 pF	5%	4822 122 32081	12 E	5%	4822 111 90551	13 k	2%	4822 111 90509
4,7 pF	5%	4822 122 32082	13 E	5%	4822 111 90343	15 k	5%	4822 111 90196
8,2 pF	5%	4822 122 32083	15 E	5%	4822 111 90344	16 k	5%	4822 111 90346
10 pF	5%	4822 122 31971	16 E	5%	4822 111 90347	18 k	5%	4822 111 90238
12 pF	5%	4822 122 32139	18 E	5%	5322 111 90139	20 k	5%	4822 111 90349
18 pF	5%	4822 122 31769	20 E	5%	4822 111 90352	22 k	2%	4822 111 9025
22 pF	10%	4822 122 31837	22 E	5%	4822 111 90186	24 k	2%	4822 111 90512
27 pF	5%	4822 122 31966	27 E	5%	4822 116 60186	27 k	2%	4822 111 90542
33 pF	5%	4822 122 31756	30 E	5%	4822 111 90356	30 k	2%	4822 111 90216
39 pF	5%	4822 122 31972	33 E	5%	4822 111 90357	33 k	5%	5322 111 90267
47 pF	5%	4822 122 31772	36 E	5%	4822 111 90359	36 k	2%	4822 111 90514
56 pF	5%	4822 122 31774	39 E	5%	4822 111 90361	39 k	5%	5322 111 90108
68 pF	5%	4822 122 32267	43 E	5%	5322 116 90125	43 k	5%	4822 111 90363
82 pF	10%	4822 122 31839	47 E	5%	4822 111 90217	47 k	2%	4822 111 90543
00 pF	5%	4822 122 31765	51 E	5%	4822 111 90365	51 k	5%	5322 111 90274
20 pF	5%	4822 122 31766	56 E	5%	4822 116 60187	56 k	2%	4822 111 90573
50 pF	5%	4822 122 31767	62 E	5%	4822 111 90367	62 k	5%	5322 111 90275
80 pF	2%	4822 122 31794	68 E	5%	4822 111 90203	68 k	5%	4822 111 90202
20 pF	5%	4822 122 31965	75 E	5%	4822 111 90371	75 k	2%	4822 111 9057
70 pF	5%	4822 122 32142	82 E	5%	4822 116 60158	82 k	2%	4822 111 9057
30 pF	10%	4822 122 31642	91 E	5%	4822 111 90375	91 k	5%	5322 111 9027
90 pF	5%	4822 122 31771	100 E	5%	5322 111 90091	100 k	2%	4822 111 9021
	5%	4822 122 31771	110 E	5%	4822 111 90335	110 K	5%	5322 111 9026
70 pF 60 pF	5%	4822 122 31727	120 E	5%	4822 111 90339	120 k	2%	4822 111 9056
	5%						2%	4822 111 9050
80 pF		4822 122 31775	130 E	5%	4822 116 60164	130 k		
20 pF	5%	4822 122 31974	150 E	5%	5322 111 90098	150 k	5%	5322 111 9009
1 nF	10%	5322 122 31647	160 E	5%	4822 111 90345	160 k	2%	5322 111 90264
,2 nF	5%	4822 122 31807	180 E	5%	5322 111 90242	180 k	2%	4822 111 9056
,5 nF	10%	4822 122 31781	200 E	5%	4822 111 90348	. 200 k	5%	4822 111 9035
,2 nF	10%	4822 122 31644	220 E	5%	4822 111 90178	220 k	5%	4822 111 9019
,7 nP	10%	4822 122 31783	240 E	5%	4822 111 90459	240 k	2%	4822 111 9021
3,3 nF	10%	4822 122 31969	270 E	5%	4822 111 90154	270 k	5%	4822 111 90302
1,7 nF	10%	4822 122 31784	300 E	5%	4822 111 90156	300 k	5%	5322 111 90266
6,6 nF	10%	4822 122 31916	330 E	5%	5322 111 90106	330 k	2%	4822 111 9051
3.8 nF	10%	4822 122 31976	360 E	1%	4822 111 90288	360 k	2%	4822 111 9051
10 nF	10%	4822 122 31728	390 E	5%	5322 111 90138	390 k	5%	4822 111 9018
12 nF	10%	5322 122 31648	430 E	2%	4822 111 90362	430 k	5%	4822 111 9016
15 nF	10%	4822 122 31782	470 E	5%	5322 111 90109	470 k	5%	4822 111 9016
18 nF	10%	4822 122 31759	510 E	5%	4822 111 90245	510 k	5%	4822 111 9036
22 nF	10%	4822 122 31797	560 E	5%	5322 111 90113	560 k	5%	4822 111 9016
33 nF	10%	4822 122 31981	620 E	5%	4822 111 90366	620 k	2%	4822 111 9021
00 nF	20%	4822 122 31947	680 E	5%	4822 111 90162	680 k	2%	4822 111 9036
00 111	2070	4022 122 01347	750 E	5%	4822 111 90438	750 k	5%	4822 111 9036
-			820 E	5%	4822 111 90171	-820 k	5%	4822 111 9020
1	+ Chine	0,125 W S1206	910 E	5%	4822 111 90372	910 k	5%	4822 111 9037
-	Cilips	0,123 99 31200	1 k	5%	5322 111 90092	1 M	2%	4822 111 9025
0 E	iumee	r 4822 111 90163	1,1 k	5%	4822 111 90092	1,1 M	5%	4822 111 9040
1 E	jumpe 10%		121	5%		1,1 M	10%	4822 111 9040
	10%	4822 111 90184 4822 111 90377	1,2 k 1,3 k	5% 5%	5322 111 90096 4822 111 90244	1,2 M	10%	4822 111 9040
,1 E								
,2 E	10%	4822 111 90378	1,5 k	5%	4822 111 90151	1,5 M	10%	4822 111 9041
,3 E	10%	4822 111 90379	1,6 k	5%	5322 111 90265	1,6 M	10%	4822 111 9041
,5 E	10%	4822 111 90381	1,8 k	5%	5322 111 90101	2 M	10%	4822 111 9041
,6 E	10%	4822 111 90382	2 k	5%	4822 111 90165	2,2 M	10%	4822 111 9018
,8 E	10%	4822 111 90383	2,2 k	2%	4822 111 90248	2,4 M	10%	4822 111 9041
2 E	10%	4822 111 90384	2,4 k	5%	4822 111 90289	2,7 M	10%	4822 111 9041
,2 E	10%	4822 111 90507	2,7 k	2%	4822 111 90569	3 M	10%	4822 111 9041
,4 E	10%	4822 111 90385	3 k	5%	4822 111 90198	3,3 M	10%	4822 111 9019
2,7 E	10%	4822 111 90386	3,3 k	5%	4822 111 90157	3,6 M	10%	4822 111 9041
3 E	10%	4822 111 90387	3,6 k	5%	5322 111 90107	3,9 M	10%	4822 111 9042
3,3 E	10%	4822 111 90447	3,9 k	2%	4822 111 90571	4,3 M	10%	4822 111 9042
3,6 E	10%	4822 111 90389	4,3 k	5%	4822 111 90167	4,7 M	10%	4822 111 9042
3.9 E	10%	4822 111 90391	4.7 k	5%	5322 111 90111	5,1 M	10%	4822 111 9042
1.3 E	10%	4822 111 90392	5.1 k	5%	5322 111 90268	5.6 M	10%	4822 111 9050
4.7 E	5%	5322 111 90376	5.6 k	2%	4822 111 90572	6,2 M	10%	4822 111 9042
5,1 E	10%	4822 111 90393	6,2 k	2%	4822 111 90545	6,8 M	10%	4822 111 9032
5,6 E	10%	4822 111 90393		2%	4822 111 90545		10%	4822 111 9032
6.2 E	10%	4822 111 90394 4822 111 90395	6,8 k	2% 5%	4822 111 90544 4822 111 90276	7,5 M 8,2 M	10%	4822 111 9042
	5%		7,5 k				10%	
		4822 111 90254	8,2 k	5%	5322 111 90118	9,1 M	1070	4822 111 9042
7,5 E	10%	4822 111 90396	1					








4822 130 32842

1058


CS 5 165







•		· ·
SK1	MAINS SWITCH	4822 276 11309
-1⊬		
2701	3,3 nF-400V	4822 122 40327
<del></del>		
1701	220/240V version 200 mAT 110/127V version 400 mAT	4822 253 30012 4822 253 30016
Miscellaneo	us	
Fuse holder BU-1 mains	4822 492 60063 4822 265 20262	



6-10 1985-07-01

365-07-01		
SYMBOL	DESCRIPTION	SYMBOL
+	Capacitor, general	-(3)
#	Electrolytic capacitor (+ and - may be omitted)	-
#	Bipolar electrolytic capacitor (+ may be omitted)	
	Resistor, general	$\sim$
-0	N.T.C. resistor	
+0	P.T.C. resistor	
- <del>\L</del>	Voltage divider with preset adjustment	$\rightarrow$
	Chip jumper	>
-	Pin contact	-
· >	Bus contact	
	Coil, self-induction	1
31{}	Transformer with electrically poor conducting core and adjustable pre-magnetization	G
	Diode	vco
·	Zener diode	
->-	Stabistor	φ
->II <sub>T</sub> II∢-	Double variable capacity diode (in one envelope)	
<del></del>	Photo conductive diode	ns
- <del></del>	L.E.D.	

SYMBOL	DESCRIPTION
	Transistor (N.P.N.)
-3	Transistor (P.N.P.)
and the second s	Direct current (DC)
~	Alternating current (AC)
	Earth (functional)
	Frame or chassis connection
- <del>&gt;</del>	Direction in which AC voltages are passed on (optional present)
>	Interrupted line
-	Not-connected prossing lines
	Connected lines
2	Cable tree with lead-outs
	Changer, general (arrow is optional)
G VCO	Voltage Controlled Oscillator
2%	Band-pass filter
φ	Phase changing network
ns	Delay element
	Amplifier, general

SYMBOL	DESCRIPTION
	Operational amplifier
	Differential amplifier
	Splitter
1	Operational amplifier with open output
=1	Exclusive OR gate
	True/complement amplifier with high input
F.F.	Flip Flop
- & _	AND gate
≥1	OR gate
	Inverter with high input

	0.2W (CR 16)	≤ 220kΩ > 270kΩ	5% 10%	
	0.33W (CR 25)	≤1 MΩ >1 MΩ	5% 10%	
	0.33W (SFR25)		5%	
-	0.25W (VR 25)	≤ 10MΩ > 10MΩ	5% 10%	
	0.5W (CR 37)	≤1 MΩ >1 MΩ	5χ 10χ	
	0.67W (CR 52)		5%	
-	1.15W (CR 68)		5%	
△△*Ⅱ—	Ceramic	plate		e = 2.5 Y b = 4 Y c = 6.3 Y d = 10 Y e = 16 Y
•••	Polyeste	r flat foil		e = 16 V f = 25 V g = 40 V h = 63 V
	Polyeste	r mepolesco		g = 40 V h = 63 V i = 100 V j = 125 V m = 150 V
9	Mylar (Polyester fiet	foil small sized)		n = 160 V q = 200 V r = 250 V s = 300 V t = 350 V
°4*  -	Micropoc	0		t = 350 V u = 400 V v = 500 V w = 630 V
**  -	Tubular (body colour p	ceramic ink so yellow/green)		x = 1000 V
*	Miniatur	single elco		8 = 6 V C = 12 V D = 16 V E = 20 V F = 36 V H = 76 V
°°°	Subminia	ture tantalu	m	1 = 80 V


MDA.00084





# Service Manual

EM2000:

The EM2000 is an I.R.
remote control system for
any Compact Disc player
with an RC-5 remote
control input







ALL RESISTORS @ CHIP RESISTORS

1007

9006448


81 2905 03901 CSB429E 19

4822 218 40468 4822 218 30196	RC receiver holder	TED.
AP10F 819 998h	PG receiver	.8.1
		- Misc
6322 130 34957		TLR123
		- rep -
4822 130 41691		BC226B
4822 130 40937		BC248B

4855 444 20353	99
4822 321 21234	79
4822 255 40468	23
4822 420 60575	25
4855 444 60406	19



TEACK TO 40



6 × LR03 4 × R03P

37 779 612

9086 93804 93808


S008 TSHA6202 8 1009 A 8 8 9 0 0 1 V

7002 BC8488

9066

∠06£ ₹

9C808-40-



151	4822 460 60392
152	4822 444 10097
153	4822 410 90069
154	4822 450 60576
156	4822 492 62879
157	4822 290 80643
158	4822 492 62881
159	4822 290 80644
162	4822 444 60411

- TS -	
BC808-40	4822 130 42655
BC848Bchip	5322 130 41982
- IC -	
SAA3006	4822 209 81891
- D -	
BAV99	5322 130 34337
- Misc	
Resonator 429 kHz	4822 242 70675


	Carbon film 0.2 W 70°C 5% Carbon film 0.33 W 70°C 5%	<u> </u>	Ceramic plate Tuning ≤ 120 pF NP.0 2% Others —20/+80% Polyester flat foil 10%	*a = 2,5 V b = 4 V c = 6,3 V d = 10 V a = 16 V f = 26 V g = 40 V b = 63 V
-	Metal film 0.33 W 70°C. 5%	- *H-	Metalized polyester 10% flat film	j = 100 V l = 125 V m = 150 V
	Carbon film 0.5 W 70°C 5%	<u>••</u> *	Polyester flat foil 10% small size (Mylar)	n = 160 V q = 200 V r = 250 V s = 300 V
-	Carbon film 0.67 W 70°C 5%	<b>*</b>	Polysterene film/foil 1%	t = 350 V u = 400 V v = 500 V
	Carbon film 3 1.15 W 70°C 5%	**	Tubular ceramic	W = 630 V X = 1000 V A = 1,6 V B = 6 V C = 12 V
		<u>•*</u> 0I—	Miniature single	D = 15 V E = 20 V F = 35 V
© Chip co	omponent	<u>∞.*</u> ]]	Subminiature ± 20% tantalum	G = 50 V H = 75 V I = 80 V

27 037A/C




In dieses Service Manual ist gleichzeitig die Servo + Vorverstärker-Printplatte aufgenommen

# Service Manual



Bei jeder Reparatur sind die gettenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden: für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.



Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio Published by . Service Consumer Electronics



# INHALTSANGABE

- Inhaitsangabe und Erläuterung zur Eintellung der Dokumentation
- Reparaturhinweise
- 3. Messungen und Einstellungen
- Explosionsansicht des CD-Mechanismus und Stückliste der Bauteile
- Blockschaltplan, Prinzipschaltblider, Printplattendaten und Stücklisten der elektrischen Teile
- 6. Aenderungen
- 7. Zusatzinformationen

# 1. ERKLÄRUNG DER AUFTEILUNG DER DOKUMENTATION

nummierung.

Die Dokumentation besteht aus Kapiteln. Die Kapitelnummer wird durch die erste Ziffer der Seitennummer bezeichnet. Die zweite Ziffer der Seitennummer ist die Folge-

Falls Änderungen oder Nachträge neue Nachtrags- oder Ersatzbätter erfordern wird die Seitennummer um ein dritte Bezeichnung erweitert. Eine Zilfer nach der Seitennummer bezeichnet, dass es sich um ein Nachtragsblatt handelt. Ein Ersatzblatt wird mit einem Buchstaben nach der Seitennummer odeknnzeichnet.

# Beispiele

3-6 heisst Seite 6 von Kapitel 3

3-6-1 ist ein Nachtragsblatt nach Seite 3-6

3-6-a ist das Ersatzblett von Seite 3-6 (Seite 3-6 kann somit aus der Dokumentation beseitigt werden).
Alle Seiten sind mit einem Erscheinungsdatum versehen.

### 2. REPARATURHINWEISE

Um zu verhindern, dass lose Metallteile in den CD-Mechanismus gelangen, muss dafür gesorgt werden, dass die Stelle an der repariert wird, sauber ist.

Das Objektiv lässt sich mit einem Blasepinsel reinigen.

Es ist zu veranlassen, dass bei Reparatur und Messungen an dem CD-Mechanismus die Blattfedern der Fokussiereinheit keinen Schaden nehmen.

DIE LICHTDIODEN UND DER LASER SIND GEGENÜBER ELEKTROSTATISCHEN ENTLADINGEN EMPFINDLICHER ALS EIN MOS-LC. UNSONGFÄLTIGES HANTIEREN WÄHREND DER SERVICEARBEITEN KANN DIE LEBENSDAUER DASTISCH REDUIZIEREN DAHER IST DAFÜR ZU SORGEN, DASS WÄHREND DER SERVICEARBEITEN DIE HLESMITTEL UND SIE SELBER DAS GLEICHE POTENTIAL AUFWEISEN WIE DIE ABSCHIRMUNG DES GERÄTES.

In dem Gerät haben Chipbauteile Anwendung gefunden. Aus- und Einbauen von Chipbauteilen siehe untenstehendes Bild.

Die Platte muss am Plattenteller immer richtig anliegen. Wenn in Reparaturfällen der Lademechanismus ausgebaut werden soll, sind ein oder mehrere separate Nieherhalter (4822 532 60906) zu benutzen. Der CD-Mechanismus kann dann in gewöhrter Weise in dem Gerät arbeiten.


Für Messungen und Einstellungen ist es möglich, den CD-Mechanismus arbeitend ausserhalb des Gerätes anzuordnen.


Dafür werden folgende Verlängerungskabel als Servicehilfamittel geisterft: Kabel zwischen Konnektor 34 an der Servo + Vorverstärker-Printplatte und Konnektor 43 am Depodierprint 4822 321 z1274 (9 polig); Kabel zwischen Konnektor 3an der Servo + Vorverstärker-Printplatte und Konnektor 42 am Servoprint 4822 321 z1273 (6 polig); Kabel zwischen dem Hali-

Motorprint und Konnektor 38 an der Servo + Vorverstärker-Printplatter: 4822 321 21284. Durch letzteres Kabel ist es möglich, die Servo + Vorverstärker-Printplatte von dem CDM abzunehmen und an den CD-Mechanismus auf dem Arbeitsisch zu legen, wodurch Messungen an einem arbeitenden Gerät in einfacher Weise Vorzunehmen sind.

### SERVICEHILFSMITTEL


Audioprüfplatte 4822 395 30202 Fehlerfreie Platte + Platte mit DO-Fehlern, schwarzen Spots und Fingerabdrucken 4822 397 30096 ... Torx-Schraubenzieher: Satz (gerade) 4822 395 50145 Satz (winklio) 4822 395 50132 Plattenniederhalter 4822 532 60906 Servicekabel (9p) 4822 321 21274 Servicekabel (5p) 4822 321 21273 Servicekabel (4p) 4822 321 21284 IR-LED CQY89A-II 4822 130 31332






DISMOUNTING

4822 395 1008





27 012C12

### 2-2 1985-07-01

Servicearbeiten an der RAFOC-Einheit (= Radial- und Fokussiereinheit) Pos. 56 siehe Explosionsansicht CDM2

- Dem Gerät die Zusammenstellung von CD-Mechanismus und Servoprint entnehmen (Ausbauvorschrift siehe das Service Manual des entsprechenden Gerätes).
- Flexprint aus Konnektor 31 am Servoprint herausnehmen, dadurch dass der obere Teil des Konnektors angehoben und der Flexprint herausgenommen wird.
   Die 4 Schrauben auf der Leiterseite der Servo +
- Vorverstärker-Printplatte lösen. Die Servo + Vorverstärker-Printplatte lässt sich nun trennen. Die RAFOC-Einheit lässt sich entfernen, nachdem die zwei Befestigungsschrauben M3 x 25 gelöst worden
  - sind.
    Achtung: Die 2 Muttern M3 auf der Oberseite des CD-
- Mechanismus werden dann gelöst.

  Nun lässt sich die Spurplatte Pos. 59 fortnehmen.
- Nachdem das Klemmstück Pos. 51 beseitigt worden ist, lässt sich die Zusammenstellung aus RAFOC-Einheit und Flexprint fortnehmen.
- und rexprint orteinnet.
  Achtung: Beim Einbau der RAFOC-Einhelt ist zu beachten, dass der Flexprint einwandfrei an der Montageplate an der Stelle des Klemmstücks Pos. 51 anliegt. In manchen Fällen kann es notwendig sein, nach Auswechseln der Zusammenstellung RAFOC-
- Einheit/Flexprint diesen Flexprint mit einem schnelttrocknenden Kleber zu verkleben, damit bewirkt wird, dass die RAFOC-Einheit nicht mit dem Flexprint streift.
- Das Verkleben muss mit äusserster Vorsicht erfolgen.

   Wenn der Laser und/oder die Monitordioden schadhaft sind, ist es notwendig, die RAFOC-Einheit Pos. 56 auszuwechseln.
- Nach Einbau der RAFOC-Einheit ist zu veranlassen, dass der Arm am vollen Plattendurchmesser freiläuft.
   Das lässt sich überprüfen mit Hilfe einer Federwaage die beim Magnet der Fokussiereinheit angelegt wird. Die Armreibung darf, am vollen Ausschlag gemessen, nicht iber 25 mN sein.
- Eine schnelle Armfreitaufkontrolle ist in der Servicestellung 0 möglich.
- Durch Betätigung der Tasten "SEARCH FORW." und "REV." lässt sich die RAFOC-Einheit am Plattendurchmesser bewegen (siehe zu DETAILLIERTES MESSYERFAHREN FUER DIE SERVOSCHALTUNG).

# Auswechseln des Flexprints Pos. 57 RAFOC-Einheit ausbauen.



Fig. 2

- Die 2 Befestigungsscheiben Pos. 60 von dem Flexprint abnehmen.
- Die Anschlüsse A (siehe Bild 2) des Flexprints entlöten.
- Bevor die Anschlüsse C von dem Lichtdiodeprint entlötet werden, muss zuerst die Position der Anschlussstellen des Lichtdiodeprints markiert werden, dies im Zusammenhang damit, dass nachher der Flexprint an der richtigen Stelle angebracht wird.
- Nun lassen sich die 6 Anschlüsse C des Lichtdlodeprints entlöten, daturch dass die Punkte C einer nach dem anderen erhitzt werden, bis sich der Flexprint loslöst. Dies ist mit äusserster Vorsicht durchzuführen.
- Die 4 Anschlüsse der Radialspulen entlöten.

### Befestigung des Flexprints Pos. 57

- Die 4 Anschlüsse der Radialspulen löten.
- Die Anschlüsse A und B anbringen (siehe Bild 2).
- Bevor die 6 Anschlüsse des Lichtdiodeprints verlötet werden k\u00f6nnen, m\u00fcssen sie zus\u00e4tzlich verzinnt werden.
- Den Flexprint unter dem Lichtdiodeprint positionieren.
   Zum Festhalten dieser Position lässt sich der Flexprint
- unterstützen (etwa durch eine aufgebogene Büroklammer zwischen dem Arm und der Unterseite des Flexprints)
- Dann können die 6 Anschlüsse C erhitzt werden,
  - wodurch sie mit dem Lichtdiodeprint verlötet werden.
- Die 2 Befestigungsscheiben Pos. 60 des Flexprints wieder anbringen.

### Auswechseln der Fokussiereinheit (Pos. 52)

- Die 2 Auschlüsse des Flexprints an der Fokussiereinheit entlöten.
- Die Schraube 2N x 10 entfernen.
- Dadurch löst sich das Befestigungsstück Pos. 54 los.
   Nun lässt sich die Fokussiereinheit ausbauen.
- Beim Einbau der Fokussiereinheit ist zu beachten, dass die Fokussiereinheit nicht streift.
- Die Position der Fokussiereinheit ist fest, es lassen sich also keine Einstellungen vornehmen.

### Servicearbeiten am Ptattentellermotor (siehe Explosionsansicht)

Die in die Explosionsansicht aufgenommenen Teile mit den Positionsnummern 62, 63 und 64 werden zu Servicezwecken wegen der mechanischen und elektrischen Werkseinstellungen als eine Zusammenstellung geliefert. Kontrolle der Plattentellermotorzusammenstellung siehe

"Kontrolle des Plattentellermotors", Seite 3-1.

### 3. MESSUNGEN UND EINSTELLUNGEN

### Kontrolle der Laserstromversorgung

Der Laser bildet zusammen mit der Laserstromversorgung in IC6101 und der Monitordiode ein zurückgekoppeltes System. Ein Defekt in der Laserstromversorgung kann Vernichtung des Lasers auslösen.

Wenn dann der Laser (= vollständige RAFOC-Einheit Pos. 56) ausgewechselt wird, wird auch der neue Laser Schaden nehmen.

Andererseits ist es jedoch unmöglich, ein zurückgekoppeltes System zu kontrollieren und reparieren, wenne ein Glied fehlt. Aus diesem Grund ist mit nachstehender Schaltung die Laserstromverzorgung zu kontrollieren.

Diese Schaltung baut sich auf mit dem Laser- und dem Monitorsimulator und einem Schalter zur Prüfung der EIN/AUS-Stellung.



Fig.3

Obenstehende Schaltung kann anstelle des Lasers an die Laserstromversorgung angeschlossen werden, so dass das zurückgekoppelte System geschlossen ist.

- Flexprint dem Konnektor 31 an der Servo + Vorverstärker-Printplatte entnehmen.
- Simulatorschaltung mit den im obigen Bild
- gekennzeichneten Stellen verbinden.

   Abspielgerät in die "PLAY"-Stellung bringen, dadurch dass Si (Anschluss 20 von IC6101) an Masse gelegt

wird.

Achtung: Si = 0, Startinitialisierung tief, ist die "PLAY"-Lage; lässt sich erreichen, dadurch dass Anschluss 20 von IC6101 an Masse gelegt wird.

Si = 1, Startinitialisierung hoch, ist die Bereitschaftsstellung; das ist, wenn nur der Netzschalter eingeschaltet ist.

Die Laserstromversorgung lässt sich nach untenstehender Tabelle kontrollieren.

	Si = 0 (Stellung "PLAY")	Si = 1 (Bereitschafts- stellung)
SK geöffnet	$\begin{array}{l} \text{LO} = 3.75 \ \text{V} \pm 0.2 \ \text{V} \\ \text{LM} = 0.2 \ \text{V} \pm 0.05 \ \text{V} \end{array}$	LO = 0 V ± 0,2 V
SK geschios- sen	LO ≥ 2,8 V LM = 0,2 V ± 0,05 V	

LO = Messpunkt 9

M = Messpunkt 11

Si = Messpunkt 21

### Reparaturverfahren

Da der Laser, die Monitordiode und die Lichtdioden gegenüber statischen Ladungen äusserst empfindlich sind, müssen bei Messung und Einstellung der Laserstromversorgung die Hilfsmittel und Sie selber das gleiche Potential wie die Masse des CD-Mechanismus aufweisen. 3-1 1985-07-01

Achtung: Beim Auswechsein der RAFOC-Einheit (Pos. 56 in der CDM-Explosionsansichtszeichnung) muss das Laser-Ausgangspotentümeter 3106 in die mechanische Mittelstellung gebracht werden, dies damit Laserbeschädigung verhindert wird.

### Einstellung des Laserstroms

Messpunkte auf der Servo + Vorverstärker-Printplatte. Prüfplatte 4822 397 30096 (fehlerfreie Platte) auf den Plattenteiler legen.

Abspielgerät in Servicestellung 1 bringen.

 An die Prüfstellen 1 und 2 (= über Widerstand 3102) einen Gleichstrommesser schalten.

Mit Potentiometer 3106 die Laserstromversorgung dahin regein, dass die Spannung an Widerstand 3102 ca. 40 mV beträgt. (Diese Spannung ändert sich, wenn die Platte verdreht wird.) Es handelt sich um eine Voreinstellung.

### Feineinstellung des Laserstroms

 An die Pr
üfstellen 1 und 2 (= über Widerstand 3102) einen Gleichstrommesser schalten.

Spur 1 der Prüfplatte 4822 397 30096 abspielen.

 Mit Potentionmeter 3106 die Laserstromversorgung dahin regeln, dass die Spannung an Widerstand 3102 50 mV ± 5 mV beträgt.

### Kontrolle der Motorregelung (Hall-Regelung) (siehe Motorprint)

 Die Vc-Verbindung unterbrechen durch Entlöten des Konnektoranschlusses 36-5 an der Servo + Vorverstärker-Printplatte.

 Kanal A eines Doppelstrahloszilloskops an den Emitter der Transistoren 6082, 6083 am Motorprint und Kanal B an den Emitter der Transistoren 6084, 6085 anschliessen. Oszilloskopstellung: 2V/div. — 10 ms/div.

Abspielgerät einschalten.

Allspiergera einsteller
 Allspiergera einsteller
 Aleine negative Spannung (V-in) an Anschluss 4 des
 Konnektors 02 des Motorprints einspeisen. Einspeiseng
 darf erst erfolgen, nachdem die Schaftung an die
 Versorgungsspannung angeschlossen worden ist.
 Ovolt zugrundelegen und diese Spannung langsam auf

5 V bringen.
 Der Motor muss nun laufen.

Wenn der Motor läuft, kann die Spannung auf –2,5 V reduziert werden.

Der Motor muss dann immer noch laufen.

5. Am Oszilloskop müssen nun sinusförmige Signale (Vout) sichtbar sein (siehe Bild 4) die nach ca. 2 s symmetrisch um die O-Achse liegen und 80° phasenverschoben sind. Die Amplituden dieser 2 Signale dürfen zuhöchst ein Verhältnis von 1:2 aufweisen.

Die Amplitude wird durch die eingespeiste Spannung bedingt.

Das Verhältnis V-in zu V-out ss muss zwischen 1:2 und 1:3 liegen.

 Nun ermitteln, bei welcher V-in der Motor 600 U/min läuft. Bei 600 U/min ist die Frequenz von V-out 30 Hz;
 V-in muss bei dieser Drehzahl zwischen –1,5 V und –3,7 V liegen.

### Folgerung

Wenn all diese Bedingungen vorliegen, lässt sich voraussetzen, dass der Motor und der Print in Ordnung sind.

Wenn die Punkte 4,5 und 6 nicht richtig sind, wird der Fehler allem Anschein nach in der Elektronik gesucht werden müssen.

werder in mosein. Signd die Punkt 7 eine Signd die Punkte 4, 5 und 6 richtig und solt bei Punkt 7 eine Spannung von z.B. –4,5 V eingespeist werden um eine Motordrehzahi von 600 U/min zu gewinnen, so wird allem Anschein nach mechanisch etwas nicht in Ordnung sein, vielleicht eine zu höhe Lagerreibung. 

§ 102 312 D




Fig.4

DETAILLIERTES MESSVERFAHREN FUER DIE SERVO + PRE-AMPL. SCHALTUNG

### HINWEISE

### Prüfplatten

Es ist wichtig, dass die Prüfplatten mit grosser Sorgfalt behandelt werden. Die Störungen auf den Platten (schwarze Spots, Fingerabdrucke usw.) sind exklusiv und sind eindeutig positioniert.

Beschädigungen können zu zusätzlichen Dropouts u.dgl. führen, wodurch der beabsichtigte Fehler auf der Platte nicht mehr exklusiv ist. Das Prüfen etwa der richtigen Funktion des Trackdetectors ist dann nicht mehr möglich.

# Messungen an Operationsverstärkem

In den Servoschaltungen werden Operationsverstärker vielfach benutzt. Sie können u.m. als Verstärker, Filter, Umkehrer und Puffer eingesetzt sein.

In den Fällen in denen in irgendeiner Weise Rückkopplung angewandt worden ist, konvergiet der Spannungsunterschied an den Differentialeingängen zu Null. Das gilt sowohl für Gleichspannungs- wie für Wechselspannungssignale. Die Ursache ist auf die Eigenschaften eines Idealen Operationsverstärkers zurückzuführen (Z<sub>1</sub> =  $\infty$  G =  $\infty$ , Z<sub>q</sub> = 0). Wenn ein einziger Eingang eines Operationsverstärkers unmittelbar mit Masse durchverbunden ist, ist es nahezu unmöglich, an den inweiterenden und nicht-inweiterenden Eingängen zu messen, im solchen Fall ist nur das Ausgangssignal messbar.

Darum wird in den meisten Fällen die Wechselspannung an den Eingängen nicht gegeben werden. Die Gleichspannungen an den Eingängen sind einander gleich.

### Stimulieren mit "0" und "1"

Während der Fehlersuche müssen manchmal bestimmte Punkte mit Masse oder mit Speisespannung verbunden werden.

Dadurch können bestimmte Schaltungen in eine gewünschle Lage gebracht werden, wodurch die Diagnosedauer gekürzt wird. In einigen Fällen sind die entsprechenden Punkte Ausgänge von Operationsverstärkern. Diese Ausgänge sind kurzschlussfest, d.h. dass sie straflos auf "0" oder Masse gebracht werden dürfen.

Der Ausgang eines Operationsverstärkers darf jedoch niemals unmittelbar an die Speisespannung gelegt werden.

### Messungen an Mikroprozessoren

Ein- und Ausgänge von Mikroprozessoren dürfen niemals unmittelber an die Speisespannung gelegt werden. Die Ein- und Ausgänge dürfen nur auf "O" gebracht werden, soweit dies betont erwähnt ist.

### Messungen mit einem Oszilloskop

Beim Messen mit einem Oszilloskop empfiehlt sich, mit einer Messende 1:10 zu messen, da eine Sonde 1:10 eine beträchtlich geringere Eingangskapazität als eine Sonde 1:1 aufweist.

# Wahl des Massepotentials

Es ist äusserst wichtig, einen Massepunkt zu wählen der möglichst nah am Prüfpunkt liegt.

### Einspelsebedingungen

- Einspeisen von Pegeln oder Signalen aus einer externen Quelle darf niemals erfolgen, wenn die entsprechende Schaltung keine Speisespannung hat.
- Die eingespeisten Pegel oder Signale dürfen niemals grösser als die Speisespannung der entsprechenden Schaltung sein.

### Laser-Dauerbrennen

- Kondensator 2174 am "servo + pre.-ampl." Print
- überbrücken.

  Si (Anschluss 20 von IC6101 am "servo + pre.-ampl."
  Print an Masse legen.
- Speisespannung einschalten.
- Der Laser brennt nun in Dauerbetrieb.

# Kennzeichung der Prüfpunkte

In den Zeichnungen der Schaltpläne und der Printplatten sind die Prüfpunkte mit einer Nummer (z.B. 12) gekennzeichnet, auf die sich das Messverfahren bezieht. Im nachfolgenden Messverfahren ist zu den gekennzeichneten Prüfpunken das Symbol ausgelassen.

### ALLGEMEINE KONTROLLPUNKTE

Im nachtolgenden detaillierten Messverfahren werden einige aligemeine Voraussetzungen die für ein einwandfrei arbeitendes Gerät erforderlich sind, nicht aufgeführt werden. Bevor mit der detaillierten Fehlensuchmethode angefangen wird, müssen diese allgemeinen Punkte kontrolliert werden.

- a. Veranlassen, dass Platte und Objektiv sauber sind (Staub, Fingerabdrucke u.dgl. beseitigen) und mit unbeschädigten Platten vorgehen.
- Die richtige Funktion der beiden Mikroprozessoren mittels ihres eingebauten Prüfprogramms und Serviceprogramms überprüfen.

### Methode:

Siehe zu Eigenprüfung des Servo-Mikroprozessors.

# Einleiten des µP-Serviceprogramms

Servicestellung "0"

Gleichzeitig die Tasten PREVIOUS, NEXT und TIME/TRACK drücken. Diese drei Tasten gedrückt hatten, während die Netzspannung eingeschaltet wird.

Das ist die **Bereitschaftsstellung**; auf dem Display erscheint "0".

In dieser Lage ist es möglich, mit Hilfe der Tasten F.FORW, und F.REV. den Arm mit möglichst geringem Drehmoment auswärts und einwärts zu bewegen. Dadurch lässt sich die freie Bewegung des Arms über der Platte kontrollieren.

# - Servicestellung "1"

Von der Servicestellung "0" aus kann das Abspielgerät durch Drücken der NEXT-Taste in die Servicestellung "1" überführt werden.

In dieser Lage gibt der Laser Licht, und das Objektiv f\( \text{lagt} an zu fokussieren. Wenn der Fokuspunkt erreicht ist, erscheint "" auf dem Display.

Wenn keine Platte aufgelegt ist, steigt und sinkt das Objektiv 16 x. Danach gelangt das Abspielger\( \text{at} t \) wieder in die Servicestellung "\( \text{O} \).

Ebenso wie in der Servicestellung "0" lässt sich der Arm mit Hilfe der Tasten F.FORW. und F.REV. über den Durchmesser der Platte bewegen.

# - Servicestellung "2"

Zu erreichen durch Drücken der NEXT-Taste, nachdem die Servicestellung "1" erreicht ist. Der Plattentellermotor fängt an zu laufen.

Auf dem Display erscheint nun "2".

Um den Uebergang auf die Servicestellung "3" vorzubereiten, wird der Arm zur Plattenmitte gesteuert.

### - Servicestellung "3"

Zu erreichen durch Drücken der NEXT-Taste, nachdem die Servicestellung "2" erreicht ist. Die Radialregelung wird eingeschaltet. Die Subcode-Information wird übersehen.

MUTE ist hoch, so dass die Musikinformation freigegeben wird.

Auf dem Display erscheint "3".

(Bedingt durch die Länge der Einlaufspur wird nach ca. 1 Minuts Musik weidergegeben werden.) In dieser Lage ist es möglich, mit Hilfe der Tasten F.FORW. und F.REV. den Arm auswärts bzw. einwärts zu bewegen.

Die Bewegung ist nun durch den Mikroprozessor kontrolliert, und der Arm bewegt mit Schritten von 64 Spuren, solange die Taste betätigt wird.

Wenn eine der Servicestellungen 1, 2 und 3 gestört wird (etwa wenn die Platte abgebremst oder beseitigt wird), gelangt das Abspielgerät wieder in die Servicestellung

Das Serviceprogramm kan verlassen werden, dadurch dass der Netzschalter (POWER ON/OFF) aus- und wieder eingeschaltet wird (Hardware Reset).

I SERVO-µP IC6105

# Eigenprüfung Mit der Eigenprüfung des Servo-μPs werden folgende Teile des μPs geprüft

- RAM
- ROM
- Timer
   Serielle E/A-Schnittstelle
- E/A-Gatter
- I<sup>2</sup>C-Verbindung an Konnektoranschluss 35-2 auf dem
  - "servo + pre.-ampl." Print unterbrechen.
    Anschlüsse 1, 7, 26 und 27 des Servo-μPs entlöten.
- Anschluss 2 des Servo-µPs "tief" (= Masse) machen und die Speisespannung einschaften.
- Die Prüfung wird eingeleitet, wenn Anschluss 2 "hoch"
- gemacht wird (= Verbindung mit Masse trennen).

  Wenn alle Prüfungen positiv sind, wird innerhalb 1 s
  Anschluss 1 des µPs "tief" werden.

### Reset (Anschluss 17)

Während dem Einschalten der Speisespannung muss ein positiver Impuls anstehen.

### X-tal out (Anschluss 16; Messpunkt 31)

Die Frequenz dieses Signals muss 6 MHz sein.

Q-sync (Anschluss 1)
 Q-clock (Anschluss 27)
 Q-data (Anschluss 26)

Siehe "DETAILLIERTES MESSVERFAHREN FUER DIE DECODIERSCHALTUNG" bei Messungen am "DEMOD-IC". Abschnitt I von Service Manual zu dem Gerätetyp.

### DEEMPH (Anschluss 24: Messpunkt 14)

Siehe "DETAILLIERTES MESSVERFAHREN FUER DIE DECODIERSCHALTUNG" bei Messungen an der "DEEMPH-Schaltung", Abschnitt VI von Service Manual zu dem Gerätetyp.

### MUTE (Anschluss 25; Messpunkt 13)

Siehe "DETAILLIERTES MESSVERFAHREN FUER DIE DECODIERSCHALTUNG" bei Messungen am "DEMOD-IC", Abschnitt I von Service Manual zu dem Gerätetyp.

### Si (Anschluss 22: Messpunkt 21)

Wenn das Si-Signal (= Start Initialisation) "tief" ist, werden die Laserstromversorgung und die Fokusregelung eingeschaltet.

Spielerstel- lung	POWER ON	Service- stellung 1	PLAY	
Si-Signal	"hoch"	"tief"	"tief"	

### • RD (Anschluss 7; Messpunkt 24)

Das RD-Signal (= Ready) wird "hoch", wenn der Fokuspunkt gefunden ist. Es muss also eine Platte auf dem Plattenteller liegen.

Spielerstel- lung	POWER ON	Service- stellung 1	PLAY	
DD Signal	"tiof"	"hoch"	"hoch"	Ī

### 3-4 1985-07-01

# . MCO (Anschluss 21; Messpunkt 29)

Wenn das MCO-Signal (= Motor Control On) "hoch" ist, wird die Plattentellermotorregelung eingeschaftst (dies erfolgt, nachdem das RD-Signal hoch ist).

Spielerstel- lung	POWER ON	Service- stellung 2	PLAY	
MCO-Signal	"tief"	"hoch"	"hoch"	_

# • B0 (Anschluss 8; Messpunkt 36)

B1 (Anschluss 9; Messpunkt 34) B2 (Anschluss 10; Messpunkt 33)

B3 (Anschluss 11: Messpunkt 32)

# 1Mit den Signalen B0 bis B3 werden

- die Radialregelung geschaltet und der Pegel am DAC-Ausgang geregelt.
- In der "SEARCH"-Stellung muss an den 4 Messstellen Aktivität vorhanden sein.
- In der Servicestellung 1 kann der Arm mit gleichbleibender Geschwindigkeit zu der Mitte und der Aussenseite der Platte bewegt werden (mittels der beiden SEARGH-Tasten).

Die Signale B0 bis B3 sind dann stabil:

Signal	B0	B1	B2	B3
Arm zu der Aussen- seite der Platte	"hoch"	"tief"	"hoch"	"tief"
Arm zu der Mitte der Platte	"tief"	"hoch"	"hoch"	"tief"

# • TL (Anschluss 12; Messpunkt 16)

- Mit dem TL-Signal (= Track Loss) wird an den μP weitergegeben, dass die Spurfolgesignale unzuverlässig sind.
- In der Stellung "SEARCH" oder wenn an den Spieler gestossen wird, sind an Messpunkt 16 Impulse vorhanden.

### · RE dig (Anschluss 13; Messpunkt 37)

Mit dem Signal RE dig (= Radial Error digital = Radial Polarity) wird die Armbewegung kontrolliert/korrigiert, wenn von Spursprung und Stossen an den Spieler die Rede ist.

In der Servicestellung 3 oder der Stellung PLAY muss an Messpunkt 37 eine Blockwelle zur Verfügung stehen. Durch Frequenzschwankung lässt sich diese Blockwelle schwer triggern.

### DODS (Anschluss 23: Messpunkt 19)

Mit dem DODS-Signal (= Drop Out Detector Suppression) wird verhindert, dass während des Spursprungs Dropout-Signale die Kontrolle des Arms beeinflussen.

Spieler- stellung	POWER ON	Service- stellung 3	PLAY	SEARCH
DODS- Signal	"tief"	"hoch"	"hoch"	"tief"

# II LICHTDIODE-SIGNALPROZESSOR IC6101

- Si (Anschluss 20; Messpunkt 21) LO (Anschluss 17; Messpunkt 9) LM (Anschluss 16; Messpunkt 11)
- Mit dem Ši-Signal (= Start Initialisation) wird u.a. die Laserstromversorgung eingeschaltet.
   Wenn das Si-Signal "iller" ist, muss das LO-Signal (= Laser Out) "hoch" sein. Ueber das LM-Signal (= Laser Monitor) wird die Speisung für die Laserdiode versordt.

Spielerstel- lung	POWER ON	Service- stellung 1*	PLAY
Si-Signal	"hoch"	"tief"	"tief"
LO-Signal	"hoch"	"hoch"	"hoch"
LM-Signal	0 Volt	0,2 V ± 0,05 V	0,2 V ± 0,05 V

\* Um zu veranlassen, dass das Abspielgerät in der Servicestellung 1 bleibt, muss eine Platte auf dem Plattenteller liegen.

# Kontrolle der Laserstromversorgung siehe "Kontrolle der Laserstromversorgung", Seite 3-1.

### FE (Anschluss 5: Messpunkt 26)

auf dem Plattenteller).

kontrollieren.

- Mit dem FE-Signal (= Focus Error) wird die Fokussiereinheit gesteuert. Wenn das Si-Signal "tief" wird, wird der Fokuspunkt gesucht werden.
- Wenn das Abspielger\u00e4t ohne Platte in die Servicestellung 1 \u00fcberr\u00e4thrt wird, wird das Objektiv 16x den Fokuspunkt suchen.
   An Pr\u00fcrpunkt 26 schwankt das FE-Signal 16x zwischen +3 V und -3 V
- Das FE-Signal bewirkt, dass der Spot fokussiert bleibt.
   Beim Einspeisen eines Fehlersignals wird das FE-Signal korrigeiren.
   Abspleilgerät in die Servicestellung 2 bringen (eine Platte

Ueber einen Widerstand von 200 kΩ eine Spannung von nacheinander +5 V und -5 V (= +1B und -1B) an Anschluss 8 von IC6104A einspeisen und das FE-Signal

An Anschluss 8 von IC6104A eingespeistes Signal	+5 V	-5 V
FE-Signal	negativ	positiv

# RD-Signal (Anschluss 21; Messpunkt 24) Das RD-Signal (= Ready) wird "hoch", wenn der Fokuspunkt gefunden ist. Es muss also eine Platte auf dem Plattenteiller ilegen.

Spielerstel- lung	POWER ON	Service- stellung 1	PLAY	
RD-Signal	"tief"	"hoch"	"hoch"	

- D1 (Anschluss 9: Messpunkt 4) D2 (Anschluss 10; Messpunkt 6) D3 (Anschluss 8; Messpunkt 7) D4 (Anschluss 7; Messpunkt 8)
- Die Signale D1 bis D4 sind die Fehlersignale von den Photodetektordioden.
- Wenn in der Servicestellung 1 die Platte bewegt wird. muss die Fokussiereinheit immer folgend sein. An den Messnunkten 4, 6, 7 und 8 muss während dem Bewegen der Platte ein wechselndes Signal anstehen.

### - Kontrolle der Lichtdioden

Nachstehende Schaltung an eine Wechselspannung von 17.5 V schalten (bei CD150 und CD350 an Transformatorstellen 33 und 34).



38 313 A12

100E - 1.15 W - 4822 116 51098 **BAW 62** 4822 130 30613 COY 89 - 4822 130 31332

Die Speisesnannung einschaften und das Abspielgerät in die BEREITSCHAFTSSTELLUNG oder in die Servicestellung 0 überführen.

Die IR-Diode COY89 ersetzt bei dieser Messung die Funktion der Laserdiode.

Dadurch dass diese Diode über die Obiektiveinheit gehalten wird, fällt das Infrarotlicht auf die 4 Lichtdioden. Wenn die 4 Lichtdioden arbeiten, ist an den Prüfstellen 4 6.7 und 8 am "servo + pre.-ampl."-Print die nachstehende Spannungsform sichtbar (Amplitude wird bedingt durch den Abstand zwischen der IR-Diode und dem Obiektiv).



### Oszilloskopstellung 100 ms/div

# · HF-in (Anschluss 3, Messpunkt 3)

- Das Signal HF-in (= High Frequency in) ist das Informationssignal das von den 4 Lichtdioden stammt.

# Kontrolle des HF-Verstärkers in IC6101

- Dem Konnektor 31 den Flexprint entnehmen.
- Versorgungsspannung einschalten.
- Entsprechend untenstehenden Plan zwischen die Konnektoranschlüsse 31-2 und 31-7 ein Signal V-in von ca. 40 mV<sub>ss</sub> - 50 kHz über das RC-Netzwerk einspeisen.
- Die Ausgangsspannung zwischen den Konnektoranschlüssen 34-2 und 34-1 muss ca. 1 Ves



- · HF-out (Anschluss 27; messen an Konnektoranschluss 34-2)
- Das HF-Signal (= High Frequency) ist das verstärkte Informationssignal für die Decodierschaltung Während der Wiedergabe der Prüfplatte Nr. 5 (4822 397 30096) muss an Messstelle 17 das s.g. Augenmuster ("eye pattern") vorhanden sein (siehe untenstehendes RIId
- Das HF-Signal muss zur Verfügung stehen und stabil sein in:
  - Stellung PLAY und in
  - der Servicestellung 3, nachdem die Einlaufspur gelesen worden ist.



Oszilloskopstellung 0.5 us/div. Amplitude ca. 1,5 Vss

- In der Servicestellung 2 und während dem Lesen der Finlaufspur steht das HF-Signal zwar zur Verfügung, ist iedoch nicht stabil.

### . DET (Anschluss 26) HFD (Anschluss 19; Messpunkt 23) TL (Anschluss 18; Messpunkt 16)

- Das DET-Signal (= Detector) gibt Information über den Pegel des HF-Signals an den Hochfrequenti aval/Dropout-Detector von IC6101.
- Wenn das Niveau des HF-Signals zu niedrig ist, wird das HFD-Signal (High Frequency Detector) "tief" werden.
- Das TL-Signal (= Track Loss) wird dann "tief" um an den Servo-μP weiterzuleiten, dass die Spurfolgesignale unzuverlässig sind.

### Methode:

(lässt sich nur bei einem spielenden Gerät anwenden)

- Prüfplatte 5A (4822 397 30096) auf den Plattenteller
- legen. Stromversorgungsschalter einschalten und die PLAY-
- Taste drücken.
- Spurnummer 10 oder 15 abspielen und das HFD-Signal an Messpunkt 23 kontrollieren. Wenn Dropout-Impulse an dem DET-Signal (Anschluss 26) zur Verfügung stehen, müssen an Messpunkt 23 auch die HFD-Impulse anstehen (Oszilloskopstellung 2 ms/div.).

Dadurch dass die Platte von Hand ein wenig gebremst wird, sind an Messpunkt 18 TL-Impulse sichtbar.

# · RE1 (Anschluss 11: Messpunkt 18) RE2 (Anschluss 12; Messpunkt 22)

- Die Signale RE1 und RE2 (Radial Error) sind die
- Steuersignale des Arms während dem Folgen.
- In der Servicestellung 2 müssen an den Messstellen 18 und 22 untenstehende Signale zur Verfügung stehen.



Oszilloskopstellung 2 ms/div. Die Frequenz wird durch die Aussermittigkeit der Platte im hohen Ausmass bedingt.

# 3-6

# 1985-07-01

### SC (Anschluss 25) (SC = Start Capacitor)

Spielerstellung	SC (Anschluss 25)
POWER ON	-4 V
PLAY	+5 V
ServStellung 1	+5 V

### III RADIAL ERROR PROCESSOR (Radialfehlerprozessor)

# Die Signale von dem Servo-µP und dem Lichtdiode-Signalprozessor IC6101 kontrollieren.

# · RE-dig (Anschluss 3; Messpunkt 37)

- Mit dem Signal RE-dig (= Radial Error digital = Radial Polarity) wird die Armbewegung kontrolliert/korrigiert, wenn Spursprung und Stosen an den Spieler eintritt.
- In der Servicesteilung 3 oder in der Stellung PLAY muss an Messstelle 37 eine Rechteckwelle zur Verfügung stehen. Durch Frequenzchwankung lässt sich diese Rechteckwelle schwer triggern.

# DAC — (Anschluss 10; Messpunkt 38)

Mit dem DAC-Signal (= Digital to Analogue Converted) wird die Spursprunggeschwindigkeit geregelt. Dieses Signal leitet sich von den Signalen B0 bis B3 vom Servo-"P her.

Spielerstellung	Servicestell	ung 1
	SEARCH FORW.	SEARCH REV.
DAC-Signal	+0,5V	-0,5 ∨

### · RE (Anschluss 7; Messpunkt 39)

- Mit dem RE-Signal (= Badial Error) wird der Lichtspot auf die Spur gehalten. Beim Einspeisen eines Fehlersignals wird das RE-Signal korrigieren.
- Abspielgerät in die Servicestellung 3 überführen.
- Ueber einen Widerstand von 120 kΩ an Anschluss 5 von IC6104B eine Spannung von nacheinander +5 V und -5 V (= +1B und -1B) einspeisen und das RE-Signal kontrollieren.

An Anschluss 5 von IC6104B eingespeistes Signal	+5 V	-5 V	
RE-Signal	negativ	positiv	_

# RE-lag (Anschluss 8; Messpunkt 41)

Der Kondensator 2156 in dem RE-lag schaltung hat eine Speicherfunktion. Er speichert das Mass der Schrägstellung der Platte.

Wenn zu einem bestimmten Teil auf der Platte gesprungen wird, muss der Speicher geleert werden. Dies erfolgt durch den Servo-uP (Anschluss 6; Messpunkt 43) über

Transistor 6109.

Während des Spursprungs (SEARCH) müssen an Messpunkt 43 tiefgehende Impulse sichtbar sein (Oszilloskopstellung 0,1 ms/div.).

An dem Kollektor des Transistors 6109 müssen dann auch Impulse sichtbar sein.

# • Motorregelung (Turntable Motor Control)

# MCO (Messpunkt 39)

Mit dem MCO-Signal (= Motor Control On) wird die Plattentellermotorregelung ein- und ausgeschaltet.

Spielerstel- lung	POWER ON	Service- stellung 2	PLAY
MCO-Signal	"tief"	"hoch"	"hoch"

### MCES (Messpunkt 12)

Mit dem MCES-Signal (= Motor Control Information von ERCO-IC zu Servoschaltung) wird die Drehzahl des Plattentellermotors reguliert.

In der Stellung POWER ON muss an Messpunkt 12 ein Signal anstehen wie im nachstehenden Bild Dargestellt. Die Wiederholungsdauer des Signals ist 140 μs.



Mit einer Platte auf dem Plattenteller und dem Spieler in der Servicestellung 3 oder in der Stellung PLAY muss an Messpunkt 12 ein Signal anstehen wie im untenstehenden Bild dargestellt.


Die Wiederholungsdauer des Signals beträgt 140 µs.




When das MCES-Signal richtig ist und durch das MCO-Signal freigegeben wird, muss der Plattentellermotor laufen.

(Siehe auch "Kontrolle der Motorregelung; Hall-Regelung, Seite 3-1).

# EXPLODED VIEW C.D. MECHANISM








B0-B3	-	Control bits for radial circuit	I Q CLOCK	-	Subcode clock input for servo µP
DAC	-	Current output for track jumping	Q DATA	-	Subcode data input for servo uP
		(Digital to Analogue Converted)	Q SYNC	-	Subcode synchronization input for
DEEMPH	-	Deemphasis			servo μP
DODS	-	Drop out detector supression	RE	-	Radial error signal (amplified
D1+4	-	Photodiode currents			RE1-RE2 currents)
FE	-	Focus error signal	RE1	-	Radial error signal 1 (summation of
FE lag	-	Focus error signal for LAG network			amplified currents D <sub>2</sub> and D <sub>4</sub> )
HF		HF output for DEMOD	RE2	-	Radial error signal 2 (summation of
HFD	-	HF detector output for DEMOD			amplified currents D, and D <sub>o</sub> )
HF-in	-	HF current input	RE dig		Radial error digital
I <sup>2</sup> C	-	Clock signal servo-control µP	RE lag	-	Radial error signal for LAG network
I <sup>2</sup> D		Data signal servo-control µP	RD	-	Ready signal, starting up procedure
LM	-	Laser monitor diode input			finished
LO	- 2	Laser amplifier current output	Si .	-	On/off control for laser supply and
MCES	-	Motor control from ERCO to servo			focus circuit
		circuit	TL	-	Track lost signal
MUTE	-	Mute signal	Vc .	-	Control voltage for turntable motor

E			)— <sub>IC</sub>		
6101 6102 6103 6104 6105	TDA5708 TDA5709 MC1458 L272MB	4822 209 83202 4822 209 83203 4822 209 81349 4822 209 81397 12 4822 209 50418	28P 20P 14P	IC-socket IC-socket flex print connector	4822 255 41056 5322 255 44259 4822 290 60573
		124022 209 304 10	-11-		
6106,6109 6107,6117 6108	BC858B © BC848B © BC338-16	5322 130 41983 5322 130 41982 4822 130 40892	2120 2123 2126 2150,2151 For chip capar	6.8μF-16V 33μF-10V 6.8μF-25V 2.2nF-160V-2% citors see list on pa	
→ →	_			-	
6110,6111 6114+6116 6112,6113 6118,6119	1N4148 BZV46-C2V0 HZ7C2	4822 130 30621 4822 130 31248 4822 130 32862	3101 3104 3106 3107,3108	12Ω-NFR25 18Ω-NFR25 1ΚΩΤRIMPOT 10Ω-NFR25	4822 111 30511 4822 111 30515 4822 100 20151 4822 111 30508
			3125 3127 3138,3140 3160	2.7K $\Omega$ -MRS25 10K $\Omega$ -MRS25 1 $\Omega$ -NFR25 4.7 $\Omega$ -MRS25	4822 116 52918 4822 116 53022 4822 111 30483 4822 116 52858
1101	6MHz	4822 242 70392	3176	4.7Ω-MHS25 4.7Ω-NFR25 tors see list on pag	4822 111 30499

			3108 3107	35 24 24 120
S—  D3—  D2—  LASER MONITOR  RADIAL L  MOTOR 1 —  FOCUS 1 +	04 9 2/12 D1 45 5 2/12 L 48 7 3/12 SER OUT 48 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	206 208 21 328 3311 3702 3702 3702 3702 3702 3703 3703 3703		2
	31 211 6118 X	3703 2160 15 (5108) 15 (3107) 15 (3107) 15 (3107) 15 (3107) 16 (3107) 17 (3107) 18 (3107) 18 (3107) 19 (3107)	SERVO_UP   3   4   277   2   3   4   277   2   3   4   4   4   4   4   4   4   4   4	34  1 3 45  3 15 45  4 5 100K  2 150K  3 150 WUTE  3 3 10 MUES
	4 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2	5104 5 705 55 7 7 705 5755 12 12 15 60 2135 2153	2500 1	33 Note 1 1111 - 2 114 - 2 154 - 2 154 - 2 154 - 2 154 - 2 155 - 2
	1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865 1865	© 2137   0   0   0   0   0   0   0   0   0	1 5 3119 1315 1 3120 212	500 and 500 an
				37703030


Ē			)— <u>ı</u> ıc			
6101 6102 6103 6104 6105	TDA5708 TDA5709 MC1458 L272MB MAR8441P/T0	4822 209 83202 4822 209 83203 4822 209 81349 4822 209 81397 12 4822 209 50418	28P 20P 14P	IC-socket IC-socket flex print connector	4822 255 41056 5322 255 44259 4822 290 60573	
~ ~	(	12 4022 200 00 110	-11-			
<b>€</b> ©®	<u> </u>		2120 2123	6.8μF-16V 33μF-10V	4822 124 21538 4822 124 20945	
6106,6109 6107,6117 6108	BC858B © BC848B © BC338-16	5322 130 41983 5322 130 41982 4822 130 40892	2126 6.8µF-25V	6.8μF-25V 2.2nF-160V-2%	4822 124 21538 % 4822 121 50841	
→ →	_			-		
6110,6111	1N4148	4822 130 30621	3101 3104	12Ω-NFR25 18Ω-NFR25	4822 111 30511 4822 111 30515	
6112,6113 6118,6119	BZV46-C2V0 HZ7C2	4822 130 31248 4822 130 32862	3106 3107,3108 3125 3127 3138,3140 3160 3176	1ΚΩΤRIMPOT 10Ω-NFR25 2.7ΚΩ-MRS25	4822 111 30515 4822 100 20151 4822 111 30508 4822 116 52918	
<b>⊣</b> 0⊢				10KΩ-MRS25 1Ω-NFR25	4822 116 53022 4822 111 30483 4822 116 52858	
1101	6MHz	4822 242 70392		4.7Ω-MRS25 4.7Ω-NFR25 stors see list on pag	4822 111 30499	

# SERVO + PRE-AMPLIFIER PCB




1101	004	2105	A03	2110	003	2120	B04	2125	E03	2136	C02	2150	004	2155	D04	2170	034	3101	CD3
2101	102	2106	A03	2111	002	2121	804	2126	204	2137	E02	2151	034	2156	D04	2171	004	3102	AD2
2102	B02	2107	A03	2112	B02	2122	1003	2127	E04	2138	ED2	2152	DQ4	2157	D04	2172	804	3103	802
2103	BO3	2108	802	2113	103	2123	FD2	2134	002	2139	002	2153	D03	2159	D02	2173	A04	3104	003
2104	A03	2109	A03	2114	805	2124	103	2135	C03	2140	002	2154	D03	2160	C03	2174	805	3105	003
3106	003	3111	B03	3117	805	3122	1004	3127	E02	3132	205	3139	D03	3150	D04	3156	D04	3161	003
3107	A04	3112	B02	3118	E04	3123	E03-6	3128	E03	3135	003	3140	203	3151	004	3157	D04	3162	004
3108	A04	3114	E05	3119	E04	3124	F03	3129	E03	3136	D03	3141	C02	3152	004	3158	C04	3170	B04
3109	303	3115	805	3120	E04	3125	E03	3130	204	3137	003	3142	D02	3154	D04	3159	D02	3171	B04
3110	B03	3116	E04	3121	F04	3126	E03	3131	202	3138	E02	3143	D02	3155	004	3160	002	3172	804
3173	804	3178	204	3705	DO3	3720	B04	6102	004	6107	205	6112	E03	6117	E03				
3174	B04	3701	003	3709	203	3721	B04	6103	E034	6108	003	6113	E03	6118	C02				
3175	CQ4	3702	1902	3710	D04	3722	803	6104	D02	6109	D04	6114	D04	6119	002				
3176	E05	3703	003	3711	004	3723	E03	6105	B04	6110	203	6115	805						
3177	TO4	3704	B03	3712	F03	6101	BO 3	6106	POS	6111	EDS	6116	P05						

# 5-5 1985-07-02 MOTOR PCB




38 024 C12



38 025 C12

For codenumber of the motorassembly see the C.D. mechanism exploded view page 4-1


# MOTOR CIRCUIT




							*a = 2,5 V
	Carbon film 0.2 W	70°C	5%	<u>^^</u>	Ceramic plate Tuning ≤ 120 pF NP.0 Others	2% 20/+80%	b = 4 V c = 6,3 V d = 10 V e = 16 V
	Carbon film 0.33 W	70°C	5%	**11	Polyester flat foil	10%	f = 25 V g = 40 V h = 63 V
	Metal film 0.33 W	70°C	5%	*11-	Metalized polyester flat film	10%	j = 100 V 1 = 125 V m = 150 V
	Carbon film 0.5 W	70°C	5%	•• <b>*</b>	Polyester flat foil small size (Mylar)	10%	n = 160 V q = 200 V r = 250 V s = 300 V
	Carbon film 0.67 W	70°C	5%	· ·	Polysterene film/foil	1%	t = 350 V u = 400 V v = 500 V
-	Carbon film 1.15 W	70°C	5%	**	Tubular ceramic		w = 630 V x = 1000 V A = 1,6 V B = 6 V
				<u>°*</u> 0	Miniature single		C = 12 V D = 15 V E = 20 V F = 35 V
© Chip cor	mponent		-	°°*11	Subminiature tantalum	± 20%	G = 50 V H = 75 V I = 80 V

27 037A/C


			1.1	9				1985-07
©- <b>⊣⊢</b> (	Chips 5	0 V NP0 S1206	©- <u></u>	- Chips	0,125 W S1206	©-[	- Chips	0,125 W S1206
1 pF	5%	4822 122 32279	68 F	5%	4822 111 90254	7.5 k	2%	4822 111 9027
1,5 pF	5%	4822 122 31792	6,8 E 7,5 E	5%	4822 111 90396	8.2 k	2%	5322 111 9011
1,8 pF	5%	4822 122 32087	8,2 E	5%	4822 111 90397	9.1 k	2%	4822 111 9037
3,3 pF	5%	4822 122 32079 4822 122 32081	9.1 E	5%	4822 111 90398	10 k	2%	4822 111 9024
3.9 pF	5%	4822 122 32081	10 F	2%	5322 111 90095	11 k	2%	4822 111 9033
4,7 pF	5%	4822 122 32082	11 E 12 E 13 E 15 E	2%	4822 111 90338	12 k	2%	4822 111 9025 4822 111 9050
8,2 pF	5%	4822 122 32083	12 E	2%	4822 111 90341	13 k	2%	4822 111 9050
10 pF	5%	4822 122 31971	13 E	2%	4822 111 90343	15 k	2%	4822 111 9019
12 pF	5%	4822 122 32139	15 E	2%	4822 111 90344	16 k	2%	4822 111 9034
18 pF	5%	4822 122 31769	16 E 18 E	2%	4822 111 90347	18 k	2%	4822 111 9023
22 pF	10%	4822 122 31837	18 E	2%	5322 111 90139	20 k	2%	4822 111 9034
27 pF	5% 5%	4822 122 31966	20 E	2%	4822 111 90352	22 k	2%	4822 111 9025 4822 111 9051 4822 111 9054
33 pF		4822 122 31756	22 E	2%	4822 111 90186	24 k	2%	4822 111 9051
39 pF 47 pF	5% 5%	4822 122 31972 4822 122 31772	22 E 24 E 27 E 30 E 33 E 36 E 39 E	2% 2%	4822 111 90355	27 k	2%	4822 111 9054
56 pF	5%	4822 122 31774	20 5	2%	5322 111 90375	30 k	2%	4822 111 9021
68 pF	5%	4822 122 32267	30 E	2%	4822 111 90356 4822 111 90357	33 k 36 k	2%	5322 111 9026 4822 111 9051
82 pF	10%	4822 122 31839	26 5	2%	4822 111 90359	39 k	2%	
00 pF	5%	4822 122 31765	30 E	2%	4822 111 90361	43 k	2%	5322 111 9010
20 pF	5%	4822 122 31766	43 E	2%	5322 116 90125	47 k	2%	4822 111 9036
50 pF	5%	4822 122 31767	47 F	2%	4822 111 90217	51 k	2%	4822 111 9054 5322 111 9027
80 pF	2%	4822 122 31794	51 F	2%	4822 111 90365	56 k	2%	4822 111 9057
20 pF	5%	4822 122 31965	43 E 47 E 51 E 56 E 62 E 68 E 75 E 82 E 91 E	2%	4822 111 90239	62 k	2%	5322 111 9027
70 pF	5%	4822 122 32142	62 F	2%	4822 111 90367	68 k	2%	4822 111 9020
30 pF	10%	4822 122 32142 4822 122 31642	68 F	2%	4822 111 90203	75 k	2%	4822 111 9057
90 pF	5%	4822 122 31771	75 F	2%	4822 111 90371	82 k	2%	4822 111 0057
70 pF	5%	4822 122 31727	82 E	2%	4822 111 90371 4822 111 90124	91 k	2%	4822 111 9057 5322 111 9027 4822 111 9021
60 pF	5%	4822 122 31773	91 E	2%	4822 111 90375	100 k	2%	4822 111 9021
80 pF	5%	4822 122 31775	100 E	2%	5322 111 90091	110 k	2%	5322 111 9026
20 pF	5%	4822 122 31974	110 E	2%	4822 111 90335	120 k	2%	4822 111 9056
1 nF	10%	5322 122 31647	120 E	2%	4822 111 90339	130 k	2%	4822 111 9051
,2 nF	5%	4822 122 31807 4822 122 31781	130 E	2%	4822 111 90164	150 k	2%	5322 111 9009
,5 nF	10%	4822 122 31781	150 E	2%	5322 111 90098	160 k	2%	5322 111 9026
2,2 nF	10%	4822 122 31644	160 E	2%	4822 111 90345	180 k	2%	5322 111 9026 4822 111 9056
2,7 nF	10%	4822 122 31783	180 E	2%	5322 111 90242	200 k	2%	4822 111 9035
3,3 nF	10%	4822 122 31969	200 E	2%	4822 111 90348	220 k	2%	4822 111 9019
3,9 nF	10%	4822 122 32566	220 E	2%	4822 111 90178	240 k	2%	4822 111 9021
4,7 nF	10%	4822 122 31784	240 E	2%	4822 111 90353	270 k	2%	4822 111 9030
6,6 nF	10%	4822 122 31916	270 E	2%	4822 111 90154	300 k	2%	5322 111 9026
6,8 nF	10%	4822 122 31976	300 E	2%	4822 111 90156	330 k	2%	4822 111 9051 4822 111 9051
10 nF	10%	4822 122 31728	330 E	2%	5322 111 90106	360 k	2%	4822 111 9051
12 nF	10%	5322 122 31648	360 E	1%	4822 111 90288	390 k	2%	4822 111 9018
15 nF	10%	4822 122 31782	360 E	2%	4822 111 90358	430 k	2%	4822 111 9016
18 nF	10%	4822 122 31759	390 E	2%	5322 111 90138	470 k	2%	4822 111 9016
22 nF	10%	4822 122 31797	430 E	2%	4822 111 90362	510 k	2%	4822 111 9036
27 nF 33 nF	10%	4822 122 32541	470 E	2%	5322 111 90109 4822 111 90245	560 k	2%	4822 111 9016
56 nF	10%	4822 122 31981 4822 122 32183	510 E	2%	4822 111 90245	620 k	2%	4822 111 9021
00 nF	20%		560 E	2% 2%	5322 111 90113	680 k	2%	4822 111 9036
UU IIF	20%	4822 122 31947	620 E 680 E	2%	4822 111 90366	750 k	2%	4822 111 9036
			750 E	2%	4822 111 90162 5322 111 90306	820 k	2% 2%	4822 111 9020
$\Box$	Chine	0,125 W S1206	820 E	2%	4822 111 90171	910 k	2%	4822 111 9037
	Cilips	0,125 W 31206	910 E	2%	4822 111 90171	1,1 M	5%	4822 111 9025
0 E	iumne	r 4822 111 90163	1 k	2%	5322 111 90092	1,1 M	5%	4822 111 9040 4822 111 9040
1 E	5%	4822 111 90184	1,1 k	2%	4822 111 90092	1,2 M	5%	4822 111 9040
1 E	5%	4822 111 90377	1,2 k	2%	5322 111 90096	1,5 M	5%	4822 111 9041
2 E	5%	4822 111 90378	1,3 k	2%	4822 111 90244	1,6 M	5%	4822 111 9041
3 E	5%	4822 111 90379	1,5 k	2%	4822 111 90151	1,8 M	5%	4822 111 9041
.5 E	5%	4822 111 90379 4822 111 90381	1.6 k	2%	5322 111 90265	2 M	5%	4822 111 9041
.6 E	5%	4822 111 90382	1,8 k	2%	5322 111 90101	2 M 2,2 M	5%	4822 111 9018
112355682	5%	4822 111 90383	2 k	2%	4822 111 90165	2,4 M	5%	4822 111 9041
2 E	5%	4822 111 90384	2.2 k	2%	4822 111 90248	2.7 M	5%	4822 111 9041
2 F	5%	5322 111 90104	2.4 k	2%	4822 111 90289	3 M	5%	4822 111 9041
,4 E	5%	4822 111 90385	2,7 k	2%	4822 111 90569	3.3 M	5%	4822 111 9019
2,7 E	5%	4822 111 90386 4822 111 90387	3 k	2%	4822 111 90198	3.6 M	5%	4822 111 9041
3 E	5%	4822 111 90387	3,3 k	2%	4822 111 90157	3.9 M	5%	4822 111 9042
3,3 E	5%	4822 111 90338	3,6 k	2%	5322 111 90107	4,3 M	5%	4822 111 9042
205	5%	4822 111 90389	3,9 k	2%	4822 111 90571	4,7 M	5%	4822 111 9042
,0 E	5%	4822 111 90391	4,3 k	2%	4822 111 90167	5,1 M	5%	4822 111 9042
3,9 E	5%	4822 111 90392	4,7 k	2%	5322 111 90111	5,6 M	5%	4822 111 9042
4.3 E				2%	5322 111 90268	6,2 M	5%	4822 111 9042
4,3 E 4,7 E	5%	5322 111 90376	5.1 k					
4,3 E 4,7 E 5,1 E	5% 5%	4822 111 90393	5;6 k	2%	4822 111 90572	6,8 M	5%	4822 111 9023
5,6 E	5% 5% 5%	4822 111 90393 4822 111 90394	5;6 k 6,2 k	2% 2%	4822 111 90572 4822 111 90545	6,8 M 7,5 M	5%	4822 111 9023 4822 111 9042
4,3 E 4,7 E 5,1 E	5% 5%	4822 111 90393	5;6 k	2%	4822 111 90572	6,8 M	5% 5% 5%	4822 111 9023 4822 111 9042 4822 111 9023 4822 111 9042






38 025 C12

For codenumber of the motorassembly see the C.D. mechanism exploded view page 4-1






27 037A/C


- <b>II</b> - Ct	ips 50	V NP0 S1206	®- <b>□</b> - 0	hips 0,1	25 W S1206	®-f□- Chips 0,125 W S1206			
1 pF	5%	4822 122 32279	6,2 E	5%	4822 111 90395	7,5 k	2%	4822 111 90276	
1,5 pF	5%	4822 122 31792	6,8 E	5%	4822 111 90254	8,2 k	2%	5322 111 90118	
1,8 pF	5%	4822 122 32087	7,5 E	5%	4822 111 90396	9,1 k	2%	4822 111 90373	
2,2 pF	5%	4822 122 32425	8,2 E	5%	4822 111 90397	10 k	2%	4822 111 90249	
3,3 pF	5%	4822 122 32079	9,1 E	5%	4822 111 90398	11 k	2%	4822 111 90337	
3,9 pF	5%	4822 122 32081	10 E	2%	5322 111 90095	12 k	2%	4822 111 90253	
4,7 pF	5%	4822 122 32082	11 E	2%	4822 111 90338	13 k	2% 2%	4822 111 90509 4822 111 90196	
8,2 pF	5%	4822 122 32083	12 E	2%	4822 111 90341	15 k			
10 pF	5%	4822 122 31971	13 E	2%	4822 111 90343	16 k	2%	4822 111 90346	
12 pF	5%	4822 122 32139	15 E	2%	4822 111 90344	18 k	2%	4822 111 90238	
18 pF	5%	4822 122 31769	16 E	2%	4822 111 90347	20 k	2%	4822 111 90349 4822 111 90251	
22 pF	10%	4822 122 31837	18 E	2%	5322 111 90139	22 k	2%		
27 pF	5%	4822 122 31966	20 E	2%	4822 111 90352	24 k	2%	4822 111 90512	
33 pF	5%	4822 122 31756	22 E	2%	4822 111 90186	27 k	2% 2%	4822 111 90542 4822 111 90216	
39 pF	5%	4822 122 31972	24 E	2%	4822 111 90355	30 k 33 k	2%	5322 111 90216	
47 pF	5%	4822 122 31772	27 E	2%	5322 111 90375			4822 111 90514	
56 pF	5%	4822 122 31774	30 E	2%	4822 111 90356	36 k	2%		
68 pF	5%	4822 122 32267	33 E	2%	4822 111 90357	39 k	2%	5322 111 90108 4822 111 90363	
82 pF	10%	4822 122 31839	36 E	2%	4822 111 90359	43 k	2%	4822 111 90363	
100 pF	5%	4822 122 31765	39 E	2%	4822 111 90361	47 k 51 k	2%	5322 111 90543	
120 pF	5%	4822 122 31766	43 E 47 E	2% 2%	5322 116 90125 4822 111 90217	56 k	2% 2%	4822 111 90573	
150 pF	5%	4822 122 31767 4822 122 31794	51 E	2%	4822 111 90217 4822 111 90365	62 k	2%	5322 111 90275	
180 pF	2%			2%	4822 111 90305	68 k	2%	4822 111 90275	
220 pF	5%	4822 122 31965	56 E	2%	4822 111 90239	75 k	2%	4822 111 90574	
270 pF	5%	4822 122 32142 4822 122 31642	62 E 68 E	2%	4822 111 90307	82 k	2%	4822 111 90575	
330 pF	10%	4822 122 31642 4822 122 31771	75 E	2%	4822 111 90203	91 k	2%	5322 111 90277	
390 pF	5%	4022 122 31771	82 E	2%	4822 111 90124	100 k	2%	4822 111 90214	
470 pF	5% 5%	4822 122 31727 4822 122 31773	91 E	2%	4822 111 90375	110 k	2%	5322 111 90269	
60 pF	5%	4822 122 31775	100 E	2%	5322 111 90091	120 k	2%	4822 111 90568	
80 pF	5%	4822 122 31773	110 E	2%	4822 111 90335	130 k	2%	4822 111 90511	
320 pF 1 nF	10%	5322 122 31647	120 E	2%	4822 111 90339	150 k	2%	5322 111 90099	
1.2 nF	5%	4822 122 31807	130 E	2%	4822 111 90164	160 k	2%	5322 111 90264	
1,5 nF	10%	4822 122 31781	150 E	2%	5322 111 90098	180 k	2%	4822 111 90565	
2,2 nF	10%	4822 122 31644	160 E	2%	4822 111 90345	200 k	2%	4822 111 90351	
2,7 nF	10%	4822 122 31783	180 E	2%	5322 111 90242	220 k	2%	4822 111 90197	
3.3 nF	10%	4822 122 31969	200 E	2%	4822 111 90348	240 k	2%	4822 111 90215	
3,9 nF	10%	4822 122 32566	220 E	2%	4822 111 90178	270 k	2%	4822 111 90302	
4,7 nF	10%	4822 122 31784	240 E	2%	4822 111 90353	300 k	2%	5322 111 90266	
5,6 nF	10%	4822 122 31916	270 E	2%	4822 111 90154	330 k	2%	4822 111 90513	
6.8 nF	10%	4822 122 31976	300 E	2%	4822 111 90156	360 k	2%	4822 111 90515	
10 nF	10%	4822 122 31728	330 E	2%	5322 111 90106	390 k	2%	4822 111 90182	
12 nF	10%	5322 122 31648	360 E	1%	4822 111 90288	430 k	2%	4822 111 90168	
15 nF	10%	4822 122 31782	360 E	2%	4822 111 90358	470 k	2%	4822 111 90161	
18 nF	10%	4822 122 31759	390 E	2%	5322 111 90138	510 k	2%	4822 111 90364	
22 nF	10%	4822 122 31797	430 E	2%	4822 111 90362	560 k	2%	4822 111 90169	
27 nF	10%	4822 122 32541	470 E	2%	5322 111 90109	620 k	2%	4822 111 90213	
33 nF	10%	4822 122 31981	510 E	2%	4822 111 90245	680 k	2%	4822 111 90368	
47 nF	10%	4822 122 32542	560 E	2%	5322 111 90113	750 k	2%	4822 111 90369	
56 nF	10%	4822 122 32183	620 E	2%	4822 111 90366	820 K	2%	4822 111 90205	
100 nF	10%	4822 122 31947	680 E	2%	4822 111 90162	910 k	2%	4822 111 90374 4822 111 90252	
			750 E	2%	5322 111 90306	1 M	2% 5%	4822 111 90252	
െ	ahima a	10E W C120E	820 E 910 E	2% 2%	4822 111 90171 4822 111 90372	1,1 M	5%	4822 111 90408	
- 1(	nips U,	125 W S1206	1 k	2%	5322 111 90092	1,2 M	5%	4822 111 90409	
0.5	li ima-	r 4822 111 90163	1.1 K	2%	4822 111 90092	1,5 M	5%	4822 111 90411	
0 E	jumpe	4822 111 90163 4822 111 90184	1,2 k	2%	5322 111 90096	1,5 M	5%	4822 111 90412	
1 E 1.1 E	5% 5%	4822 111 90184	1.3 k	2%	4822 111 90096	1,8 M	5%	4822 111 90414	
	5%	4822 111 90377	1,5 k	2%	4822 111 90151	2 M	5%	4822 111 90415	
1,2 E 1,3 E	5%	4822 111 90379	1,5 k	2%	5322 111 90265	2,2 M	5%	4822 111 90185	
1,5 E	5%	4822 111 90381	1,8 k	2%	5322 111 90101	2,4 M	5%	4822 111 90416	
1,6 E	5%	4822 111 90382	2 k	2%	4822 111 90165	2,7 M	5%	4822 111 90417	
1,8 E	5%	4822 111 90383	2.2 k	2%	4822 111 90248	3 M	5%	4822 111 90418	
2 E	5%	4822 111 90384	2,4 k	2%	4822 111 90289	3,3 M	5%	4822 111 90191	
2.2 E	5%	5322 111 90104	2,7 k	2%	4822 111 90569	3,6 M	5%	4822 111 90419	
2,4 E	5%	4822 111 90385	3 k	2%	4822 111 90198	3.9 M	5%	4822 111 90421	
2,4 E 2,7 E	5%	4822 111 90386	3,3 k	2%	4822 111 90157	4.3 M	5%	4822 111 90422	
3 E	5%	4822 111 90387	3,6 k	2%	5322 111 90107	4,7 M	5%	4822 111 90423	
3.3 E	5%	4822 111 90338	3,9 k	2%	4822 111 90571	5,1 M	5%	4822 111 90424	
3,6 E	5%	4822 111 90389	4,3 k	2%	4822 111 90167	5,6 M	5%	4822 111 90425	
3,9 E	5%	4822 111 90391	4,7 k	2%	5322 111 90111	6,2 M	5%	4822 111 90426	
	5%	4822 111 90392	5,1 k	2%	5322 111 90268	6,8 M	5%	4822 111 90235	
4.3 E									
4,3 E			5.6 k	2%	4822 111 90572	7,5 M	5%	4822 111 90427	
4,3 E 4,7 E 5,1 E	5% 5%	5322 111 90376 4822 111 90393	5,6 k 6,2 k 6.8 k	2% 2% 2%	4822 111 90572 4822 111 90545 4822 111 90544	7,5 M 8,2 M 9,1 M	5% 5% 5%	4822 111 90427 4822 111 90237 4822 111 90428	

# BLOCK DIAGRAM I







B0-B3		Control bits for radial circuit	J Q CLOCK	_	Subcode clock input for servo µP
DAC	-	Current output for track jumping	Q DATA	-	Subcode data input for servo uP
		(Digital to Analogue Converted)	Q SYNC	-	Subcode synchronization input for
DEEMP	Ħ -	Deemphasis			servo uP
DODS	-	Drop out detector supression	RE	-	Radial error signal (amplified
D1+4	-	Photodiode currents			RE1-RE2 currents)
FE	-	Focus error signal	RE1	-	Radial error signal 1 (summation of
FE lag	-	Focus error signal for LAG network			amplified currents D <sub>2</sub> and D <sub>4</sub> )
HF	-	HF output for DEMOD	RE2	-	Radial error signal 2 (summation of
HFD	-	HF detector output for DEMOD			amplified currents D, and Da)
HF-in	-	HF current input	RE dig	-	Radial error digital
I <sup>2</sup> C	-	Clock signal servo-control µP	RE lag	-	Radial error signal for LAG network
I <sup>2</sup> D	-	Data signal servo-control µP	RD	-	Ready signal, starting up procedure
LM	-	Laser monitor diode input			finished
LO		Laser amplifier current output	Si	-	On/off control for laser supply and
MCES	-	Motor control from ERCO to servo	Į.		focus circuit
		circuit	TC	-	Track lost signal
MUTE		Mute signal	Vc	-	Control voltage for turntable motor




# **ELECTRICAL PARTS I**

			)—іс			
6101 6102 6103 6104	TDA5708 TDA5709 MC1458 L272MB	4822 209 83202 4822 209 83203 4822 209 81349 4822 209 83197	28P 20P 14P	IC socket IC socket Flex print connector	4822 255 40156 5322 255 44259 4822 290 60602	
6105	MAB8441P/T012	4822 209 50418	-11-			
<b>©</b> • <b>©</b>			2120 2123	6.8 μF- 16 V 33 μF- 10 V	4822 124 21538 4822 124 20945	
6106,6109 6107,6117 6108	BC858B <sup>©</sup> BC848B <sup>©</sup> BC338-16	5322 130 41983 5322 130 41982 4822 130 40892	2126 2150,2151	6.8 μF- 25 V 2.2 nF-160 V-2% pacitors see list on page 5	4822 124 21538 4822 121 50841	
→ →	<b>-</b>			<b>-</b>		
6110,6111 6114+6116 6112,6113 6118,6119	) 1N4148 BZV46-C2V0 HZ7C2	4822 130 30621 4822 130 31248 4822 130 32862	3101 3104 3106 3107,3108 3125	12 Ω-NFR25 18 Ω-NFR25 1 kΩ-Trimpot 10 Ω-NFR25 2.7 kΩ-MRS25	4822 111 30511 4822 111 30515 4822 100 20151 4822 111 30508 4822 116 52918	
0⊢-			3127 3138,3140	10 kΩ-MRS25 1 Ω-NFR25	4822 116 53022 4822 111 30483	
1101	6 MHz	4822 242 70392	3160 3176 For chip res	4.7 Ω-MRS25 4.7 Ω-NFR25 istors see list on page 5-8	4822 116 52858 4822 111 30499	






5-4-a SERVO + PRE-AMPLIFIER CIRCUIT II




# SERVO + PRE-AMPLIFIER PCB II



Hadial error signal 1 (summation of amplified currents D<sub>3</sub> and D<sub>4</sub> Radial error signal 2 (summation of amplified currents D<sub>1</sub> and D<sub>2</sub> Radial error digital Radial error signal for LAG network Ready signal, starting up procedure fisiehad Control bits for radial circuit B0-B3 Current output for track jumping DAC RE2 (Digital to Analogue Converted)


Drop out detector supression DODS RE dig Photodiode currents Focus error signal D1÷4 RE lag FE Focus error signal for LAG network
HF output for DEMOD
HF detector output for DEMOD RD FE lag finished HF RPU Si Radial puls after track jumping HFD On/off control for laser supply and HF current input HF-in focus circuit Laser monitor diode input LM TL Track loss signal Laser amplifier current output LO MC Control voltage for turntable motor Motor control signal Vc Radial error signal (amplified RE<sub>o</sub>-RE, currents) RE

RE1



5-6-a

VIDE-V196957 8700k 12



# **ELECTRICAL PARTS II**

			)—ic			
6101 6102	TDA5708 TDA5709	4822 209 83202 4822 209 83203	28P 20P	IC socket IC socket	4822 255 40156 5322 255 44259	
6103	NJM4560D	4822 209 83274	14P	Flex print connector	4822 290 60602	
6104	L272M	4822 209 82374				
6106	LM358N	4822 209 81472	-11			
€ €			2150,2151	3.6 nF-160 V-1%	4822 121 51001	
6109 6108	BC858B 5322 130 41983 BC338-16 4822 130 40892		2159 1.5 μF- 50 V-131P 4822 124 21914 For chip capacitors see list on page 5-6			
6112	BC338-16 BC848B	5322 130 41982		<b>-</b>		
→	₩-		3101	12 Ω-NFR25	4822 111 30511	
6110,611		4822 130 30621	3104 3106	18 Ω-NFR25 1 kΩ-Trimpot	4822 111 30515 4822 100 20151	
6114,6120	0)	4822 130 32862	3107,3108 3138,3140	4.7 Ω-NFR25-5% 1 Ω-NFR25	4822 111 30499 4822 111 30483	
0,,0,011	,	100 02002	3160	4.7 Ω-MRS25	4822 116 52858	
			For chip res	istors see list on page 5-8	3	



# vice Manua



The RT-76 mechanism is mechanically identical to the RT-1 mechanism WT07 (see supplement I-RT-1), however the motor is now screwed into the motor

Moreover the possibility of Pause has been added. For the construction see Fig. 1.

Under the erase head K2 a plate, service code number 4822 466 91402, has been added.



Du point de vue mécanique, le mécanique RT-76 est similaire au RT-1 WT07 (voir en supplement I-RT-1), à la différence que le moteur est à présent vissé sur le support.

En outre, la possibilité d'un arrêt instantané a été ajoutée

Voir en Fig. 1 pour ce qui est de la construction. Une plaquette a été ajoutée sous la tête d'effacement K2-code: 4822 466 91402.



an

Dal punto di vista meccanica, il meccanismo RT-76 è simile al RT-1 WT07 (supplement I-RT-1), eccetto il fatto che il motore viene ora vitato sul sostegno. Inoltre, la possibilità di pauza è stata creata. Vedi in Fig. 1 per quanto è della costruzione Una piastrina è stata aggiunta sotto la testina di cancellazione K2 - numero di codice: 4822 466 91402.

4822 276 11097 60 73 4822 358 20175 75 4822 403 51905

4822 403 51906 100 4822 502 11434 105 4822 459 80253 K1 4822 249 10186 K2 4822 249 40093 M1 4822 361 20394



Het RT-76 loopwerk is mechanisch gelijk aan het RT-1 loopwerk WT07 (zie supplement I-RT-1), met dat verschil dat de motor nu op de motorhouder geschroefd


Boyendien is een pauze mogelijkheid toegevoegd. Voor constructie zie Fig. 1.

Onder de wiskop (K2) is een plaatje toegevoegd, service codenummer 4822 466 91402.



Der RT-76 Mechanismus ist dem RT-1 Mechanismus WT07 (siehe Supplement I-RT-1) gleich, jedoch der Motor ist jetzt auf dem Motorhalter geschraubt. Ausserdem ist eine Pausemöglichkeit hinzugefügt worden.

Für die Konstruktion siehe Fig. 1. Unter dem Löschkopf K2 ist eine Platte, Kodenummer



Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio "Pour votre securité, des document risjeent être utilisés per des soécia tisses agrées, souls habitités à répare votre appareil un payne".

Subject to modification 4822 725 20675 Printed in The Netherlands Copyright reserved

Secure Copy may Electropers

CS 102 108





# rvice Manua

# **SPECIFICATIONS**

Volume

Dimensions

Rated impedance


Pmax.

Frequency range Resonance frequency : 161 : 8 ohm : 30 W

: 60 W

: 50-20.000 Hz : 40 and 102 Hz


: 493 x 266 x 197 mm



ion and that parts which are identical with those specified be

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio





51 4822 484 90553 52 4822 240 70208 53 4822 240 70209 54 4822 240 60307 55 4822 240 60307 57 4822 517 20165 57 4822 124 21435 2401 4822 124 21435 2402 4822 124 41737

# Service Service Service



# Service Manual



The RT-74 mechanism is mechanically identical to the RT-1 mechanism WT07 (see supplement I-RT-1), however the motor is now screwed into the motor holder and item 64 + 63, 505 and 506 have been deleted. Under the erase head K2 a plate, service code number 4822 469 91402, has been added.

For the construction see Fig. 1.



Du point de vue mécanique, le mécanique RT-74 est similaire au RT-1 WT07 (voir en supplement I-RT-1), à la différence que le moteur est à présent vissé sur le support et les repères 64 + 63, 505 et 506 sont suporimes.

Une plaquette a été ajoutée sous la tête d'effacement K2-code: 4822 466 91402.

Voir en Fig. 1 pour ce qui est de la construction.



Dal punto di vista meccanica, il meccanismo RT-74 è simile al RT-1 WT07 (supplement i-RT-1), eccetto il fatto che il motore viene ora vitato sul sostegno e le posizione 64 + 63, 505 e 506 sono soppressi. Una piastrine è stata aggiunta sotto la testina di cancellazione K2 - numero di codice: 4822 466 9140.

Vedi in Fig. 1 per quanto è della costruzione.


60 4822 276 11097 K1 4822 249 10195 100 4822 502 11434 K2 4822 249 40093 105 4822 459 80253 M1 4822 361 20394



Het RT-74 loopwerk is mechanisch gelijk aan het RT-1 loopwerk WT07 (zie supplement I-RT-1), met dat verschil dat de motor nu op de motorhouder geschroefd is en posities 64 + 63, 505 en 506 vervallen zijn. Onder de wiskop (K2) is een plaatje toegevoegd, service codenummer 4822 466 91 402. Voor constructie zie Fig. 1.




Der RT-74 Mechanismus ist dem RT-1 Mechanismus WT07 (siehe Supplement HRT-1) gleich, jedoch der Motor ist jetzt auf dem Motorhalter geschraubt und Positionen 64 + 63, 505 und 506 sind abgeführt. Unter dem Löschkopf R2 ist eine Platte, Kodenummer 4822 466 91402 hinzugefügt worden. Für die Konstruktion siehe Fig. 1.



Documentation Technique Servicio Dokumentation Documentazione di Servizio Huotte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio



# Service Vanual



DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviçio



# TAPE TRANSPORT - FIG. 1

# Removal of pressure roller 53

Remove spring 52 and push locking lug aside.

### - Removal of head support bracket 58

Remove pressure roller 53.

Push the lugs in the guide of item 58 inwards, pull the bracket slightly rearwards and then lift it up at the rear.

#### Removal of push-buttons 64, 66, 67, 68, 69

Remove pressure roller 53.
Remove head support bracket 58.
Remove locking bracket 59 (mind spring 61).
The push-button is released by pressing the locking lug of the related push-button slightly inwards; the push-button may now be lifted out of the chassis.
Be attentive to item 63.

# - Removal of switch contact springs 94, 96

These two springs are attached to the chassis by means of a snap-in construction (see bottom side of chassis).

# ADJUSTMENTS AND CHECKS

# Height of record/playback K1 Fig. 1

- Switch the power supply off.
- Slide adjusting jig 4822 402 60245 over the capstan while pulling pressure roller 53 slightly back.
   The jig must be advanced on the capstan until it is
- in line with the erase head guides.
- The R/P head should now be adjusted so that the jig slides exactly between the tape guides of the two heads.

# Check of pressure roller pressure, Fig. 2

The pressure that the pressure roller 53 exerts on the capstan should be  $220 \pm 50$  grams. To measure this pressure, proceed as follows: Insert an arbitrary cassette and select the Play mode.

Flush the pressure roller back at the point indicated in Fig. 2 (point F), using a spring pressure gauge 4822 395 80028.

At the moment that the pressure roller disengages, tape transport stops; at this precise moment the scale should be read.

No pressure adjustment has been provided. In the event of a wrong pressure, replace spring 52.

# Take-up clutch 83

The torque can be measured with the friction measurement cassett 4822 985 30054 in the Play mode. The play take-up torque should be 45 gcm; permissible fluctuation in between these values: 5 gcm. Supplying red drag should be between 2 and 8 gcm. The torque is determined by the sloping-up sides and the flat springs. Flos. 1 (A and B).

The torque is adjustable by hooking the flat spring behind another stud.

# Check of tape travel and capstan adjustment

Insert à mirror cassette (4822 395 30058) and select Play mode.

when the tape rides up and down at the capstan, the perpendicularity of the dapstan need be corrected with flywheel thrust bearing 74. Refer to Fig. 1.

The tape should travel straight and smoothly between the tape guides and past the capstan.

Minor deviations in this pattern are permissible since their effect is negligible with a normal cassette.

# For adjustment of R/P head azimuth and tape speed refer to the Manual belonging to this apparatus.



#### LOOPWERK FIG. 1

# - Verwijderen van de drukrol 53

Verwijder veer 52 en druk de borglip opzij.

# - Verwijderen van de kop drager beugel 58

Verwijder de drukrol 53. Druk de lippen in de geleiding van pos 58 naar binnen, trek de beugel iets naar achteren en trek hem vervolgens aan de achterzijde omhoog.

# Verwijderen van de toetsen 64, 66, 67, 68, 69

Verwijder de drukrol 53. Verwijder de kopdrager beugel 58. Verwijder de kopdrager beugel 59 (let op veer 61). Door de borglip van de desbetreffende toets lets naar binnen te drukken komt de toets vrij en kan deze uit het chassis geschoven worden, iet daarbij op pos 63.

#### - Verwijderen van schakelcontact veren 94, 96

Deze 2 veren zijn in het chassis bevestigd d.m.v. een in klik bevestiging (zie onderzijde van het chassis).

#### ill kink bevestigning (zie bilderzijde van

# INSTELLINGEN EN CONTROLES Kophoogte O/W kop K1 Fig. 1

- Schakel de voedingsspanning van het apparaat uit.
- Schulf de instelmal 4822 402 60245 over de toonas,
- terwijl de drukrol 53 iets terug getrokken wordt.

   De mal moet zover over de toonas geschoven
  - worden, dat deze zich in het verlengde van de wiskop bandgeleiders bevindt.

    De O/W kop moet nu zodanig ingesteld worden dat
- de mal precies tussen de bandgeleiders van de beide koppen schuift.

# Kontrole van de drukrol kracht Fig. 2

De kracht van de drukrol 53 tegen de toonas moet 220 gram ± 50 gram zijn. Dit kan als volgt gemeten worden:

Apparaat in stand weergave met een willekeurige cas-

sette. Druk de drukrol met een veer drukmeter

(4822 395 80028) in het aangegeven punt terug; Fig. 2 punt F.

Op het moment dat de drukrol loskomt dan stopt het band transport; op dit moment moet de meter afgelezen worden.

Deze druk kan niet worden ingesteld. Indien de veerdruk niet goed is, veer 52 vervangen.

### Opspoelfrictie 83

De frictie kracht kan gemeten worden met een frictie meet cassette (4822 395 30054) in positie "Play". De meetwaarde moet zijn:

Op spoelzijde 45 g.cm, toegestane variatie binnen deze waarden 5 g.cm. Afspoelzijde 2-8 g.cm. De frictiekracht wordt bepaald door de schuin oplopende kanten en bladveren Fig. 1 (A en B) De kracht is instelbaar door de bladveer een aantal nokken te verplaatsen.

#### Kontrole van de bandloop en toonas instelling

Apparaat in stand play met een spiegelcassette (4822 395 30058).

Wanneer de band bij de toonas naar boven of naar beneden gaat moet de toonas loodrecht worden ingesteld met het vliegwiel taatslager 74, zie Fig. 1. De band moet recht en gestroomlijnd tussen de bandgeleiders en langs de toonas lopen. Kleine afwijkingen in dit patroon zijn toelaatbaar omdat dit bij normale cassette geen invloed heeft.

Voor het instellen van de Azimuth van de O/W kop en de bandsnelheid afregeling; zie de Manual van dit apparaat.



#### MÉCANISME D'ENTRAÎNEMENT DE LA BANDE -FIGURE 1

#### Démontage du galet presseur 53

Enlever le ressort 52 et écarter la languette de blocage en poussant.

# Démontage de l'étrier porte-têtes 58

Enlever le galet presseur 53. Pousser les languettes dans la glissière du rep. 58 vers l'intérieur, tirer l'étrier quelque peu vers l'arrière, puis le soulever par le bout.

### Démontage des touches 64, 66, 67, 68, 69

Enlever le galet presseur 53. Enlever l'étrier porte-têtes 58. Enlever l'étrier de verrouillage 59 (attention au resport 61)

En pressant la languette de blocage de la touche concernée quelque peu vers l'entérieur, la touche se libère et pourra être sortie du châssis en glissant. Attention au rep. 63.

# Démontage des ressorts de contact 94, 96

Ces deux ressorts sont fixés au châssis par encliquetage (voir le dessous du châssis).

#### REGLAGES ET CONTROLES

# Hauteur de la tête d'enregistrement/iecture K1-Fig. 1

- Couper la tension d'alimentation de l'appareil. Glisser le gabarit de réglage 4822 402 60245 par-
- dessus le cabestan, tout en écartant le galet presseur 53 sur la distance necessaire. - Avancer le gabarit sur le cabestan jusqu'à ce qu'il
  - soit dans le prolongement des guide-bande de la tête d'effacement. Régler la tête d'enreg./lecture de façon que le
  - gabarit se place exactement entre les guide-bande des deux têtes.

# Contrôle de la force de pression - Fig. 2

La force que le galet presseur 53 exerce sur le cabestan doit être de 220 a ± 50 a.

Effectuer la mesure comme suit: Introduire une cassette quelconque et choisir la position "Lecture".

Ecarter le galet presseur du cabestan en appliquant un

CS 82 130

dynamomètre (4822 395 80028) au point indiqué; Fig. 2 point F

Au moment où le galet presseur est libre, le mécanisme d'entraînement s'arrête; c'est le moment précis où il faut lire le dynamomètre.

Aucune possibilité de réglage de la force de pression n'a été prévue.

Si la force de pression est incorrecte, il faut remplacer le ressort 52.

# Embrayage à friction 83

Le couple de friction peut être vérifié à l'aide d'une cassette-test de friction (4822 395 30054), l'appareil étant en position Lecture. La valeur mesurée doit être:

Côté porte-bobine récepteur: 45 gcm (variation admissible entre ces valeurs: 5 gcm). Côté porte-bobine débiteur: 2-8 gcm.

Le couple de friction est déterminé par les rampes et les ressorts à lame. Fig. 1 (A et B). Le couple peut être ajusté en accrochant le ressort à lame à l'un des bossages voisins.

### Contrôle du défilement de la bande et du réglage du cabestan

Choisir la position Lecture et lire une cassette à miroir (4822 395 30058).

Si la bande a tendance à monter ou à plonger au niveau du cabestan, il faut corriger la position verticale du cabestan au moyen du palier de butée du volant 74. Voir la Fig. 1.

La bande doit défiler souplement et en position verticale entre les guides-bandes et le long du cabestan.

De faibles déviations dans le déroulement sont admissibles, puisque n'vant pas de conséquences pour la lecture de cassettes normales.

Pour le réglage d'azimut de la tête d'enregistrement/lecture et l'ajustage de la vitesse défilement, se reporter au Manuel de l'appareil concerné.



# LAUFWERK, BILD 1

### Andruckrolle 53 entfernen

Feder 52 herausnehmen und die Sperrzunge seitwärts drücken.

#### Kopfträgerbügel 58 entfernen

Andruckrolle 53 beseltigen. Die Zungen in der Führung von Pos. 58 einwärtsdrücken, den Bügel ein wenig rückwärts ziehen und ihn dann auf der Rückseite hochziehen.

# Die Tasten 64, 66, 67, 68 und 69 entfernen

Andruckrolle 53 abnehmen. Kopfträgerbügel 58 abnehmen. Verriegelungsbügel 59 (Feder 61 beachten) Dadurch dass die Sicherungsfahne der entsprechenden Taste ein wenig einwärts gedrückt wird wird die Taste frei und lässt sie sich aus dem

Chassis hinausschieben; es ist dabei Pos. 63 zu

beachten

# Schaltkontaktfedern 94 und 96 lösen

Diese 2 Federn sind mittels einer Einschnappbefestigung in dem Chassis befestigt. Siehe Unterselte des Chassis.

# EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN

# Höhe des A/W-Kopfes K1, Bild 1

- Die Versorgungsspannung des Geräts ausschalten.
   Die Einstellehre 4822 402 60245 auf die Tonachse schieben, während die Andruckrofle ein wenig zurückgezogen wird.
- Die Lehre ist so weit auf die Tonachse zu schieben, dass sie sich in der Verlängerung der Löschkopfbandführungen befindet.
- Der A/W-Kopf ist dahin einzustellen, dass die Lehre genau zwischen die Bandführungen der beiden Köpfe schiebt.

# Kontrolle des Andruckrollendrucks, Bild 2

Der druck der Andruckrolle 53 an die Tonachse soli 220  $a \pm 50$  g betragen.

Dieser Druck lässt sich folgendermassen messen: Gerät mit einer beliebigen Cassette in Wiedergabestellung. Andruckrolle mit einer Feder-drückmesser (4822 395 80028) an die gekennzeichnete Stelle zurückdrücken: Bild 2 Punkt F.

Im moment da sich die Andruckrolle löst, stoppt der Bandtransport; in diesem Augenblick soll das Meter abgelesen werden.

Dieser Druck kann nicht eingestellt werden. Feder 52 auswechseln, wenn der Federdruck nicht richtig ist.

# VL-Friktion 83

Nocken verlagert wird.

Die Friktionskraft lässt sich mit einer Friktionsmesscassette (4822 395 30054) in Stellung "Play" messen. Der Messwert soll betragen:

45 gcm auf der Aufwickelseite; zulässige Schwankung Innerhalb dieser Werte 5 gcm; 2-8 gcm auf der Abwickelseite.

Die Friktionskraft wird durch die Rampen und Blattfedern bestimmt, Bild 1 (A und B). Die Kraft ist einstellbar, indem die Blattfeder um einege

# Kontrolle des Bandlaufs und der Tonwelleneinstellung

Gerät mit einer Spiegelcassette (4822 395 30058) in Stellung "Play".

Wenn sich das Band an der Tonwelle nach oben oder nach unten bewegt, soll die Tonwelle mit dem Schwungradaxiallager 74 senkrecht eingestellt werden. Das Band soll gerade und genzu fluchtend zwischen den Bandführungen und an der Tonwelle entlang

Geringe Abweichungen in diesem Bild sind zulässig, da sie bei einer gewöhnlichen Cassette nicht beeinträchtigend wirken.

Azimuteinstellung des A/W-Kopfes und Bandgeschwindigkeitseinstellung siehe das Manual dieses Geräts.



# TRASPORTO NASTRO - FIG. 1 — Sostituzione del rullo pressore 53

- Togliere la molla 52 e premere l'aletta di fissaggio.
- Sostituzione della staffa supporto testina 58
  - Togliere il rullo pressore 53. Premere verso l'interno le linguette nella guida della posizione 58.
  - Tirare indietro leggermente la staffa e sollevarla, quindi, dalla parte posteriore.

# - Sostituzione dei pulsanti 64-66-67-68-69

Togliere il rullo pressore 53.
Togliere la staffa supporto testine 58.
Togliere la staffa di l'issaggio 59 (molla 61).
Il pulsante si sblocca premendo leggermente verso
l'intarno la relativa linguetta di fissaggio; in questo
modo può ora essere tolto dal telajo.
Fare attenzione alla opsizione 63.

# Sostituzione delle molle di contatto 94, 96 del commutarore

Queste due molle sono fissate ad incastro sul telaio. (Vedi parte inferiore del telaio).

# REGOLAZIONI E CONTROLLI

# Altezza della testina di registrazione-riproduzione K1 Fig. 1

- Spegnere l'apparecchio
- Far scorrere la dima 4822 402 60245 sul capstan
- spostando indietro leggermente il rullo pressore 53.

  La dima deve essere fatta scorrere sul capstan
- finché non è allineata con le guide della testina di cancellazione.
- La testina di registrazione/riproduzione dovrà essere regolata in modo tale che la dima possa scorrere esattamente tra le guide delle due testine.

# Controllo della pressione del rullo - Fig. 2

La pressione esercitata dal rullo 53 sul capstan dovrà essere 220  $\pm$  50 grammi.

Per eseguire questa misura procedere nel modo seguente:

Inserire una cassetta qualsiasi e mettere l'apparecchio in posizione PLAY.
Usando il dinamometro 4822 398 80028, spingere

indietro il rullo pressore fino al punto indicato In Fig. 2 (punto F).

Nel momento in cui il rullo pressore si disinserisce, il registratore si ferma.
La scala dello strumento deve essere letta in questo

momento.

Non è prevista nessuna regolazione della pressione; pertanto, nell'eventualità di una pressione errata,

# sostituire la molla 52.

Con la cassetta di prova 4822 395 30054 è possibile misurare la frizione mettendo l'apparecchio in posizione PLAY.

La coppia della frizione dovrà essere compresa tra 45 gcm.

Questi valori possono avere una variazione di 5 gcm. La controfrizione dovrà essere fra 2 e B gcm. La coppia è determinata dalla parte superiore inclinata e dalle molle piatte, Figs 1 (A e B).

e dalle molle piatte, Figs 1 (A e B). E'possibile regolare la coppia agganciando le molle piatte ad un altro gradino.

# Controllo del percorso nastro e regolazione del capstan.

Inserire una cassetta specchio 4822 395 30058 e mettere l'apparecchio in posizione PLAY.

Quando il nastro fluttua, la perpendicolarità del capstan deve essere corretta regolando il supporto del volano 74 - vedi Fig. 1.

Il nastro dovrà scorrere diritto e senza attrito fra le guide ed il capstan.

Con questa cassetta campione si possono tollerare piccole fluttuazioni, polchè esse sono trascurabili in una cassetta normale.

Per la regolazione dell'azimuth della testina di P/B e della velocità vedere il manuale relativo all'apparecchio.



# MAINTENANCE

It is recommended to clean the recorder and to lubricate the principal lubrication points after approx. 500 hours of operation.

To be cleaned with alcohol or spirit:

- Erase head
- Recording/playback head
- Records
- Capstan
- · Pressure roller



# ENTRETIEN

L'appareil devra être nettoyé après env. 500 heures de marche et lubrifié aux points les plus importants,

Nettoyer les éléments suivants à l'alcool ou à l'alcool à brûler:

- Tête effacement
- Tête enregistrement/reproduction
- Corroles
- Cabestan
- Galet presseur



# ONDERHOUD

Aanbevolen wordt het apparaat na ca. 500 bedrijfsuren schoon te maken en op de belangrijkste punten te smeren,

Schoonmaken met alcohol of spiritus:

- Wiskop
- Opneem-/weergeefkop
- Opneen
- Toonas
- Drukrot



# WARTUNG

Es empfiehlt sich, das Gerät nach ca. 500 Betriebsstunden zu reinigen und die wichtigsten Schmierpunkte zu schmieren.

Reinigen mit Alkohol oder Spiritus:

- Löschkopf
- Aufnahme/Wiedergabe-kopf
   Antriebsriemen
- Tonachse
- Andruckrolle




# MANUTENZIONE

E consigliabile pulire l'apparecchio dopo circa 500 ore di funzionamento e di lubrificarne i punti principali.


Putire con alcool

- Testina di cancellazione
- Testina di registrazione/riproduzione
   Cinghie
- Cabstan
- Rúlfo preminastro



290		

52	4822 492	40992	72	4822	528	60173
53	4822 528	70375	73	4822	358	30194
57	4822 492	51473	74	4822	528	20356
58	4822 466	80989	78	4822	464	50218
59	4822 403	51708	83	4822	691	20149
60	4822 403	51716	84	4822	492	62633
61	4822 492	51472	86	4822	492	62634
62	4822 520	40134	92	4822	403	51707
63	4822 492 :	51471	. 93	4822	403	51715
64	4822 403 :	51709	94	4822	492	62635
66	4822 403 :	51711	96	4822	492	62636
67	4822 403	51712	. 101	4822	403	51717
68	4822 403 !	51713	102	4822	466	80987
69	4822 403	51714	103	4822	403	51718
71	4822 520 :	30387	104	4822	492	40993





Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.



Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.



Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les plêces de rechange identiques à celles spécifiées.




Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Orlginalzustand des Geräts darf nicht verändert werden; für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.



Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.



# Service Manual



Wow and flutter :≤0,3 % Automatic arm return Belt drive

Safety regulations require that the set by restored to its original condition and that perts which are identical with those specified be used.

Documentation Technique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio


Subject to modification 4822 725 20967

Printed in The Netherlands

© Copyright reserved

Published by , Consumer Electronics

3591



51	4822 535 60085	63	4822 492 41967	1 76	4822 502 12524	1 88	4822 535 91982
52.	4822 528 10645	64	4822 402 50221	77	4822 402 50223	89	4822 492 63391
53	4822 358 30684	66	4822 502 12525	78	4822 530 70354	91	4822 532 51715
54	4822 522 20357	67.	4822 503 90038	79	4822 251 70284	92	4822 402 30152
56	4822 535 60086	68	4822 532 51716	81	4822 251 30114	93	4822 402 30151
57	4822 532 51651	69	4822 492 51822	82	4822 251 40136	94	4822 402 61018
58	4822 502 12523	71	4822 361 20681	83	4822 402 50219		1022 102 01010
59	4822 401 10887	72	4822 492 41966	84	4822 402 81019		
61	4822 492 51821	73	4822 402 61021	86	4822 492 51822		
62	4822 402 50222	74	4822 277 60238	87	4822 214 51022	"	